



WHEN EXPERIENCE MEETS THE FUTURE

Stand alone programming BG2000, BG4000, BG5000

1. Systeminitiering

Håll nere återställningsknappen tills röstmeddelandet

"Please enter initialization password" hörs.

Släpp sedan knappen och ange **000#**.

Efter återställning återställs administratörslösenordet till **123456**.

OBS: Vid återställning raderas all data, inklusive alla registrerade fingeravtryck, lösenord och annan information.

2. Ställa in administratörslösenord

Tryck:

***12#123456#**

Ange: **adminlösenord#**

Ange samma adminlösenord igen och avsluta med # för att bekräfta.

3. Ändra administratörslösenord

Tryck:

***12#(nuvarande adminlösenord)#**

Ange: **nytt adminlösenord#**

Ange det nya lösenordet igen och avsluta med # för att bekräfta.

4. Lägg till användarlösenord

Tryck:

***80#adminlösenord#**

Ange: **användarlösenord#**

Ange lösenordet igen och avsluta med #.

5. Radera alla lösenord

Tryck:

***71#adminlösenord#**

OBS: Administratörslösenordet raderas **inte**.

6. Radera ett användarlösenord

Tryck:

***72#adminlösenord#(lösenord som ska raderas)**

OBS: Administratörslösenordet raderas **inte**.

7. Uppdatera användarlösenord

Tryck:

***10#(användarlösenord)#**

Ange: **nytt lösenord#**

Ange lösenordet igen och avsluta med #.

8. Lägg till användarkort

Tryck:

***80#adminlösenord#**

Svep sedan kortet/taggen för registrering.

9. Radera alla kort

Tryck:

***69#adminlösenord#**

10. Lägg till användarfingeravtryck

Tryck:

***80#adminlösenord#**

Placera fingret på sensorn.

11. Radera alla fingeravtryck

Tryck:

***70#adminlösenord#**

12. Aktivera tillfälligt passage-läge

Tryck:

123#

Dörren låses då inte.

"Passage Mode" avslutas automatiskt när du låser upp med fingeravtryck, kort eller lösenord.

13. Aktivera permanent passage-läge

Tryck:

***21#adminlösenord#**

14. Ställa in automatisk låsning (fördröjning)

Tryck:

***21#adminlösenord#(antal sekunder)#**

Tidsintervall: **1–900 sekunder**

15. Aktivera öppningsljud

Tryck:

***30#adminlösenord#1#**

16. Inaktivera öppningsljud

Tryck:

***30#adminlösenord#0#**

17. Aktivera manipulationslarm

Tryck:

***32#adminlösenord#1#**

18. Inaktivera manipulationslarm

Tryck:

***32#adminlösenord#0#**