

FREZ ÖMRÜ TAKİBİ (GTR)



GTR FREZ ÖMÜR TAKİBİ (B&R)

Frez ömürlerinin takibi için makine ekranından **(MAGAZINE)** sekmesine tıklanır.



Ardından görmek istediğimiz frez üzerine dokunalım.

'Remain life' bölümünden frezimizin kaç dakika çalıştığını görebilir aynı zamanda frez değişikliği yaptıysanız **'Reset life'** ikonuna dokunarak frez ömrünü sıfırlayabilirsiniz.

