

BNR CİHAZLARDA FREZ TANIMLAMA, ÖLÇÜM YAPMA





BNR CİHAZLARDA FREZ TANIMLAMA, ÖLÇÜM YAPMA

BnR cihazınıza frez tanımlamak için, aşağıdaki adımları sırasıyla yapmalısınız.

1)



Ana ekranda üst kısımdaki **MAGAZINE** butonuna tıklayın.

3)



Koymak istediğiniz yuvayı seçiniz ve TOOL NR. Butonuna tıklayın

Örnek: M8

2)



1- DOOR butonuna basıp kapıyı açınız.

2- COLET butonuna basınız

3- Açılan kolete tanımlamak istediğiniz frezi yerleştirin

4- Tekrar COLET butonuna basarak koleti kapatınız

4)



Kolete koyduğunuz frezin numarasını giriniz.

Örnek: T99



BNR CİHAZLARDA FREZ TANIMLAMA, ÖLÇÜM YAPMA

5)



Frezin numarasını girdikten sonra listede yazdığınız şekilde olacaktır.

Daha sonra alt menüde bulunan **TOOL STATUS** butonuna bir kez tıklayınız

6)



Bu işlemten sonra hem **TOOL STATUS** sekmesinin hem de frez numaranızın yeşil olduğunu göreceksiniz.

Daha sonra **PLACE STATUS** butonuna 1 kez tıklayınız.

7)



PLACE STATUS kısmının In Magazine ve M8 yuvasının mavi olduğunu göreceksiniz.

PLACE STATUS butonuna 1 kez daha tıklayın.

8)



Makine frezi ölçtükten sonra **TOOL LENGTH** kısmında frezin boyunu görebilirsiniz.

Frezin ömrünü girdikten sonra **REMAIN. LIFE** kısmının yeşil olduğunu göreceksiniz.

DROP TOOL butonuna basarak frezi yuvaya bırakabilirsiniz



BNR CİHAZLARDA FREZ TANIMLAMA, ÖLÇÜM YAPMA

9)



Makine frezi yuvaya bıraktıktan sonra **TOOL STATUS**'ün otomatik In Magazin olduğunu göreceksiniz.

Eğer frez ömrü bitti uyarısı alırsanız **RESET LIFE** butonuna basarak frezin ömrünü yenileyebilirsiniz.

! DİKKAT !

-Her frezin numarasını doğru girdiğinizden emin olun. Çünkü makine sizin girdiğiniz numaraya göre frezi tanımlayacaktır. Yanlış tanımlama da freziniz kırılabilir.

-Herhangi bir frez değişiminde PLACE STATUS kısmını doğru tanımladığınızdan emin olun. Yanlış tanımlamada frez frezin üstüne biner. Hem freze hem de ATC kısmına zarar verebilirsiniz.