ATOLL – Sicherungen und Phasenlage

Netzbetriebene ATOLL-Geräte, 230 V

Phasenlage



Bei allen ATOLL-Geräten liegt die Phase links an der Netzbuchse (Blick auf die Geräterückseite).

Den Netzstecker so einstecken, dass die Phase der Steckdose auf den linken Kontakt der Gerätebuchse trifft.

Sicherungswerte

Netz = Primärsicherung (Netzeingang) **Intern** = Schutzsicherungen Audioteil **T** = träge · **F** = flink

Vollverstärker

Gerät	Netz	Intern
IN50 Sig	1x 2,5 A T	2x 3,15 A F
IN80 Sig	1x 4 A T	2x 4 A F
IN100 Sig	1x 4 A T	2x 5 A F
IN200 EVO	1x 4 A T	4x 4 A F
IN300 EVO	1x 5 A T	4x 5 A F
IN400 EVO	1x 6,3 A T	4x 6,3 A F

Vorverstärker

Gerät	Netz	Intern
PR200 Sig	1x 4 A T	2x 4 A F
PR300 Sig	1x 4 A T	4x 3,15 A F
PR300 EVO	1x 4 A F	4x 4 A F
PR400 Sig	1x 4 A F	4x 4 A F

Kopfhörerverstärker

Gerät	Netz	Intern
HD100	1x 3,15 A F	–
HD120	1x 3,15 A F	–

Endstufen

Gerät	Netz	Intern
MA100	1x 2,5 A T	2x 4 A F
AM100 Sig	1x 4 A T	2x 5 A F
AM200 EVO	1x 4 A T	4x 4 A F
AM300 EVO	1x 5 A T	4x 5 A F
AM400 EVO	1x 6,3 A T	4x 6,3 A F

Mehrkanal

Gerät	Netz	Intern
AV100	1x 4 A T	2x 5 A F
AV500	1x 4 A T	10x 3,15 A F

CD-Spieler

Gerät	Netz	Intern
MD100 EVO	1x 3,15 A F	–
CD50 EVO	1x 3,15 A F	–
CD80 EVO	1x 3,15 A F	–
CD100 EVO	1x 3,15 A F	–
CD200 EVO	1x 3,15 A F	–
CD400 EVO	1x 3,15 A F	–

CD-Laufwerke · Tuner · Phono

Gerät	Netz	Intern
DR100 EVO	1x 3,15 A F	–
DR200 EVO	1x 3,15 A F	–
DR400 EVO	1x 3,15 A F	–
TU80 Sig	1x 3,15 A F	–
PH100	1x 3,15 A F	–
PH200	1x 3,15 A F	–

DAC · Streamer

Gerät	Netz	Intern
DAC100 Sig	1x 3,15 A F	–
DAC200 Sig	1x 3,15 A F	–
DAC300 Sig	1x 3,15 A F	–
MS120	1x 3,15 A F	–
ST200 Sig	1x 3,15 A F	–
ST300 Sig	1x 3,15 A F	–

Streaming-Verstärker (SDA)

Gerät	Netz	Intern
SDA200 Sig	1x 4 A T	4x 4 A F
SDA300 Sig	1x 5 A T	4x 5 A F

⚠ Sicherheits- und Haftungshinweise

- **Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.** Im Gerät liegen gefährliche Spannungen an. Kondensatoren können auch nach dem Ausschalten und Trennen vom Netz noch geladen sein.
- **Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft bzw. einem autorisierten Fachbetrieb geöffnet werden.** Die internen Sicherungen liegen im Geräteinneren; ihr Austausch ist ausschließlich Fachpersonal vorbehalten.
- Vor jedem Sicherungswechsel das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Nur Feinsicherungen mit identischem Nennstrom, identischer Auslösecharakteristik (T/F) und Bauform (5 × 20 mm) verwenden. Sicherungen niemals überbrücken oder reparieren.
- Löst eine neue Sicherung erneut aus, liegt ein Defekt vor. Das Gerät nicht weiter betreiben, sondern an den Fachhandel bzw. Service geben.
- Die Angabe zur Phasenlage dient der klanglichen Optimierung durch Ausrichten des Netzsteckers. Prüfungen und Arbeiten an der Hausinstallation (Steckdosen, Verteilungen) dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Eingriffe, das Öffnen des Geräts oder die Verwendung falscher Sicherungen erfolgen auf eigene Verantwortung. Für daraus entstehende Personen-, Sach- oder Folgeschäden wird keine Haftung übernommen; Gewährleistungs- und Garantieansprüche können erlöschen. Die Sicherheitshinweise der Bedienungsanleitung haben Vorrang. Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Quelle: ATOLL Electronique, Sicherungswerte 230 V (Stand 05/2025)