



KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS



LAN32550FHD

VÄRI - TV KAUKOSÄÄDÖLLÄ
FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL
COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

androidtv

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

VAROITUS

Älä niele paristoja, kemiallisia palovamman vaara. Tämä tuote tai mukana tulevat lisävarusteet sisältävät sisällä nappipariston. Nappipariston nimenleminen saattaa aiheuttaa vakavia sisällä palovammoja jo 2 tunnissa ja johtaa kuolemaan.

Pidä uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa.

Mikäli paristokotelo ei mene kunnolla kiinni, lopeta laitteen käyttö ja pidä se lasten ulottumattomissa. Mikäli epäilet, että henkilö on nauttanut pariston tai asennusosien kanssa käsitellyt, hakeudu lääkärin hoitoon, tulee tämän tilikin hakea välittömästi hoitoon.

Televisio voi pudota ja aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman. Monet vahingot, etenkin lapsin kohdistuvat, voidaan välttää noudattamalla yksinkertaisia varoitusmerkkejä, kuten:

- Käyttämällä television valmistajan suosittelemaa jalustaa tai asennusmenetelmää.
- Käyttämällä vain kalustoa, joka voi turvallisesti tukea televisiota.
- Varmistamalla, että televisio ei udu tukevan kaluston reunan yli.
- Käyttämällä vain varustusta, joka on tarkoitettu televisioon päälle sijoitukseen televisioon tai sen sisäisiin.
- Vedä kaikki television liitetyt johdot ja kaapelit niin, että niihin ei voida kumpastua, tarttua tai vetää niitä.
- Älä koskaan aseta televisiota epävakaaile alustalle.
- Välttämällä TV:n asettamista korkeiden huonekalujen päälle (kylähyty) kiinnittämällä TV:tä ja huonekalua sopivalla tavalla.
- Olemalla asettamatta TV:tä kankaiden tai muiden materiaalien päälle, jotka voivat sijaita TV: sen ja huonekalun välissä.
- Käyttämällä vain asennusosia, kuten kaukosäätimiä tai kaukosäätimen ohjelmia, jotka on tarkoitettu televisioon tai huonekalun lähelle, joiden perään lapset voivat haluta kiivetä.
- Laitte soveltuu vain asennukseen ≤ 2 m korkeudelle.

Jos televisio siirretään, tulee näitä suosituksia noudattaa tässäkin tilanteessa.

Rakennuksen verkkovirran suojamaattoon tai suojamaattoon kytkettyyn laitteeseen liitetyt - ja TV:n jakeijärjestelmän käyttämällä koaksiaalikaapelia, voi jossain olosuhteissa aiheuttaa tulipalovaaran. Liitäntä television jakeijärjestelmään on siksi tehtävä sähköinsinöörin tai sen vastaavien teknisten taustataustan alustajilla (gataaminen eristä)

VAROITUKSET SEINÄASENNUKSESSA

- Lue ohjeet ennen TV:n kiinnittämistä seinälle.
- Seinäkiinnitysarja on lisävaruste. Saat sen jälleennympäilyä, jos sitä ei toimitettu TV:n mukana.
- Älä asenna TV:tä katkoon tai kalteville pinnalle.
- Käytä määrättyjä asennusruuveja ja muita lisävarusteita.
- Kristä asennusruuvit tiukkaan, TV:n putamen seinästä. Älä ylikristä ruuveja.

Kuvat ja kuvaukset käyttöohjeessa ovat vain viitteellisiä ja voivat erota todellisesta tuotteesta. Pidättäme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman en ilmotusta

Johdanto

Kilba, että olet valinnut tuotteemme. Voit kokea nauttia uudesta televisioistasi. Lue nämä ohjeet huolellisesti. Ne sisältävät tärkeitä ohjeita, jotka auttavat TV:n käytämissä turvallisesti ja varmistavat oikean asennuksen ja käytön.

Mukana tulevat varusteet

- Kaukosäädin
- Paristot: 2 x AAA
- Ohjelmakirja
- Pikaopas

Ominaisuudet

- Kauko-ohjainta vai-TV.
- Android™-käyttöjärjestelmä
- Google Cast
- Äänihaku
- Täysin integroitu digitaalimaailmanääniin/satelliitti TV (DVB-T/2CS/S2)
- HDMI-sisäntuot HDMI-liitäntöillä varustettujen laitteiden liitäntään
- USB-sisäntuot
- Kompositisäätuot ulkosille laitteille (kuten DVD-soittimet, videokameran, pelikonsolit jne.)
- Stereokäyttöjärjestelmä
- Teksti-TV
- Kuulokkeiden liitäntä
- Automaattinen ohjelmajärjestelmä
- Manuaalinen viritys
- Uniajastin
- Päällä/pois ajastin
- Kyky ajastin pois päältä
- Kuva pois -toiminto
- Ei signaalia, automaattinen sammutoiminto
- VGA-sisäntuot
- Ethernet / Internetin liitäntään ja palveluihin
- 802.11 ab/g/n ac sisäntuot WLAN-uki
- HBTV

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG):

Käyttämällä tätä toimintoa, TV voi tuottaa suuremman dynaamisen valolaueen kaappaamalla ja yhdistämällä usean eri valaistuksen. HDR/HLG lupaa paremman kuvanlaadun, kirkkaampien,

realisempien korostusten, kirkkaimpien värjen ja tarkemman asensa. Se tarjoaa kuvan, joka elokuvarunkit tavoittelevat. Näyttämällä tumman värjien pilleudet alueet ja aurinkovalon taitella selvytyä, väreillä ja yksityiskohdilla. HDR/HLG -sisäntuot tuleaan nalliv- ja portaaliilintöjen, HDMI, USB-tulujen ja DVB läheysten kautta.

Jalustan asennus ja seinäasennus

Asennus/irrotus

Valmistelu

- Ota jalusta(t) ja televisio pakkauksesta ja aseta televisio pöydälle puhtaasti ja pimeään vaateen (huopa ms.) päälle näytöruutuun alaspäin.
- Käytä basaita ja kivevää pöytä, joka on suurempi kuin televisio.
- Älä ota otetta ruudusta.
- Varo naarmuttamasta tai rikkomasta televisiota.

Jalustan asennus

- Aseta jalusta(t) jalustan asennuskuvioon TV:n takakassassa.
- Aseta ruuvit ja kiristä niitä varovasti, kunnes jalusta on kunnolla kiinnitetty.

Jalustan irrottaminen televisiosta


Varmista, että irrotat jalustan seuraavalla tavalla käyttäessäsi seinäkiinnityskimppä tai lattiasessa television takaisin pakkaukseensa.

- Aseta televisio pöydälle puhtaasti ja pimeään vaateen päälle näytöruutuun alaspäin. Jätä jalusta(t) työntymään esille pimeän reunan yli.
- Irrota jalustan (jalustojen) kiinnitysruuvit.
- Irrota telne(et).

Käytettäessä seinäkiinnikettä

TV on myös varustettu asennukseen VESA-yhteensopivalla seinäkiinnikkeellä. Jos sitä ei toimiteta TV:n kanssa, ota yhteyttä jälleennympäilyä suosittelevan seinäkiinnikkeen ostamiseksi.

Reiät ja mitaukset seinäkiinnikkeen asennukseen.




VESA-SEINÄKIINNITTEEN MITTAUKSET			
Reikäkuvio koot (mm)	Leveys		Korkeus
	75	75	
Pituus (X)	Ruuvikoko		
	min. (mm)	7	
	max. (mm)	8	
Kierre (Y)	M4		

Antenniliitäntä

Liitä antenni- tai kaapelitelevision pistoke ANTENNITULO (ANT) tai satelliittikaapeli SATELLIITITULO (LNB)-iliitäntään TV:n takaosassa.

TV:n takaosa



1. Satelliitti

2. Antenni tai kaapeli

Jos haluat liittää laitteen TV:seen, varmista, että sekä TV että laite on sammutettu ennen liitäntöjen tekemistä. Jos laite on valmis, voit kytkä sen laitteen päälle ja käyttää sitä.

Muut liitännät

Jos haluat liittää laitteen TV:seen, varmista, että sekä TV että laite on sammutettu ennen liitäntöjen suorittamista. Kun laite on valmis, voit kytkä laitteen päälle ja käyttää sitä.



Liitin	Tyyppi	Kaapeli	Laitte
KOMPONENTTI (KOMPONENTTITULO)	Komponentti-video- iliitäntä (takana)	VGA - Komponentti liitäntäkaapeli	VGA-komponentti - kaapeli
	HDMI iliitäntä (takana)	HDMI - Komponentti liitäntäkaapeli	HDMI-komponentti - kaapeli
AUDIO TULO	VGA-komponentti iliitäntä (takana)	VGA - Komponentti liitäntäkaapeli	VGA-komponentti - kaapeli
S/PDIF	S/PDIF (Kaleasiliitäntä) iliitäntä (takana)	S/PDIF - Komponentti liitäntäkaapeli	S/PDIF-komponentti - kaapeli
KOMPONENTTI (KOMPONENTTITULO)	Komponentti (Audio/Video) iliitäntä (takana)	Komponentti - Komponentti liitäntäkaapeli	Komponentti - Komponentti liitäntäkaapeli
KUULOKKEET	Kuulokkeet iliitäntä (sivu)	Kuulokkeet - Komponentti liitäntäkaapeli	Kuulokkeet - Komponentti liitäntäkaapeli
	USB iliitäntä (sivu)	USB - Komponentti liitäntäkaapeli	USB-komponentti - kaapeli
	CI liitäntä (sivu)	CI liitäntä - Komponentti liitäntäkaapeli	CI liitäntä - Komponentti liitäntäkaapeli
LAN	Ethernet-iliitäntä (takana)	Ethernet - Komponentti liitäntäkaapeli	Ethernet-komponentti - kaapeli

Otaaksesi käyttöön VGA-komponentti -kaapelin, sinun tulee liittää se TV:n VGA-komponentti -liitäntään. Käytettäessä sen asennussarjaa (saatavissa alku liikkeestä, mikäli ei sis. toimittajasta suositeltuna, etäliittimet kaikki joiden takatilan on tarkoitettu VGA-komponentti -liittimen tai pistin Ch-moduulin kanssa. Kun TV on POIS PÄÄLTÄ, kato moduulin ohjeikkaita asennustien vuo- si. Jokainen TV:n USB-tulo tukee enintään 500 mA laitetta. Laitteet, joiden virta on yli 500 mA, eivät voi liittyä TV:n USB-tuloon. VGA-komponentti -liittimen, M-kaapelin televisio, sinun tulee käyttää suojaa HDMI-kaapeli var- mistaaksesi liittämisen suojan high- definition -signaalin laatuun. Kuten 4K-sisäto, sinun on käytettävä suojaa high-definition -signaalin laatuun. HDMI-kaapeli toimii myös.

Kytke TV päälle/pois päältä

Lititä virta

TÄRKEÄÄ: TV on suunniteltu käytettäväksi 220-240V AC, 50 Hz pistorasassa.

Oletusasi TV:n ulos pakkauksesta, anna sen lämmitä huonelämpötilaan ennen kuin kytket sen verkkovirtaan. Liitä virtakaapeli pistorasiaan. TV kytkeytyy päälle automaattisesti.

TV:n kytkeminen päälle valmiustilasta

Jos TV on valmiustilassa, sytyt valmiustilan LED. Kytkeaksesi TV:n päälle valmiustilasta suorita jokin seuraavista:

- Paina valmiustila-painiketta kaukosäätimessä.
- Paina hallintapainiketta TV:ssä.

TV kytkeytyy päälle.

TV:n kytkeminen valmiustilaan

TV:tä voida kytkeä valmiustilaan ohjauspaneelista. Paina **valmiustila**-painiketta kaukosäätimessä, tai käytä suuntapainikkeita ja paina **OK**-painiketta. **Sammutus**-valikko ilmestyy ruutuun. Korosta **OK** ja paina **OK**-painiketta. TV siirtyy valmiustilaan.

TV:n kytkeminen pois päältä


Kytke virta pois kokonaan irrottamalla virtajohto pistorasiasta.

Pikavalmiustila

Kytkeaksesi TV:n pikavalmiustilaan suorita jokin seuraavista:

- Paina **valmiustila**-painiketta kaukosäätimessä. Paina uudestaan palataksesi käyttötilaan.
- Paina hallintapainiketta TV:ssä.
- Paina ohjauspaneelilla uudestaan palataksesi käyttötilaan.

TV:n ohjaussauva ja sen käyttö



Ohjauspaneelien avulla voit hallita Ohjelma- ja valmiustila päällä-toimintoja televisiossa.

Huomautus: Hallintapainikkeen sijainti saattaa vaihdella mallin mukaan.

TV:n kytkeminen pois päältä (Pikavalmiustila): Paina ohjauspaneelilla TV:n kytkemiseksi pikavalmiustilaan.

TV:n kytkeminen pois päältä (valmiustila): TV:tä ei voida kytkeä valmiustilaan ohjauspaneelista.

TV:n kytkeminen päälle: Paina hallintapainiketta, TV kytkeytyy päälle.

Huomautus: Live TV-asetukset -valikon ruutunäytystä ei voida näyttää Live TV-tilassa ohjauspaneelilla.

Käyttö kaukosäätimellä

Paina **Menu**-painiketta kaukosäätimessä avataksesi Live TV-asetukset -valikon Live TV-tilassa. Paina **Aloitus**-painiketta näyttaaksesi Android TV:n Aloitussäätötilan. Käytä suuntapainikkeita kohdistuksen siirtämiseksi, jatkamiseksi, asetusten säätämiseksi ja paina **OK** valinnan tekemiseksi muutoksiin, miellytysten asettamiseen, alivalikkojen avamiseen, sovellusten avaamiseen jne. Paina **Palaa/takaisin** palataksesi edelliseen valikkoon.


Sisäntulon valinta

Kun olet liittännyt kaikki ohjelaiteet TV:een vastaanottimeen, voit kytkeä ed sisäntulolähteitä. Paina **Lähde**-painiketta kaukosäätimessä ostopuuta tai käytä suuntapainikkeita ja paina **OK**-painiketta lähiden valitsemiseksi. Live TV-tilassa. Tai avaa **Tulot**-valikko Aloitussäätötilalla, valitse haluttu lähde lisätila ja paina **OK**.

Kanavien ja äänenvoimakkuuden vaihto

Voit säätää äänenvoimakkuutta **Äänenvoimakkuus** +/- -painikkeilla ja vaihtaa kanavaa Live TV-tilassa **Ohjelma** +/- -painikkeilla kaukosäätimessä.

Kaukosäädin



Kaukosäätimen paristojen asentaminen

Poista ensin paristokotelo kameran kinnityskuuvi kauko-ohjaimen takapuoilta. Nosta kaksi varovasti paikallaan. Asenna kaksi 1,5 V AAA-paristoa. Varmista, että (+) ja (-) merkit täsmälvät (tarvitta oika- rapsaus). Älä avoita vanhoja paristoja poisjät- ksen vuoksi. Vain uudet paristot ovat sallittuja. Aseta takapuolet paristot van samantyyppisiin. Keskitytään paristojen kinnitykseen. Kinnitä kameran ruuvit takaisin paikalleen.

Valmiustilan painike (STANDBY)

Paina valmiustila-painiketta kaukosäätimessä. **Sam- mutus**-valikko ilmestyy ruutuun. Korosta **OK** ja paina **OK**-painiketta. TV siirtyy valmiustilaan. Paina nopeasti ja päästä TV:n vaihtamiseksi pikavalmiustilaan tai TV:n päälle pikavalmiustilasta tai valmiustilasta.

- Valmiustila:** Pikaavaruus / Valmiustila / Päällä
- Ohjauspaneeli:** Ohjelmien / Valmiustila / TV-tilassa, sytytään ja kameran näytön laatuun.
- Kieki:** Valitaa ohjelman (analogisen TV), näyttöjen ja ääni-/tekstitysteleien välillä (Digitaal-TV, jos käytettävissä)
- Aloitus:** Aava Aloitussäätötilan
- Valmiustila:** Hylkiiä TV:n äänen kokonaan
- Äänenvoimakkuus +/-:**
- Opas:** Näyttää elektronisen ohjelmistoan Live TV-tilassa
- Suuntapainikkeet:** Selaa valkosta, asetuksia, siirtää kohdistuksen tai osittimen jne. asettaa tallennusajan ja näyttää Live TV-tilassa, kun painetaan oikealle tai vasemmalle. Noudata kuvaruudista olevia ohjeita.
- OK:** Vahvistaa valinnan, aava alivaliko, näyttää sisäntulon (Live TV-tilassa)
- Palautus:** Palauttaa edelliseen valikkoon, siirtyä takaisin edelliseen valikkoon, alkuun, alkuun, alkuun, alkuun (Live TV-tilassa)
- Netflix:** Käynnistää Netflix-sovelluksen
- Valikko:** Näyttää Live TV-asetusvalikon (Live TV-tilassa), näyttää käytettävissä olevat asetuks, kuten ääni ja kuva
- Sisä:** Pysäyttää lähtevän median
- Keluu takaisin:** Siirtää ruutuja takaisin mediaan, kuten elokuv
- Tallenna:** Tallentaa ohjelmat Live TV-tilassa

- Väripainikkeet:** Seuraa ruudulle tulevia ohjela saadaksesi lisätietoja valittujen painikkeiden toiminnasta
- Teksti:** Aava ja sulkee teksti-TV:n (jos käytettävissä Live TV-tilassa)
- Tauko:** Keskeyttää median toiston, aloittaa ajansäätötoiminnan Live TV-tilassa
- Todaa:** Käynnistää valitun median toiston
- Pikavalmiustila:** Siirtää ruutuja eteenpäin mediaan, kuten elokuv
- Ohjauspaneeli:** Ohjelmien / Valmiustila / Päällä
- Ohjelma +/-:** Suurentaa/pientää kanavanumeroa Live TV-tilassa.
- Tekstitys:** Kytkee tekstitykset päälle ja pois (jos käytettävissä)

Alkuasetusten ohjattu toiminto

Huomautus: Noudata ohjelmia ruudussa ensisijaisen suorittamiseksi. Käytä suuntapainikkeita ja **OK**-painiketta

Analogiset tekstitykset: Aseta vaihteisto iliaan **Pus, Päätä ja Nälkää**. Jos **Mistää**-vaihteisto on ollut, näytetään analoginen tekstitys näytöllä mutta kuuntelut näytetään.

Digitaaliset tekstitykset: Aseta tämä vaihteisto iliaan **Pols tai Päätä**.

Tehtysradat: Aseta tekstitystarjojen asetukset, jos saatavissa.

Digitaalinen Tekstityskieli: Aseta yksi kieli vaihteistoista ensimmäiseksi digitaaliseksi tekstityskieli.

Toinen Digitaalinen Tekstityskieli: Aseta yksi kieli vaihteistoista toiseksi digitaaliseksi tekstityskieli.

tekstitys-kell-vaihteisto ei ole käytävissä, ei tekstitystä näytetä tällä kielellä.

Tehtystyyppi: Aseta vaihteisto iliaan **Normaalit** tai **Kuulovammaisen**. Jos **Kuulovammaisen -vaihteisto** valitaan, näytetään lisätekstitys kuurille ja kuulovammaisille.

Telesi-TV

Digitaalinen Teksti-TV kelt: Aseta Teksti-TV-kell digitaalilise läheyskille.

Koodausuun kelt: Aseta koodausuun kelti Teksti-TV-näytölle.

Biss-avain: "Napsautta Biss-avainen lisäämiseksi" viesti näytetään. Paina OK-painiketta ja lisää uusi biss-avain. **Tajaus, Symboliopeus (KSYM/s), Polarisoiti, Ohjelmatunnus ja CW-**avain parametrit voidaan asettaa. Kun asetukset ovat valmiit, korosta Talennus-avain ja paina OK Biss-avaimen tallentamiseksi ja lisäämiseksi.

Tämä vaihteisto ei ole käytössä, jos Kanavan asennuslaatu Asetuskeskeis-Kanava -valikossa ei ole asetettu iliaan Hakutähti satelliitin. Vain satelliitin **kaikki** ja paina OK kaikkien verkkojen näytämiseksi. Valitse **ki** ja paina OK yhdistääksesi. Voit joutua syöttämään salasanan yhdistämiseksi valittuun verkkoon.

Automaattinen lepota: Aseta käyttämättä aika, jolloin haluat TV:n siirtyvän lepotaan automaattisesti. 4 tuntia, 6 tuntia ja 8 tuntia on käytettävissä. Aseta Ei koskaan, jos toiminta ei käytetä.

Järjestelmätiedot: Näytää nykyisen kanavan yksityiskohtaiset järjestelmätiedot, kuten **Signaalilaso, Signaalin laatu, Tajaus** jne.

Verkkotiedot: Näyttää järjestelmätiedot, kuten **Mallinnut ja Versio**.

Asetukset: Tarpeeksi tietoja löytyy osasta **Asetukset**.

Tallenna

Tallennusluettelo: Näyttää ta tallennukset, jos olemassa. Korosta haluamasi tallennus ja paina **Keltaista** painiketta sen poistamiseksi tai **Shinistä** painiketta yksittäiskohtaisen tietojen näytämiseksi.

Voit myös selata sivuja ylös ja alas **Punaisella ja Vihreällä** painikkeilla.

Laitetiedot: Uutiset USB-tallennuslaitteet näytetään. Korosta haluamasi laite ja paina OK vaihteistojen näytämiseksi.

Aseta aikaisilto: Merkitse valittu USB-tallennuslaite tai sen osa aikaisiltohallinnukseen.

Aseta PVR: Merkitse valittu USB-tallennuslaite tai sen osa PVR-toiminnolle.

Formaatti: Formati. Valittu USB-tallennuslaite. Lisätietoja on **USB-tallennus**-osassa.

Notupesti: Aseta notupesti valitulle USB-tallennuslaitteelle. Testiläus tulee näytöön, kun se on valmis.

Aikatauluista: Lisää muistutukset tai tallennusajastimet **Aikatauluista**-valikosta.

Aikaisilto: Otaaa käyttöön tai poistaa käytöstä aikaisiltohallinnusominnon. Lisätietoja on **USB-tallennus**-osassa.

Asetukset

Voit avata **Asetukset**-valikon **Aloitusnäytöllä** tai **TV-vaihteisto** -valikossa Live TV -tilassa.

Verkko ja Internet

Voit asettaa TV:n verkkoasetukset tämän valikon vaihteistoista. Voit myös korostaa liitettävää liitettävään aloitusnäytöllä ja painaa OK tämän valikon avaimiksi.

Wi-Fi: Kytke langaton LAN (WLAN) toiminto päälle tai pois.

Löydetyt verkot

Kun WLAN-toiminto on kytketty päälle, käytettävissä olevat langattomat verkot esitetään. Korosta **Näytä kaikki** ja paina OK kaikkien verkkojen näytämiseksi. Valitse **ki** ja paina OK yhdistääksesi. Voit joutua syöttämään salasanan yhdistämiseksi valittuun verkkoon, jos se on salasanasuojattu.

Muut vaihteistot

Lisää uusi verkko: Lisää verkot piletillä SSD-tila **Haku** uusia käytössä. Voit antaa paikannuspalveluita tai muiden sovellusten hakua verkkoja, vaikka WLAN-toiminto ei olisi päällä. Paina OK kytkemällä sen päälle tai pois päältä.

Wow: Kytke tämä toiminto päälle ja pois. Tämä toiminto lataa TV:n avaruissatelliitin käyttämisen päälle langattoman verkon kautta.

Wow: Kytke tämä toiminto päälle ja pois. Tämä toiminto lataa TV:n avaruissatelliitin käyttämisen päälle verkon kautta.

Ethernet

Yhdistettyä yhdistetty: Näyttää Internet-yhteyden tilan Ethernet, IP- ja MAC-osoitteiden välillä.

Valitun palvelimen asetukset: Aseta HTTP-valitun palvelimen manuaalisesti. Muut sovellukset eivät käytä tätä valitun palvelinta.

IP-asetukset: Muokkaa TV:n IP-asetuksia.

Kanava

Kanavat

Tämän valikon vaihteistot voivat muuttaa tai eivät ehkä ole käytettävissä valitusta **Kanavan asennus-**tilasta riippuen.

Kanavan asennuslaatu -Ainot

Automaattinen kanavahaku: Aloita analogisten ja digitaalisten kanavien haku. Syötä **Aloitusnäytöllä** hain painamalla **Taakse**-painiketta. Löydyneet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

Päivityksen haku: Etsi päivityksiä. Aiemmin lisätyt kanavia ei poisteta. Etsi uusia kanavia tallennetaan kanavaluetteloon.

Analoginen manuaalinen haku: Aloita analogisten kanavien manuaalinen haku. Syötä **Aloitusnäytöllä** ja valitse **Haku ylös** tai **Haku alas**. Kun kanava löytyy, haku suoritetaan loppuun ja löydyneet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

Yksi RF-haku: Valitse **RF-kanava vasen/oikea suunta** painikkeilla. Valittu kanava Signaalin **RF-kanavan** haku aloittamiseksi. Löydyneet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

Manuaalinen palvelupäivitys: Aloita palvelupäivitys manuaalisesti.

LNC: Aseta LNC-muuttamiseksi. LNC on Looginen kanavajärjestys, joka laitteelle saatavilla olevat lähetykset tunnistetaan kanavajärjestyksen mukaisesti (mikäli saatavilla).

Kanavahakutyyppi: Aseta haluamasi hakutyyppi. **Kanavien tallennustyyppi:** Aseta haluamasi tallennustyyppi.

Suosikkikanavain valinta: Valitse suosikkiverkko. Tämä valikkovaihteisto on käytössä, jos useampi kuin yksi verkko on käytettävissä.

Kanavien ohitus: Aseta ohitettavat kanavat vaihtamalla **Ohjelmat** -painiketta kanavakauskalenteriin. Jos Kanavien ohitus on käytössä, paina OK niiden valitsemiseksi/poistamiseksi.

Kanavien vaihto: Vaihda kanteiden valittu kanavan paikalla kanavaluettelossa. Korosta haluamasi kanavat luettelossa ja paina OK niiden valitsemiseksi. Kun paina kanava valitaan, vaihdetaan tämän kanavan paikka ensimmäiseksi valittu kanavan paikkaan.

Aseta LCN-vaihteisto iliaan **Pols** tai **Oltus** tämän toiminnon käyttämiseksi.

Kanavan siirto: Siirrä kanava toisen kanavan paikkaan. Korosta siirrettävä kanava ja valitse se painamalla OK. Tee sama toiselle kanavalle. Kun toinen kanava valitaan, vaihdetaan tämän kanavan paikka ensimmäiseksi valittu kanavan paikkaan. Aseta LCN-vaihteisto iliaan **Pols** tai **Oltus** tämän toiminnon käyttämiseksi.

Kanavien muokkaus: Kanavien muokkaaminen kanavavälillä. Muokkaa valittu kanavan nimeä ja numeroa ja näytä kanavan liitettävä **Verkon nimi**, **Tajaus**, **Värjäysaste** ja **Ainajärjestelmä**, jos saatavissa. Myös muita vaihteistoja voi olla saatavissa kanavasta riippuen. Voit poistaa korostetun kanava painamalla **Shinistä** painiketta.

Analogisten kanavien hienoviritys: Hieroasla analogisia kanavia. Käytettävissä olevien analoogisten kanavien hienoviritys on käytössä. Valitse **Tallennus** painamalla **Taakse**-painiketta. Löydyneet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

Tyhjennä kanavaluettelo: Poista kaikki valittu kanavaluettelossa olevat valitut kanava-asennuslaatu kanavat. Vähäyskikkuna tulee esiin. Korosta OK ja paina OK-painiketta jättääksesi. Valitse **Peruuta** ja paina OK-painiketta peruuttamiseksi.

Kanavan asennuslaatu -Ainot

Automaattinen kanavahaku: Aloita analogisten ja digitaalisten kaapelikanavien haku. Jos olemassa, operaattorivaihteisto on luettelo. Valitse haluamasi paina OK. Hakulla, Kanavan hakutyyppi, **Tajaus** ja Verkkotunnus -vaihteistot voivat olla käytössä. **Vaihteistot** voidaan vaihdella operaattorin ja **Haku-**tilan valinnan mukaan. Aseta Hakukilki **Tajusi**, jos et halua asettaa muita vaihteistoja. **Korosta Haku** ja aloita haku painamalla OK. Voit keskeyttää hain painamalla **Taakse**-painiketta. Löydyneet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

Yksi RF-haku: Syötä **Tajaus** sarvo. **Tajaus** näytetään **Signaalin** taso ja **Signaalin laatu** näytetään. Korosta **Hakuvaihteisto** ja aloita haku painamalla OK. Löydyneet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

LCN: Aseta LNC-muuttamiseksi. LNC on Looginen kanavajärjestys, joka laitteelle saatavilla olevat lähetykset tunnistetaan kanavajärjestyksen mukaisesti (mikäli saatavilla).

Kanavahakutyyppi: Aseta haluamasi hakutyyppi. **Kanavien tallennustyyppi:** Aseta haluamasi tallennustyyppi.

Suosikivierheon valinta: Valitse suosikivierkko. Tämä valinta vaikuttaa siihen, mitkä sivut näytetään sinulle. Jos olet kirjautunut sisään, suosikivierkko on käytössä, jos esimerkiksi kun jätät arvion jostain vierkosta, se näytetään sinulle. Jos et ole kirjautunut sisään, suosikivierkko ei ole käytössä. Jos olet kirjautunut sisään, voit valita, näytetäänkö suosikivierkko sinulle. Jos olet kirjautunut sisään, voit valita, näytetäänkö suosikivierkko sinulle.

Kanavan ohitus: Asela ohittavat kanavat vaihtas-
sasi kanavia **Ojimat++**, paimikkella kaukosäätim-
sillä. Korosta halumasi kanavat luettelossa ja paina **OK**
näiden valitsemiseksi/poistamiseksi.

Kanavanvaihto: Vaihda kahden valitun kanavan paikka. **Satelliitin manuaalinen virtitys:** Abita manuaalinen satelliittihaku.

Suosikkiverkko valinta: Valitsee suosikkiverkko. Tämä valikkovalinto on käytössä, jos useampi kuin yksi verkko on käytettävissä. Tämä-valitsee eväät ensin käytettävissä ja valitsee valitsemalla riippuen Ensisemmuksen aikana valittua maasta.

Kanavan silto: Siirrä kanava toisen kanavan paikkaan. Korosta siirrettävä kanava ja valitse se painamalla **OK**. Tee sama toiselle kanavalle. Kun toinen kanava valitaan, vahdetaan lämän kanavan välillä valitsemiseksi poistamiseksi.

paikka ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan. Aseta LCN-vaihtoehdoille tilaan **Pols** tai **Oletus** tämän toiminnon käyttämiseksi.

Kanavanen muokaus: Kanavan muokkamien kanavien valistusta Muokkaa kanavan nimeä ja numeroa ja näytä kanavaan liittyvät **Verkotunnit**, **Taajuus**, **Välivälit** ja **Äänijärjestelmä**. **Modulointi** ja **Symbolinopeus**. Myös muita vaihtoehtoja voi olla sadassissa kanavassa riippuen. Voit postistaa korostetun kanavan painamalla **Sp** painiketta.

Kanavien muokkaus: Kanavien muokkaaminen kana-
la ja näytä kanavaan valittu kanavan nimi ja numero
ja valita kanavaan liitettävä verkkonimi, tajuus,
välisäätimet ja **Analogistien** ja **digitaalisten** kanavien
välisellä vaihtoehdolla jos saatavissa.
Välisäätimet vaihtoehdolla jos saatavissa kanavasta
riippuen. Voi poistaa korostetun kanava painamalla
SINISTÄ painiketta.

Tyhjellä kanavaluetoella: Poista kaikki asennustiedot ja poista kanavaluetoesta kaikki kanavat. Tyhjällä kanavaluetoella olevat valitun kanavan asennustiedot poistetaan. Valitsemuksella tulee esin. Korosta OK ja paina OK-painiketta jatkaksesi. Valitse Perusta ja paina OK-painiketta peruttamiseksi.

Huomautus: Jos valitsette ohje ei ole käynnistetty ja ovi ei avaudu, tarkistakaa, että laitteella on asennettu kaikki tarvittavat laitteet ja laitteiden asennus on suoritettu.

Satelliitti
Satelliitin uudelleenhaku: Aiolta satelliittihaku aloittamalla operaattorin valintähtyä **Halutu satelliitti** kanavan asennustalle tai satelliitin valintähtyä **Yleinen satelliitti** tai **Satelliitti**.
Kanavan asennustila
Asetä tämä vaihtoehto tilaan **Antenni Kaapel**, **Halutu satelliitti**, **Yleinen satelliitti** tai **Satelliitti**.

Kanavien automaattinen päivitys

Satelliitin lisäminen: Lisää satelliitti ja suorita satelliittihaku.

Kanavien päivitsviesti

Lapsilukko

Ohjelmajaroitukset: Lukitse ohjelmat lähetyksen ikärajoihusten mukaan. Voit kytkeä rajoitukset päälle tai pois, asettaa arvoluokittelut, rajoitustasot ja tarkistaa lämän valikon valitseehdolla.

Sisäntulot lukittu: Estä pääsy valitun sisäntulolaitteen sisältöön. Korosta haluamasi sisäntulovaihtoehto ja paina OK-valitsemiseksi/poistaaksesi valinnan.

Vaihda PIN: Vaihda oletus-PIN. Korosta tämä vaihtoehto ja paina **OK**. Vanha PIN on syötettävä ensin. Uuden salasanan syöttöruutu näytetään. Syötä uusi salasana kahdesti vahvistaaksesi.

Audiokanava

Äänikieli

Toinen äänikieli

näkyvässä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsottu kanava digitaalinen vai ei.

Avoin lähdelisenssi
Näyttää avoimen lähdeohjelmistojen (Open Source Software) lisenssitiedot.

Versio

Näyttää järjestelmäversionumeron.

Tilit ja kirjautuminen sisään

oleva palvelu ja paina **OK** tietojen synkronoinnin kytkeä uudeksi päälle/pois. Korosta **Synk nyt** ja paina **OK** kaikkien palveluiden synkronoimiseksi kerralla.

Sovellukset

Vasta avatut sovellukset

TV:seen asenne tuli sovellukset. Myös vaadittiin tallennustilaa näytetään. Voit nähdä sovelluksen versio, avulla tai pakettia sovelluksen sammutuksen, poistaa ladatun sovelluksen, nähdä luvut ja kytkeä ne päälle/pois, kytkeä linnoitukset päälle/pois, tyhjentää tiedot ja välimuistien jne. Korosta sovellus ja paina OK, kytkevääksikin valitun vaihtoehdon näytämiseksi.

Käyttöluvut

Sovelluksen käyttöluvut: Sovellukset lajitellaan käyttölupatyypin luokkien mukaan. Voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä käyttöluvat sovelluksille.

Sovelluksen erikoiskäyttö: Aseta joltakin sovelluksen toimintoja erikoiskäyttöluopia.

Turvallisuus ja rajoitukset: Tämän valikon vaihtoehtojen käyttö:

- Voit sallia tai estää sovellusten asennuksen muista lähteistä kuin Google Play Store.
- Aseta TV estämään mahdollisesti vaarallisten sovellusten asennus tai varoittamaan siitä.

Laitteen ominaisuudet

Tietojä: Etsi järjestelmäpäivityksiä, muuta laitteiden nimeä, käynnistä TV uudestaan ja näytä järjestelmätiedot kuten verkko-osoitteet, sarjanumerot, versiot jne.

Netfix ESN: Näyttää ESN-koodi omalla yksilöllisellä ID-lukulla Netfixiä varten, jonka avulla se voi tunnistaa televisiosi.

Päivämäärä ja aika: Aseta TV:n päivittämisen päivämäärän ja ajan, jolloin asetetaan TV:n päivittämisen päivämäärän ja ajan automaattisesti verkon tai lähetyksen kautta. Asetetaan käyttöpäivästä eteenpäin ja ominaisuudet. Poista käytöstä asetamalla tilaan **Pois**, jos haluat muuttaa päivämäärää ja aikaa manuaalisesti. Aseta sitten päivämäärä, aika, alkavyöhyke ja tuntimuoto.

Ajastin

Virran ajastin: Asetaa TV kytketymään päälle itsenäistä. Asetaa vain vaihtoehdoille **Päällä** tai **Kerran**, ajastinkäynnistys on käytännössä, tai aseta se **Pois**. Jos **Kerran** on valittu, TV kytkeytyy päälle vain kerran. **Ajastin**-valitsemisessa asetetaan aikana.

Automaattinen käynnistysaika: Käytettävissä, jos **Virran ajastin** on päällä. Asetaa aika TV:n kytkemiseksi päälle valmistusilasta suuntapainikkeilla ja paina OK uuden ajan tallentamiseksi.

Virran sammutusajastin: Asetaa TV kytketymään pois päältä itsenäisen. Asetaa vain vaihtoehdoille **Päällä** tai **Kerran**, ajastinsammutuksen käyttämiseksi, tai aseta se **Pois**. **Kerran** on valittu, TV kytkeytyy pois päältä vain kerran. **Sammutusajastin**-valitsemisessa asetetaan aikana.

Virran sammutusajastin: Käytettävissä, jos **Virran ajastin** on päällä. Asetaa aika TV:n kytkemiseksi pois päältä valmistusilasta suuntapainikkeilla ja paina OK uuden ajan tallentamiseksi.

Kielet: Asetaa haluamasi kieli.

Näppäinistö: Valitsee näppäinistötyyppi ja hallitsee näppäinistön asetuksia.

Tulot: Näytä tai piilota tulot, muuta tulotilittimen nimeä ja mukauta HDMI CEC (Consumer Electronic Control) -toiminnon vaihtoehtoja ja näytä CEC-laitteet.

Virta

Unilajastin: Aseta käytännöllä aika, jolloin haluat TV:n siirtyvän lepolaan automaattisesti.

Kuva pois päältä: Valitsee laian vaihtoehdot ja paina OK. **Kuva pois päältä** asetetaan automaattisesti. Paina mitä tahansa suuntapainiketta, jotta TV siirtyä avustukseen raudun uudelleen. Huomaa, että nauha ei voida kytkeä päälle **Äänentoast** + **Wi-Fi** ja **Valmistusilasta**-painikkeilla. Nämä painikkeet toimivat normaalisti tavalla.

Kyöke ajastin pois päältä: Aseta käytännöllä aika, jolloin haluat TV:n siirtyvän automaattisesti. Aseta **Pois**, jos toimita ei käytetä.

Eisignalista virranrakastus: Asettaa TV:n käyttäytymisen, kun signaali ei havaita asetusta tulotilittimestä. Aseta käytännöllä aika, jolloin haluat TV:n siirtyvän automaattisesti tai aseta tilaan **Pois**.

Kuva

Kuvalla: Voit muuttaa kuvan vastaamaan toiveltasi ja valitsemuksi. Kuvallatka voidaan valita jokin seuraavista vaihtoehdoista: **Käyttää**, **Vakio**, **Eloisa**, **Unhelu**, **Elokuva** ja **Pöli**. Voit **Käyttää**, **Käyttää**-tilaa mukautettujen asetusten luomiseen. **Taustavalo**, **Kirkkaus**, **Contrasti**, **Saturaatio**, **Sävy**, **Terävyys**asetukset säädätään valitun

kuvallan mukaan. Jos yltä näistä asetuksista muutetaan muualle, **Kuvalla**-vaihtoehto muuttuu **Käyttäjäksi**, jos se ei ole siinä tilassa.

Automaattinen taustavalo: Aseta haluamasi automaattinen taustavalo. **Pois**, **Märä**, **Kesktrasto** ja **Eko** vaihtoehdot ovat käytettävissä. Aseta **Pois**, jos toimita ei käytetä.

Taustavalo: Säätää ruudun taustavalo taso muualle. Tämä vaihtoehto ei ole käytössä, jos **Automaattinen taustavalo** vaihtoehto ei ole tilassa **Pois**.

Kirkkaus: Säätää kuvaruudun kirkkautsuvot.

Contrasti: Säätää kuvaruudun kontrastisavot.

Väri: Säätää kuvaruudun värikylläisyyssavot. Terävyys: Säätää kuvaruudun väriäsvavot.

Gammia: Aseta haluamasi gamma-arvo. **Tumma**, **Kesktrasto** ja **Kirkkaus** vaihtoehdot ovat käytettävissä.

Väriämpötila: Aseta haluamasi väriämpötila: **Käyttää**, **Vilä**, **Vakio** ja **Lämmin** vaihtoehdot ovat käytettävissä. Voit säätää punaisen, vihreän ja sinisen värisävyjä suoraan. **Väriämpötila**-vaihtoehto muuttuu **Käyttäjäksi**, jos se ei ole siinä tilassa.

Näyttötila: Muuttaa ruudun kuvausilasta. Valitsee yksi esmäärinety vaihtoehto mieltymysiesi mukaan.

HDR: Kytke HDR-toiminto päälle tai pois. Tämä kohde on käytössä, jos HDR-sisältö havaitaan.

Kehittynyt video

DNR: Dynaaminen kohinanvaimennus (DNR) on toiminto kohinan poistamiseksi digitaalisella analogisignaalisia. Aseta tämä DNR tilaan **Matala**, **Kesktrasto**, **Vaimennus**, **Auto** tai sammuta se asetamalla se **Pois**.

MPEG NR: MPEG-kohinanvaimennus puhdistaa kuvan ja poistaa kohinan. Aseta tämä MPEG NR tilaan **Matala**, **Kesktrasto**, **Vaimennus** tai sammuta se asetamalla se **Pois**.

Adaptiivinen Luma-ohjau: Adaptiivinen Luma-ohjau säätää yleisiä kontrastiasetuksia sisällinnoittajan mukaan syvemmän mustan ja kirkkaamman valkoisen tonseksi. Aseta tämä Adaptiivinen Luma-ohjau tilaan **Matala**, **Kesktrasto**, **Vaimennus** tai sammuta se asetamalla se **Pois**.

Di filmitila: Se on 3,2 tai 22 tahdin tummuus 24 fps filmissä ja perantaa suvakuvauksia (kuten filmitäily tai väinä), joka johtuu näistä videotoneleistä. Aseta Di filmitila **Auto** tai sammuta

tämä vaihtoehto asetamalla sen **Pois**. Tämä ei ole käytettävissä, jos **Peli**- tai **PC**-tila on päällä.

Blue Stretch: Ilmisiisä erottaa värilemmat väikoiset sävy kirkkaammaksi. Blue Stretch -toiminto muuttaa valokäsipään keskikohkean harnastusosaa värilemmat värilämpötilaan. Kytke Blue Stretch-toiminto päälle tai pois.

Pettile: Pettile on tila, joka laskee osan kuvan prosessajorgiteista videopelin nopeuden ylläpitämiseksi. Kytke Pettile-toiminto päälle tai pois. **PC**-tila on tila, joka laskee osan kuvan prosessajorgiteista signaaliyhtymä ylläpitämiseksi. Sitä voidaan käyttää erityisesti RGB-tulolle. Kytke PC-tila -toiminto päälle tai pois.

HDMI RGB alue: Tämä asetus tulee säätää tulon RGB-signaaliuuen mukaan. HDMI-lähteen (Se voi olla rajoitettu alue (16-235) tai, täysi alue (0-255), Aseta haluamasi HDMI RGB alue. **Automaattinen**, **Täysi** ja **Rajoitettu** vaihtoehdot ovat käytettävissä. Tämä vaihtoehto ei ole käytössä, jos tulotilite ei ole HDMI.

Väriasteittaja: Värikylläisyys sävy, kirkkaus voidaan säätää punaiselle, vihreälle, siniselle, syaanille, purppuralle, keltaiselle ja ihonsävyille yleisömaan ja luonnollisemman kuvan saamiseksi. Aseta **Väriäsvy**, **Kylläisyys**, **Kirkkaus**, **Polkkaama** ja **Nousu** arvot muualle. Korosta **Käytä** ja paina OK toiminnon otamiseksi käyttöön.

11 pisteen valokäsipään korjaus: Valokäsipään kalibro TV:n värilämpötilaa, kytkeohjeisilla harnastusilla. Harnastus yllänsäyttyä voidaan harnastaa visuaalisesti tai mittamalla. Säädä **Puna**, **Nousu**, **Vihreä**, **Sininen** värin voimakkuutta ja **Nousu**-arvoa muualle. Korosta **Käytä** ja paina OK toiminnon otamiseksi käyttöön.

Palauta oletukset: Voit palauttaa kuva-asetukset tehtaan asettamien oletustuksiin.

Huomautus: Asetus **Auto** tilasta riippuen, osa vaihtoehtoja ei ole käytettävissä.

Ääni

Järjestelmän äänit: Järjestelmän ääni on toistettava ääni navigoinnista tai kohteen valinnan aikana TV-ruudussa. Korosta tämä vaihtoehto ja paina OK toiminnon kytkemiseksi päälle/pois.

Äänityyl: Säädön helpottamiseksi voit valita **Elokuva**, **Musiikki** tai **Tuistut** vaihtoehto. **Elokuva**, **Musiikki** ja **Tuistut** vaihtoehdot säätävät äänityylin mukaan. Osa äänivaihtoehtoja ei ehkä ole käytettävissä valinnasta riippuen.

Taustapaino: Säädä kaulittimen ja kuulokkeiden taustajalka tasapaino.

Taustajalkojen tiedot: Säädä taustajalkojen arvoja mieltymystesi mukaisesti.

Kaulittimet: Kuulakkeesi televisioon äänen liitytillä yhteyskaapilla audiolaitteita, jotta tilaan **Ulkotoiminta** asetetaan. Aseta tilaan **Ulkotoiminta** kytkeäkseen TV:n kaulittimia äänentoistoon.

Digitaalilähteet: Asettaa digitaalisen äänentoistoon asetukset. **Auto**, **Ohitus**, **PCM**, **Dolby Digital** ja **Dolby Digital** -vaihtoehdot ovat käytettävissä. Korosta vaihtoehto ja paina OK.

SPDIF-viive: Säädä SPDIF-viivettä.

Automaattinen äänenvoimakkuuden ohjaus: Automaattinen äänenvoimakkuuden ohjaus asettaa TV:n automaattisesti tasoitettuna äkillisiä äänentason muutoksia. Tavallisesti mairtoisen alussa tai kun kanavia vaihdetaan. Aseta vaihtoehto **päälle** tai **Pois** painamalla OK.

Downmix-tila: Aseta haluamasi asetukset monikanavaisen äänisignaalin muuntamiseksi kaksikanavaisiksi äänisignaaleiksi. Paina OK nähdäkseen vaihtoehdot ja aseta. Muut äänivaihtoehdot eivät ehkä ole käytössä ja näytetään harnaina tässä lehdyssä asetuksista riippuen.

Dolby Audio Prosessointi: Korosta tämä vaihtoehto ja paina OK toiminnon kytkemiseksi päälle/pois.

Äänitila: Jos **Dolby Audio Prosessointi** -vaihtoehto on päällä **Äänitila**-vaihtoehto voidaan asettaa. Korosta **Äänitila**-vaihtoehto ja paina OK. **Äänitila** on tila, jossa asetetaan **Smart**, **Elokuva**, **Musiikki** ja **Tuistut** vaihtoehdot käytettävissä. Korosta vaihtoehto ja paina OK.

Palauta oletukset: Nollaa ääniasetukset tehdasasetuksiin.

Tallennustila: Näytä TV:n ja liitettyjen laitteiden tallennustila, jos saatavissa. Käyttölehtien tarkkojen yksityiskohtien näytämiseksi, korosta tilaan **Äänitila**. Voit myös poistaa ja formetoida ilotettai tallennuslaitteita.

Äänitoistutus: Mukautaa äänitoistutusta. Valitse kanavat, jotka näytetään äänitoistutusta. Järjestä sovellettuja peit, mutta niiden järjestystä tai lisää niitä.

Liketila: Korosta **Liketila** ja paina OK. Korosta **Jatka** ja paina OK, jos haluat jatkaa. Korosta sitten **Päällä** äänitoistutusta tai **Pois** poistamiseksi käyttöä ja paina OK. Liketilaissa TV:n asetukset muokataan liikeympäristön ja tuet toiminnon näytettään näytöllä.

Äänitoistutus: Liketilaissa asetukset ovat käytettävissä. Aseta mieltymysesi mukaan. Koikeytyvät varten emme suosittele Liketilan käyttämistä.

Google Assistant: Valitse äänittimen tila, kato käyttöluvat, valitse mikä sovellettu sisällyttävä hakuloksin.

Huomautus: Älä kytke virtajohtoa riivuselektrokäynnistyskäsien aikana. Jos TV ei kytkä päältä, kytke TV irto, ottaa kaksi minuuttia ja kytke se takaisin.

Vianmääritys & ohjeita

TV Ei kytkeydy päälle

- Varmista että virtajohto on kytketty oikein pistoraasiaan.
- Kytke irti virtajohto verkkovirrasta. Odota minuutin ajan ja kytke se takaisin verkkovirtaan.
- Paina **Vaiennustila**-painiketta TV:ssä.

TV ei tottele kaukosäädintä

- TV vaatii lyhyen käynnistysajan. Tämän aikana TV ei vastaa kaukosäätimen tai TV:n ohjaimiin. Tämä on normaalia.
- Tarkista toimiko kaukosäädin matkapuhelimen kameran. Aseta puhelin kameran päälle ja osoita kaukosäädin kameran linssiä päin. Jos painat plain-näppäintä kaukosäätimessä ja huomaat infrapuna-LED-valon vilkkuvan kameran läpi, kaukosäädin toimii. TV on tarkastettava.

Jos vilkkua ei esiinny, voivat paristot olla tyhjäneet. Vaihda paristot. Jos kaukosäädin ei siirräkään toimi, voi se olla viallinen ja se on tarkistettava.

Tämä kaukosäätimen tarkastus ei ole mahdollista kaukosäätimessä, joka on pandettu langattomasti TV:n kanssa.

Ei kanavia

- Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein ja että oikea verkko on valittu.
- Varmista, että oikea kanavaliittelo on valittu.
- Tarkista, että olet valinnut oikean kanavataajuuden, mikäli olet valinnut manuaalisen virityksen.

Ei kuvaa / vääristynyt kuva

- Varmista, että antenni on liitetty TV:seen oikein.
- Varmista, että antennijohdot on ehjä.
- Varmista, että oikea laite on valittu tulolähteeksi.
- Varmista, että ulkoinen laite tai lähde on liitetty oikein.
- Varmista, kuva-asetukset on säädetty oikein.

Käsitteet, maadittamattomat äänilaitteet, korkeat rakennukset ja muut suuret kohteet voivat vaikuttaa vastaanoton laatuun. Yritä parantaa vastaanottoa muuttamalla antennin suuntausta tai liikutamalla laitea edemmäksi televisiossa.

- Muuta kuvamuotoa, jos kuva ei mahdu ruutuun.
- Varmista, että käytetty tietokone käyttää tuettua resoluutiota ja virkistysnopeutta.

Ei ääntä / heikko ääni

- Varmista, ääniasetukset on säädetty oikein.

- Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein.
- Varmista, että ääntä ei ole mykistetty tai asennettu nollaan, lisää äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että TV:n äänilähtö on liitetty ulkoisen äänijärjestelmän äänituloon.
- Vain tiestistä lauttimista kuuluu ääni. Tarkista kanavasäätöasetukset ääni-valikosta.

Sisäntulolähteet - ei valittavissa

- Varmista, että laite on liitetty TV:seen oikein.
- Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein.
- Varmista, että oikea, laitteeseen liittyvä tulolähde on valittu.
- Varmista, että oikea tulolähde ei ole piliotettu Tuot-valikossa.

VGA-sisäntulon tyyppilliset näytöt

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä joistakin tyyppisistä videon näytöistä. Televisio ei ehkä tue kaikkia resoluutioita.

Hakemisto	Resoluutio	Taajuus
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

AV- ja HDMI-signaalin yhteensopivuus

Lähde	Tuettu signaali
Komposiitti / Taka-AV	PAL
	SECAM
	NTSC4.43
Komponentti / Ypöpr	NTSC3.58
	480i, 480p
	576i, 576p
	720p
	1080i
HDMI	480i
	480p
	576i, 576p
	720p
	1080i
	1080p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Jossain tapauksissa TV:n signaali ei näy oikein. Ongelma voi johtua yhteensopimattomuudesta lähdelaitteen kanssa (DVD, digi-boksi, jne.). Jos kyseisiä orgelmia esiinny, ota yhteys jälleennytyään sekä lähdelaitteen valmistajaan.

Tuetut tiedostomuodot USB-tilassa

Video

Videokoodekit	Resoluutio	Bitinopeus	Profiili	Säiliö
VPS~	1920x1080@60fps	40Mbps	Profile2.2	MKV (.mkv) WebM (.webm)
HEVC/H.265	1920x1080@60fps	50 Mbps	Main/Main10 Profile, High Tier @Level 4.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG-siirtoita (.ts, .tp, .tp, .m2ts) MKV (avi), H265 (.265)
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG-ohjelmavita (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG, MPEG-siirtoita (.ts, .tp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	• Yksikeräinen profiili • Kehittynyt yksikeräinen profiili • H.264-osa 5 • GMC:ta ei tueta	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogm), MPEG-siirtoita (.ts, .tp, .tp), MPEG-ohjelmavita (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv) AVI (.avi)
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264	1920x1080@30fps	62.5Mbps	pää ja kirkas profiili tasolla 4.1	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG-siirtoita (.ts, .tp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), OGM (.ogm), MPEG-ohjelmavita (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), H264 (.264)
AVS	1920x1080@60fps	40Mbps	Jizhun profile @ Taso 6.0	MPEG-siirtoita (.ts, .tp, .tp), AV/S (.ave)
AVS+	1920x1080@60fps	50 Mbps	Laheys profiili tasolla 6.0.1.08.60	MPEG-siirtoita (.ts, .tp, .tp), AV/S (.ave)
WMV/3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogm)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	• Kehittynyt profiili • H.264-osa 3 • Yksikeräinen profiili • Palaprofiili	MPEG-siirtoita (.ts, .tp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 (.vc1)

Videokoodekit	Resoluutio	Bitinopeus	Profiili	Säiliö
Motion JPEG	640x480@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
VP8	1920x1080@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogm)
	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv), WebM (.webm)

Ääni

Äänikoodekit	Näytteen ottaajuus	Kanava	Bitinopeus	Säiliö	Huomautus
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Maks. 2	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-ohjelmavita (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Maks. 2	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), siirtoita (.ts, .tp, .tp), MPEG-ohjelmavita (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Maks. 2	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-ohjelmavita (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
AC3(DD)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Maks. 5,1	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-siirtoita (.ts, .tp, .tp), MPEG-ohjelmavita (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	
EAC3(DDP)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Maks. 5,1	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-siirtoita (.ts, .tp, .tp), MPEG-ohjelmavita (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	

Äänikoodit	Näytteen ottoajajuu	Kanava	Bitinopeus	Säiliö	Huomautus
AAC-LC, HEAAC	8kHz ~ 48kHz	Maks. 5.1	AAC-LC: 128kps ~ 576kps V1 6kps ~ 288kps V2: 3kps ~ 144kps	AAC (aac), AVI (avi), MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GPP (3gp, m4a), MPEG-sivovirta (is, trp, tp), MPEG-ohjelmavirta (DAT, VOB, MP3, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm))	
WMA	8kHz ~ 48kHz	Maks. 2	128kps ~ 320kps	ASF (asf), WMV (wma, wmv), AVI (avi), MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GPP (3gp, m4a), MP4 (mp4, mov)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 Standard
WMA 10 Pro	8kHz ~ 48kHz	Maks. 2	< 192kps	ASF (asf), WMV (wma, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gp, m4a), MP4 (mp4, mov)	
WMA 10 Pro M1	8kHz ~ 48kHz	Maks. 5.1	< 384kps	ASF (asf), WMV (wma, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gp, m4a), MP4 (mp4, mov)	
WMA 10 Pro M2	8kHz ~ 48kHz	Maks. 5.1	< 768kps	ASF (asf), WMV (wma, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gp, m4a), MP4 (mp4, mov)	
VORBIS	Enintään 48kHz	Maks. 2		MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GPP (3gp, m4a), MP4 (mp4, mov), m4a), Ogg (ogg), WMV (wmv), ASF (asf), AVI (avi)	Tukee vain stereokoodausta
DTS	Enintään 48kHz	Maks. 5.1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MPEG-sivovirta (is, trp, tp), MPEG-ohjelmavirta (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav), MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GPP (3gp, m4a), MP4 (mp4, mov), m4a), AVI (avi), OGM (ogm), DTS (dts)	
DTS LBR	12kHz, 22kHz, 24kHz, 44,1kHz, 48kHz	Maks. 5.1	Jopa 2Mbps	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gp, m4a), MPEG-sivovirta (is, trp, tp), m2ts), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gp, m4a)	
DTS XLL	Enintään 96kHz	Maks. 6		MPEG-sivovirta (is, trp, tp, mts, m2ts), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gp, m4a)	
LPCM	8kHz ~ 48kHz	Mono, Stereo, 5.1	64kps ~ 1.5Mbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GPP (3gp, m4a), MP4 (mp4, mov), m4a), MPEG-sivovirta, tp), MPEG-sivovirta, tp), WAV (wav), MP3, MPEG, WMV (wmv), ASF (asf), FLV (flv), OGM (ogm)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8kHz ~ 48kHz	Maks. 2	2kps ~ 384kps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), WebM (webm), OGM (ogm)	
G711 A-law	8kHz	1	64kps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), WebM (webm), FLV (flv)	

Äänikoodit	Näytteen ottoajajuu	Kanava	Bitinopeus	Säiliö	Huomautus
LBR (cook)	8kHz 11,025kHz, 22,05kHz, 44,1kHz	Maks. 5.1	8kps ~ 128kps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
FLAC	8kHz~96kHz	Maks. 7.1	< 1.6Mbps	MKV (mkv, mka), WebM (webm), FLAC (flac)	
OPUS	8kHz ~ 48kHz	Maks. 6	8kps ~ 510kps	MKV (mkv, mka)	
AMR-NB	8kHz	1	4.75 ~ 12.2kps	3GPP (3gp, m4a)	
AMR-WB	16kHz	1	6.6 ~ 23.85kps	3GPP (3gp, m4a)	

Kuva

Kuvat	Valokuvat	Resoluutio (leveys x korkeus)
JPEG	Penutäso	1536x8640
	Progressiivinen	1024x768
PNG		9600x400
BMP		9600x400
GIF		6400x4800
WebP		3840x2160
HEIF		4000x3000

Tekstitykset

Sisällyksen

Tiedosto - päälite	Säiliö	Tekstityskoodit
ts, trp, tp	TS	DVB-tekstitys Recall-TV ClosedCaption PGS
mp4	MP4	WebSub PGS TX3G
mkv	MKV	ASS SSA SRT WebSub VobSub PGS

Tiedosto -päätte	Tekstitysmuodot	Huomautukset
.art	SubRip	
.ssa/ .ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha	
.amr	SAMI	
.sub	MicroDVD Subbox (vdsSub)	
.txt	TMPlayer	

Tuettu DVI-resoluutioit

Kun liität laitteita TV:n liittimin käyttämällä DVI-muuntokaapeleita (DVI-HDMI-kaapeli ei sisälly toimitukseen), katso seuraavat resoluutiotiedot.

	50Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768				x		
1280x768		x				x
1280x960	x	x				
1360x768	x					
1366x768	x	x		x		x
1280x1024						
1400x1050		x				
1600x900		x				

Tekniset tiedot

TV Lähtelys	PAL, GBU(DVI), SECAM, BGDK
Kanavat vastaanotto	VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND Täysin integroitu digitaalimaappalinen-kaapeli- (DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2- yhteensopiva)
Digitaalivastaanotto	
Esiaseteltujen kanavien määrä	12-200
Kanavallinnain	Ruutulanäyttö
RF-antenniliitä	75 ohm (epäsymmetrinen)
Käyttöjännite	220-240V AC, 50Hz
Ääni	German-Nicam Stereo
ÄÄNILÄÄTÖTEHO (VRMS), (10% THD)	2x6W
Virrankulutus (W)	65W
Verkoitettu voimistuttu virrankulutus (W)	< 2
TV:n mitat SxLxK (jaan kanssa) (mm)	184 x 732 x 477
TV:n mitat SxLxK (ilman jalaka) (mm)	48/79 x 732 x 435
Näyttö	32", 1920 x 1080
Käyttölämpötila ja ilmastointisuus	0°C - 40°C, ilmastointisuus enint. 85 %

Langattoman lähiverkkoliittämisen ominaisuudet

Taajuusalueet	Maks. lähetysteho
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Maakohtaiset rajoitukset

Tämä laite on tarkoitettu koti- ja toimistokäyttöön kaikissa EU-maissa (ja muissa olemassa EU-direktiivinä noudatettavissa maissa) ilman rajoituksia paitsi alla mainituissa maissa.

Maa	Rajoitukset
Bulgaria	Yleinen valtuutus vaadiin ulkoikäyttöön ja julkisiin palveluihin
Italia	Jos käytetään oman kintestien ulkopuolella, yleinen valtuutus vaadiin
Kreikka	Sisäkäyttöön vain 5470 MHz - 5725 MHz kaistalla
Luxembourg	Yleinen valtuutus vaadiin verkko- ja palvelukäyttöön (ei apturum)
Norja	Radioräähäykset ovat kelleltä maantieteellisiä alueella 20 km säteellä Ny-Ålesundin keskuksesta
Venäjä	Vain 5 GHz kaista 5180 MHz-5320 MHz alueelle

Maiden vaatimukset voivat muuttua milloin tahansa. Suosittelemme, että käyttäjät tarkasvat paikallisia viranomaisilta 5 GHz langatonta lähiverkkoa koskevat kansalliset määräykset.

Lisenssit

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-Logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Valmistettu Dolby Laboratories lisenssillä. Dolby, Dolby Audio, ja double-D symbolit ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play ja YouTube ovat gte LLC:n tavaramerkkejä. Tämä tuote sisältää Microsoftin immateriaalioikeuksien sisältäviä teknologioita. Tämän teknologian käyttö tai jakelu on kielletty ilman Microsoftin lisenssiä.

Huomautus: Pehmeikki painosessa symbolin alapuolella tarkoitetaan, että ne sisältävät lyöjä.



1. Tuotteet
2. Akku

Sisällön omistajat käyttävät Microsoft PlayReady™ -sisällön käyttöön. Microsoftin lisensioimisesta, mukaan lukien tekijänoikeuslaitosten sisällön suojauksella. PlayReady™ -lait, WDRM-suojatun sisällön avaimen. Jos talle ei kykene noutamaan sisällön käyttöoikeuksia, voi sisällön omistajat pyytää Microsoftia estämään laitetta käyttämästä PlayReady-suojatua sisältöä. Tämä estäminen ei saa vaikuttaa suojaamattomaan sisältöön tai muun sisällön käyttötekniikan suojaamaa sisältöä. Sisällön omistajat voivat vaatia PlayReady:n päivittämisen heidän sisällön käyttämiseksi. Jos et hyväksy päivitystä, et voi käyttää sisältöä, joka vaatii päivityksen.

"CI Plus" Logo on CI Plus LLP:n tavaramerkki.

Tällä tuotteella suojatut tiedot Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Tällaisen teknikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-yhtiön suostumusta.

Tiedot hävittämisestä

[Euroopan Unioni]

Nämä symbolit viittaavat siihen, että sähköiset ja elektroniset laitteet ja akut, joissa symboli esiintyy, ei saisi hävittää yleisenä talousjätteinä sen käytön päätyttyä. Sen sijaan tuote on luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen ja käytettyjen paristojen asennuksen käsittely, talteen ottaminen ja kierrätys edellyttävät niiden viemistä tarjolla oleviin keräyspisteisiin kansallisten määräysten sekä direktiivin 2012/19/EU ja 2013/56/EU mukaisesti.

Varmistamalla tuotteen oikeaoppinen hävittäminen, autat estämään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat, jotka voivat syntyä tuotteen väärästä hävittämisestä. Kysy lisätietoja tuotteen keräyspisteistä ja kierrätyksestä, paikallisesta jätteenkäsittelykeskuksesta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

Jätteen väärä hävittäminen voi olla rangaistava teko kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(Yhtäykset)

Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja tarkasta ostosopimuksesi ehdot ja säännöt.

[Euroopan unionin ulkopuoliset maat]

Nämä symbolit ovat voimassa ainoastaan Euroopan Unionissa.

Pyydä paikalliselta viranomaiselta lisätietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä.

Tuote ja pakkauskäyttöaläät tulee viedä paikalliseen kierrätyskeskukseen.

Ota kierrätyskeskuksesta hyväksyy tuotteet maksutta.

Innehållsförteckning

Inledning.....	4
Inkluderade tillbehör.....	4
Stallinstallation & vägmontering.....	4
Att sätta på TV:n.....	7
TV:n kontroll & drift.....	7
Fjärrkontroll.....	8
Första installationsguiden.....	9
Menyområde för Live TV-läge.....	12
Kanaler.....	12
TV-alternativ.....	12
Spela in.....	13
Inställningar.....	14
Nätverk och Internet.....	14
Kontroll & Logga in.....	16
Appar.....	16
Inställningar för enheten.....	17
Kanalista.....	20
Programguide.....	20
USB-inspelning.....	22
Omredigerbar inspelning.....	23
Titta på inspelade program.....	23
Fördröjd-inspelning.....	23
Diskformat.....	23
Schemalista.....	23
CEC.....	24
Google Cast.....	25
HBTV System.....	25
Felsökning och tips.....	25
Varningar varningslagen för VGA-ingång.....	26
AV- och HDMI-signalkompatibilitet.....	27
DVI-upplösningar som stöds.....	32
Kasseringssinformation.....	34

Säkerhetsinformation



FARA

RISK FÖR ELCHOCK
ÖPPNA INTE



CAUTION: FÖR ATT MINISKA RISKEN FÖR ELKISKA STÖTAR TÄNKE PÅ DET LÖKNET (ELLER RYGGEN) PÅ BAKEN FÖR ATT ÖPPNA. FÖR FÄRRE PERSONELL UTMÖRKA SERVICEARET.

Isolerade vider (stäm, fästa) och långa perioder aktivitet (senior), koppling TV-set till elnätet. När tekniken används för att koppla bort TV-apparaten från elnätet och därför måste den fjärrstyrt avbrytas. TV-apparaten inte kopplas ur elström från elnätet. Om enheten fortfarande är död stöm i alla situationer även om TV:n är väntande eller avstängd.

Observera: Följ instruktionerna på skärmen för driftsättande funktioner.

VIKTIGT – Läs installations- och användningsinstruktionerna noga innan användning

⚠ VARNING: Denna enhet är avsedd att användas av personer (inklusive barn) som är kapabelt förmåga av att använda sådan enhet oövervakad, såvida de inte har fått tillräckligt med instruktioner angående användning av enheten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

- Använd denna TV på lägre än 5000 meter över havet, på torra platser och i områden med milda eller tropiska klimat.
- TV:n är avsedd att användas i hushåll och liknande inemlig, men kan även användas på allmänna platser.
- För ventilationsändamål, lämna minst 5 cm fritt utrymme runt TV:n.
- Ventilationen får inte blockeras genom att täcka över eller blockera ventilationsöppningarna med föremål såsom tändrör, dukar, gardiner etc.
- Strömkebels kontakt ska vara lätt att komma åt. Placera inte TV:n eller möbler och dylikt på strömkebels. En skadad nätledningskontakt kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. Dra alltid ur kontakten vid raster, dra in ur gromet att dra i sidan. Ta aldrig tag i nätledningskontakten med våta händer eftersom det kan leda till konsumtion eller elstöt. Slå aldrig knut på strömledaren och kryt i samman med andra ledare. Om nätledaren eller kontakten är skadad, kontakta en kvalificerad tekniker för att ersätta eller reparera. Detta får endast göras av utbildad personal.
- Utsätt inte TV:n för droppande eller vätskor och placera inte föremål fyllda med vätska, såsom

vaser, koppar, etc. på eller ovanför TV:n (lex. på hyllor ovanför enheten).

- Utsätt aldrig TV:n för direkt solljus och placera inte öppen eld som tända ljus på eller nära TV:n.
- Placera inte värmekällor som elektriska värmearbete, radiatorer, etc. nära TV-apparaten.
- Placera inte TV:n på golvet eller på lundande ytor.
- För att undvika fara för kvävning, håll plastpåsar borta från spådbarn, barn och hushåll.
- Bäst stativt noggrant på TV:n. Om stativet har medföljande skruvar, dra åt skruvarna ordentligt för att förhindra att TV:n lutar. Dra inte åt skruvarna för hårt och montera stativgummit ordentligt.
- Släng inte batterier eller tillsammans med farliga eller brandfarliga material.

VARNING

- Batterier får inte utsättas för extrem värme som solljus, eld eller liknande.
- Överdrivet ljudtryck från tronsnäckor eller hörlurar kan skada hörseln.
- Överdrivet ljudtryck från tronsnäckor eller hörlurar kan skada hörseln.

FRAMFÖR ALLT – LÄS ALLDRIG någon särskilt barn, trycka på eller slå på skärmen, sätta in föremål i hål, skärmar eller andra öppningar på hölet.

	Fara	Allvarlig skada eller dödsfall
	Risk för elchock	Farlig spänningssk
	Underhåll	Viktig underhållskomponent

Märkning på produkten

Följande symboler används på produkten som markering för begreppningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetsinstruktioner. Varje förklaring ska endast i beaktande där produkten har motsvarande markering. Anteckna sådan information för säkerheten.

Klass-II-utrustning: Den här utrustningen är utformad på ett sådant sätt att den inte kräver en säkerhetsanslutning till elektrisk jordning.

Farlig strömformande terminal: De markerade terminalerna är farligt strömformande under normala driftsvillkor.

Varning, se driftsinstruktioner: De markerade områdena innehåller, av användaren, utbytbara cellknappbatterier.

Klass 1 laserprodukt: Den här produkten innehåller klass 1-laserstrålar som är säkra under rimligen förut-sagbar drift.



VÄGGMONTERINGSVARNINGAR

- Läs instruktionerna innan du monterar TV:n på väggen.
- Väggmonteringskitet är valfritt. Du kan få det från din lokala återförsäljare, om det inte medföljer din TV.
- Installera inte TV:n på ett tak eller på en lutande vägg.
- Använd de specificerade väggmonteringsskruvarna och andra tillbehören.
- Dra åt väggmonteringskruvarna ordentligt för att förhindra att TV:n faller ner. Dra inte åt skruvarna för hårt.

Figurer och illustrationer i den här användarmanualen tillhandahålls endast som referens och kan skilja sig från det faktiska produktutseendet. Produktdesign och specifikationer kan ändras utan förvarning.

VARNING

SVÄLL INTE batterier, fara för kemiska brännskador. Denna produkt eller tillbehören som medföljer produkten kan innehålla ett mynnknappbatterier. Om knappbatterier sväller kan det orsaka allvariga inre brännskador på bara 2 timmar och kan leda till döden.

Håll nya och använda batterier ordentligt borta från barn. Om batteriutsläpp inte går att stänga trett, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterierna har svällt eller placerats i fel ställe, ta dem ur kopian. Ska du omgående söka läkare.

TV:n kan falla och orsaka allvarig personskada eller dödsfall. Många skador, speciellt på barn, kan undvikas genom att enka åtgärder vidtas såsom: användas genom ett stativ eller monteringsanvisningar, som tillverkar av TV-setet rekommenderar.

- Att endast använda möbler som kan stöda TV-setet tillräckligt.
- Att säkerställa att TV-setet inte skjuter ut över kanten på den möbel den står på.
- Att undvika att barnen kan klättra på det inrebräda klättra på möbler för att nå TV-setet och dess kontroller.
- Att dra sladdar och kablar anslutna till TV-setet så, att man inte kan snuva över dem eller dra i dem.
- Placera aldrig ett tv-set på en inställbar plats.
- Att inte placera TV:n på höga möbler (lex. skap eller bokhyllor) utan att fästa både möbelen och TV:n på lämpligt stöd.
- Att inte ställa TV:n på tyg eller annat material som placeras mellan TV:n och den stödjande möbelen.
- Att aldrig placera föremål som kan få barn att kliva, som lekstolar eller fjärrkontroller, på TV:n eller möbelen, som den är placerad på.
- Att inte ställa TV:n på endast monterat på ≤ 2 meters höjd.

Om ditt befintliga TV-set ska behållas och placeras på annan plats, bör samma hänsynstagande göras enligt ovan.

Enheter som är kopplade till byggnadens skydds-jordning genom närslutning eller genom andra apparater med en anslutning till skyddande jordning, och till ett TV-distributionsystem med coaxialkabel, kan under vissa omständigheter utgöra en brand-fara. Anslutning till ett TV-distributionsystem måste därför tillhandahållas genom en anordning som tillåter separering av enbart koppling under ett visst frekvensområde (galvanisk isolator).

Inledning

Tack för att du har valt vårt produkt. Du kommer snart att få njuta av din nya TV. Vänligen läs dessa instruktioner noggrant. De innehåller viktig information som hjälper dig få ut det bästa ur din TV och säkerställa säker och korrekt installation och drift.

Inkluderade tillbehör

- Fjärrkontroll
- Batterier: 2 x AAA
- Instruktionsbok
- SNABBSTARTSGUIDE

Funktioner

- Färg-TV med fjärrkontroll.
- Android™ operativ system
- Google Cast
- Röstsökning
- Fullt integrerad digital mark/kabel/satellit-TV (DVB-T-T2/C/S-S2)
- HDMI-ingångar för att ansluta andra enheter med HDMI-uttag
- USB-ingång
- Kompositingångar för externa enheter (till exempel DVD-spelare, PVR, videospel osv.)
- Stereoljudsystem.
- Text-TV
- Anslutning till hörlurar
- Automatiskt programmeringsystem (APS).
- Manuell inställning
- Insovmnings timer
- På/Av timer
- Släng av timer
- Funktionen bild av.
- Ingen signal automatisk avstängningsfunktion
- VGA-ingång
- Ethernet (LAN) för anslutningsbarhet till Internet och Internetjänster.
- 802.11 a/b/g/n/ac byggt WLAN-support
- HbbTV

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Med den här funktionen kan TV:n reproducera större dynamisk omfång av ljusstyrka genom att färga och sedan kombinera flera olika exponeringar. HDR/HLG

kvadrant bildvärdet tack vare ljusare, mer realistiska ljuspunkter, realistisk färg och andra förbättringar. Dessutom, tack vare flänsarna, sparade till att ljuset och visar de dolda områdena av rörliga skuggor och solljus med full klarhet, färg och detaljrikedom. HDR/HLG innehåller stöds via vanliga och bulkspråkningar, HDMI, USB-ingångar och över DVB-S-sändningar.

Ställinstallations & väggmontage

Montering / Demontering av stället

Förberedelser

Ta ur stället/ställen och TV:n från packkidan och lägg TV:n på ett arbetsbord med skärmpanelen nedåt på ren och mjuk trasa (till. etc.)

- Använd ett plant och stabilt bord större än TV:n.
- Håll inte i skärmpanelen.
- Se till att inte repa eller ha sönder TV:n.

Montera stället

1. Placera stället/ställen på dess monteringsmönster på baksidan av TV:n.
2. Sätt i de medföljande skruvarna och dra försiktigt åt dem tills ställningen är ordentligt fastsatt.

Ta bort stället från TV:n


Var noga med att ta bort stället på följande sätt när du använder väggfästet eller packar TV:n.

- Placera TV:n på ett arbetsbord med skärmpanelen nedåt på ren och mjuk trasa. Låt stället/ställen skjuta ut över kanten på ytan.
- Skruva ur skruvarna som fixerar stället/ställen.
- Ta bort stället/ställen.

När du använder väggfästet

Din TV är också berett för ett VESA-kompatibelt väggfäste. Om det inte medföljer din TV, kontakta din lokala återförsäljare för att köpa det rekommenderade väggfästet.

Häl och mätningar för väggmonteringsfästets installation;




VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT			
Hållbild	W	H	
Storlek (mm)	75	75	
Skruvstorlekar			
Längd (x)	min. (mm)		7
	max. (mm)		8
Tråd (Y)		M4	

Antennanslutning

Anslut antennen eller kabel-TV-kontakten till ANTENNINGÅNGEN (ANT) uttag eller satellitkontakten till SATELLITINGÅNGEN (LNB) uttag på baksidan av TV:n.

Baksidan av TV:n



1. Satellit

2. Antenn eller kabel

Om du vill ansluta en enhet till TV:n, säkerställ att både TV:n och enheten är avstängda innan du gör anslutningen. Efter anslutningen genomförs kan du starta enheterna och använda dem.

Andra anslutningar



Omdu vill ansluta en enhet till tv:n kontrollera att både tv:n och enheten är avstängda innan du ansluter. När anslutningen är klar kan du slå på enheterna och använda dem.

Kontakt	Typ	Kablar	Enhet
KOMPONENT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Komponent Video Anslutning (bak)	 VGA till Komponent Anslutning Kabel	
	HDMI Anslutning (bak/30 pin)		
	VGA Anslutning (bak)		
LIUD IN ● ● ● ● ●	VGA/Komponent Ljud Anslutning (bak)	 Komponent/VGA Ljud kabel	
S/PDIF ● ● ● ● ●	S/PDIF (Koaxial ut) Anslutning (bak)		
KOMPONENT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Komponente (Ljud/Video) Anslutning (bak)	 Ljud/Video kabel	
HÖRLURAR ● ● ● ● ●	Hörurs anslutning (sida)		
	USB Anslutning (sida)		
	CI Anslutning (sida)		
LAN ● ● ● ● ●	Ethernet Anslutning (bak)		

För att aktivera VGA-komponentljud måste du använda de bakre ljudin-
gåarna med en VGA-komponent-
ljudkabel för ljudanslutning. När du
kopplar till VGA-kabeln för att
koppla din dator till tv:n för att
koppla en, om den inte medföljer)
rekommenderar vi att du ansluter
alla kablar i baksidan av tv:n innan
du monterar på väggen. Särskilt
om du använder tv:n för att
AVSTÄNGA. Om du använder
baksidan för mer information
om inställningarna. USB-ingångarna
på TV-stödetherna upp till 500mA.
Anslutning av enheter som har ak-
tuerat värd över 500mA kan skada
TV:n. Anslutning av enheter som
med HDMI-kabel till din TV, för att
garanterar tillräcklig immunitet mot
parasitiska frekvensstrålning och
problemfri överföring av HD-signal,
särskilt 4K-innehåll, måste du ansluta
HDMI-kabeln till tv:n (se tv:n)
HDMI-kabel med förtill.

Att slå på/av tv:n

Anslutningsström

VIKTIGT: Tv:n är avsedd för drift från ett uttag på 220-240 V växelström, 50 Hz.

Efter att tv:n packats upp, låt den nå den omgivande temperaturen innan du ansluter tv:n till huvudsledningen.

Anslut strömkabeln till elnätet. Tv:n säljs på automatiskt.

För att sätta på tv:n från standby

Om tv:n är i standby-läge tänds standby-lysdioden. För att slå på tv:n från standby-läget kan du antingen:

- Tryck på **Standby**-knappen på fjärrkontrollen.
- Tryck på kontrollknappen på tv:n.

Tv:n slås sedan på.

Att ändra tv:n till viloläge

Tv:n kan inte kopplas till standby-läge via kontrollknappen. Tryck på och håll in **Standby**-knappen på fjärrkontrollen. **Släng** av da-
gen visas på skärmen. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen. Tv:n växlar till vänteläge.

För att slå på tv:n


För att slänga av tv:n helt drar du ur strömsladden från eluttaget.

Snabb Standby-läge

För att växla tv:n till snabb vänteläge antingen;

- Tryck på **Standby**-knappen på fjärrkontrollen.
- Tryck igen för att gå tillbaka till driftläge.
- Tryck på styrknappen på tv:n.
- Tryck på styrknappen igen för att gå tillbaka till driftläget.

Tv:ns kontroll & drift



Med kontrollknappen kan du styra tv:ns Quick Standby-On funktioner.

Observera: Placeringen av kontrollknappen kan variera beroende på modell.

För att slänga av tv:n (snabb Standby): Tryck på styrknappen för att vrida tv:n till snabb vänteläge.

Släng av tv:n (Standby): Tv:n kan inte kopplas till standby-läge via kontrollknappen.

För att slänga av tv:n: Tryck på kontrollknappen; Tv:n kommer att slås på.

Observera: Live TV-inställningsmenyn OSD i Live TV-läge kan inte visas via kontrollknappen.

Att sköta tv:n med fjärrkontrollen

Tryck på **Meny**-knappen på fjärrkontrollen för att visa Live TV-inställningsmenyn när du är i Live TV-läge. Tryck på **Home**-knappen för att visa eller återgå till skärmen Hem på Android TV. Använd riktningssknapparna för att flytta fokus, gå vidare, justera vissa inställningar och tryck på **Home** för att göra val för att göra ändringar, välja inställningar, öppna en undermeny, starta ett program etc. Tryck på **Återgå/tillbaka** för att återgå till föregående meny. Skärm.


Ingångsval

När du väl har anslutit externa enheter till din TV kan du växla mellan olika ingångskällor. Tryck på **Source**-knappen på fjärrkontrollen i fjärr eller använd riktningssknapparna och tryck på **OK**-knappen för att växla till olika källor i direktanslut TV-läge. Eller gå till **Inmatnings-**menyn på statskärmen, välj önskad källa från listan och tryck på **OK**.

Byta kanal och ändra volym

Du kan justera volymen med knapparna **Volym +** och **Volym -** på fjärrkontrollen. Du kan också justera volymen med knapparna **Volym +** och **Volym -** på fjärrkontrollen.

Fjärrkontroll



Sätt i batterierna i fjärrkontrollen

Ta bort skruven som sitter i batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen först. Lyft lätt på baksätet. Sätt i två 1,5V - storlek AAA-batterier. Kontrollera att (+) och (-) matchar (kontrollera polariteten). Blanda inte gamla och nya batterier. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ. Placera tillbaka baksätet, sedan last locket igen.

Standby-knappen

Tryck på och håll in **Standby**-knappen på fjärrkontrollen. **Säng** av dialogen visas på skärmen. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen. TV:n växlar till vänteläge. Tryck snabbt och släp för att byta TV:n till snabbvsläge eller släp på TV:n i närri snabbvsläge eller vsläge.

- Standby:** Snabb-standby/Standby/Ps.
- Minimeringsknapp:** Visar minimeringsalternativ, snabb-standby eller vänteläge.
- Språk:** Växlar mellan ljudåsen (analog TV), visar och ändrar ljudspråk (digital-TV, om tillgängligt).
- Hem:** Öppnar startskärmen.
- TV:** Stänger helt av volymen på TV:n.
- Volym +/-:**
- TV-läge:**
- Pilknapp:** Navigerar menyer, inställningsalternativ, flyttar fokus eller markör etc. ställer in rekordtid och visgar undersöka Live TV-text-läger när du trycker på höger eller vänster. Följ instruktionerna på skärmen.
- OK:** Bekräftar val, går till undermenyer, visar kanalstäm (Live TV-läge).
- Bakåt/Återåt:** Återgår till föregående menyskrän, går till säng tillbaka, stänger öppna fönster, stänger text-TV (Live TV-reakt-läge).
- Upp/Retur:** Startar TV-nu-applikationen.
- Meny:** Öppnar TV-nu-applikationen.
- Inställningar:** Öppnar inställningsalternativ, så som ljud och bild, inställningsalternativ.
- Stopp:** Stänger media från att spelas.
- Söka tillbaka:** Spelar bakåt media såsom filmer.
- Spela in:** Spelar in programmen Live TV-läge.
- Fälgknapp:** Följ instruktionerna för färgade knappfunktioner på skärmen.
- Text:** Öppnar och stänger text-TV (om tillgängligt Live TV-läge).
- Paus:** Pausar media som spelas, börjar timestift-inspelning Live TV-läge.
- Spela:** Börjar spela uvald media.
- Snabb framåt:** Spelar framåt media så som filmer.
- Min knapp:** Öppnar bildtätts inställningsmeny på tillgängliga källor.
- YouTube:** Startar Youtube-applikationen.
- Säng:** Stänger och avslutar från Live-TV-inställningsmenyer, stänger hemskärmen, avslutar från alla korarer applikationer eller menyer eller OSD-bannier, växlar till senast inspelade källa.
- Växla:** Visar information om skärmens helhet.
- Källa:** Öppnar källor för att välja mellan olika källor.
- Stänger:** Stänger och byter till senast inspelad källa.
- Program +/-:** Öving/Menar kanalnumret i Live-TV-läget.
- Underret:** Startar och stänger av underretter (där det finns)

5. Nätverksanslutning

Du kommer att dirigeras till nästa steg automatiskt om du ansluter din TV till internet via Ethernet just nu. Om inte kommer tillgängliga trådlösa nätverk att sökas efter och listas på nästa skärm. Välj ditt WLAN-nätverk efter adress och tryck på **OK** för att ansluta. Ange lösenordet med det virtuella tangentbordet som näver till försörjningskälla. Välj alternativet **Amnat nätverk** om du vill ansluta till ett annat nätverk som du vill ansluta här ditt SSD.

Om du föredrar att inte ansluta till internet vid denna tidpunkt kan du hoppa över det här steget genom att välja **Hoppa över** alternativet. Du kan ansluta till internet senare med hjälp av **Nätverk & Internet** menyalternativ **Inställningar** från hemskärmen eller från **TV-alternativmenyn** i Live TV-läge.

Detta steg kommer att hoppas över om internetanslutning har etablerats i föregående steg.

6. Logga in på ditt Google-konto

Om anslutningen lyckas, kan du logga in på ditt Google-konto på nästa skärm. Du måste vara inloggad på ett Google-konto för att kunna använda Googles tjänster. Det här steget hoppas över om ingen internetanslutning har upprättats i föregående steg eller om du redan har loggat in på ditt Google-konto i Snabbinställningssteget.

Genom att logga in kan du upptäcka nya appar för videor, musik och spel på Google Play, få anpassade rekommendationer från appar som YouTube, köpa eller hyra de senaste filmerna och programmen på Google Play Film & TV-konmät din underhållning och styra dina media. Markera **logga in** och tryck på **OK** för att fortsätta. Inloggningsalternativ är följande:

- Använd ditt telefon eller dator:** Du kan använda din webbläsare på telefonen eller datorn för att logga in. Markera det här alternativet och tryck på **OK**. Knappen. En kod kommer att visas på TV-skärmen. Se till att telefonen eller datorn är i samma nätverk som din TV. Öppna den angivna webbläsaren (android.com/setup, följ instruktionerna på skärmen efter den aktuella webbläsaren.) telefonen eller datorns webbläsare och ange koden som visas på TV-skärmen i det relaterade inmatningsfältet. Följ sedan anvisningarna på enheten och slutför processen.

- Använd fjärrkontrollen:** Med det här alternativet kan du logga in på ditt Google-konto genom att ange din e-postadress eller ditt telefonnummer och ditt lösenord.

Om du föredrar att inte logga in på ditt Google-konto kan du hoppa över det här steget genom att välja **Hoppa över** alternativet.

Första installationsguiden

Observera: Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra första installationsguiden. Välj **Hoppa över** alternativet från **fjärrkontrollen** för att välja, ställa in, bekräfta och fortsätta.

När den slås på för första gången, visas välkomnskärmen. Välj ditt språk och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in din TV och installera kanaler. Installationsguiden vägleder dig genom installationsprocessen. Du kan utföra **första gången** installation när som helst med hjälp av **Återställ** alternativet i meny. **Inställningar** > **Enhet**, **preferenser**. Du kan öppna **inställningar** meny från huvudskrämen eller **TV alternativ** meny i Live TV-läge.

1. Välkomnemeddelande och val av språk

Meddelandet "Välkommen" visas tillsammans med språkval som visas på skärmen. Välj önskat språk i listan och tryck på **OK** för att fortsätta.

2. Första installationen

Efter ändring kan första installationsguiden startas. Markera **Fortsätt** och tryck på **OK** för att fortsätta. Du kan inte åtgärda och byta språk och land efter att du fortsätter. Om språket måste bytas efter detta steg, måste TV:n kopplas till standby-läge så, att installationen startar från början, när TV:n slås på nästa gång. Gör detta genom att håll **Standby**-knappen på fjärrkontrollen intryckt. Dialogruta kommer att visas. Markera **OK** och tryck **OK**.

3. Sök efter tillbehör

Sökning av tillbehör utförs efter att första installationen har startat. Följ informationen på skärmen för att para din fjärrkontroll (beroende på fjärrkontrollens modell) och andra trådlösa tillbehör med din TV. Sluta lägga till tillbehör och fortsätt genom att trycka på **Bakåt** eller **Återåt** knappen.

4. Snabb installation

Om du inte tidigare anslutit din TV till internet via Ethernet visas en skärm där du kan överföra Android-telefonens WLAN-nätverk och Google-konto till din TV. Markera **Fortsätt** och tryck på **OK** för att fortsätta. Följ anvisningarna på skärmen på din TV och din telefon för att slutföra processen. Du kan också hoppa över det här steget genom att välja **Hoppa över** alternativet. Visas sedan ett hoppas över beroende på installationsgången i det här steget.

Om du tidigare anslutit din TV till internet via Ethernet visas ett meddelande om att du är ansluten. Du kan välja att fortsätta med trådbunden anslutning eller andra nätverken. Markera **Andra nätverk** och tryck på **OK** om du vill använda trådlös anslutning istället för trådbunden anslutning.

av de program du har installerat kan vara tillgängliga. Markera rad och flytta sedan fokus till önskad kanal eller kanalgrupp. Tryck på **OK** knappen för att göra ett val eller öppna en undermeny.

Längst upp till vänster på skärmen kommer sökvetning att placeras. Du kan välja att ansluta signalen till ett eller flera starta sökning via det virtuella ingenjörbordet för att prova lösningarna för en given funktion eller en nyggett funktion. Flytta kursor till önskat alternativ och tryck på **OK** för att fortsätta.

På skärmens övre högra sida **Meddelanden**, **Ingångar**, **nätverk** och **internet** kommer att namnges som **Anslutna** eller **anslutna** beroende på aktuell anslutningsstatus.) **Inför** anslutning och aktuell tv visas. Du kan konfigurera datum- och tidsinställningar med menyalternativen **Datum** och **tid** från **Inställningar> Enhetsinställningar** meny.

Första raden kommer att vara raden **Apps**. **Live TV** och **Multi Media Player** apparater kommer att finnas tillgängliga tillsammans med andra appar. Markera **Live TV** och tryck **OK** för att välja till **Live TV-läge**. Om källan var inställd på ett annat alternativ än **TV** tryck tillgång på **Källor** knappen och ställ in som **TV** för att titta på live-TV-kanaler. Markera **Multimedia Player** och tryck på **OK** för att välja till **Multi Media Player** läge. Du kan sedan välja mellan att se och spela video från USB-enheterna eller mediastationen och spela video eller musik från USB-enheterna och från mediastationen eller från programmen som spelas upp via högtalarna på TV:n eller genom högtalarsystemen anslutna till TV:n. Du kan konfigurera inställningarna för ljudmatning från alternativet **Höglare > Inställningar> Enhetsinställningar> Ljud** meny.

Menyinhall för Live TV-läge

Välta först TV:n till **Live TV-läge** och tryck sedan på **Meny** knappen på fjärrkontrollen för att se menyalternativen för **Live TV**. Om du vill växla till **Live TV-läge** kan du antingen trycka på knappen **Asluta** eller markera **Live TV**-appen från raden **Appoch trycka på OK** på startskärmen.

Kanaler

Lägg till i Mina favoriter: Lägg till kanalen som för närvarande bevakas i den tidigare valda favoritlistan. **Programguide**: Öppna den elektroniska programguiden. Se avsnittet **Programguide** för detaljerad information.

Nya kanaler tillgängliga: Starta en sökning efter nya kanaler. Vill kanallisten program eller turer. Gör sedan inställningarna enligt din miljö och inställningar om det behövs. Du kan använda meny **Kanal** alternativet för att söka efter sändningskanaler. Se avsnittet **Kanaler** för mer information. När färdig markering **Klar** och tryck **OK**.

TV-alternativ

Källa: Visa listan med inmatningskällor. Välj önskad och tryck på **OK** för att växla till den källan.

Bildläge: Ställ in bildläge efter dina önskemål eller krav. Bildläget kan ställas in till ett av följande alternativ: **Användare**, **Användare**, **Levande**, **Sport**, **Film** och **Spel**. Du kan använda **Användare** läge för att skapa anpassade inställningar. Gå till **Inställningar> Enhetsinställningar > Bild** för detaljerade inställningsalternativ.

Vinslagsläge: Ställ in biförhållandena för skärmen Vill ett av de befriade alternativen enligt dina önskemål.

Höglare: Hör TV-ljudet från den anslutna kompatibla ljudenheten som är inställd som **External Audio System**. Ställ in som **TV höglare** för att använda högtalarna på din TV för ljudutgång.

Strömutförelse

Insomningsstimer: Definiera en ledig tid efter vilken du vill att TV:n ska automatiskt gå till viloläge.

Bild av: Välj det här alternativet och tryck på **OK** för att stänga av skärmen. Tryck på en knapp på fjärrkontrollen eller på TV:n för att slå på skärmen igen. Observera att du inte kan slå på skärmen via knapparna **Volym+**, **Mute** och **Standby** knappar. Dessa knappar fungerar normalt.

Stäng av timer: Definiera en tid efter vilken du vill att din TV ska stängas av automatiskt. Ställ in som du vill att inaktivera.

Ingån signal automatisk avstängning: Ställ in TV:n beroende när ingen signal detekteras från den för närvarande inställda ingångskällan. Definiera en tid efter vilken du vill att TV:n ska stänga av sig själv eller ställa in som **Av för att inaktivera**.

C-kort: Visa tillgängliga menyalternativ för C-kortet som används. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på inställningen för ingångsskala.

Avancerade alternativ

Ljudspråk: Ställ in önskad språk för ljudet. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på inställningen för ingångsskala.

Bla Mute: Slå på/av den här funktionen enligt dina önskemål. När den är aktiverad visas bla bakgrund på skärmen när ingen signal är tillgänglig.

Standardkanal: Ställ in din standardinställning för startkanalen. När **Välj läge** är inställt som **Användarval**, **Visa kanaler** alternativet blir tillgängligt. Markera och tryck på **OK** för att se kanalisten. Markera en kanal och tryck på **OK** för att göra en markering. Vald kanal visas varje gång TV:n slås på igen från vänteläge. Om **Välj läge** är inställt som **Senaste status** visas den senaste bevakade kanalen.

Interaktionskanal: Slå på eller av funktionen interaktionskanal. Denna funktion kan användas enhert i Stor-Enheten och Irland.

MHEG PIN-skydd: Slå på eller av funktionen för MHEG PIN-skydd. Den här inställningen aktiverar eller deaktiverar åtkomsten till några av MHEG-programmen. Aktiverade program kan släppas genom att ange rätt PIN-kod. Denna funktion kan användas enhert i Stor-Enheten och Irland.

HBTV-inställningar

HBTV-stöd: Slå på eller av HBTV-funktionen. **Spåra inte**: Ange dina önskemål angående spåringsbeteendet för HBTV-tjänster.

Inställningar för cookies: Ställ in inställningarna för cookies för HBTV-tjänster.

Inhallande lagring: Slå på eller av funktionen för beständig lagring. Om den ställs in som **På** kommer cookies att lagras med ett tillgångsdatum i TV:n bestående max 30 minne.

Blockera spåringsplåster: Slå på eller av funktionen Blockera spåringsplåster.

Enhets-ID: Slå på eller av Device ID-funktionen. **Återställ enhets-ID**: Återställ enhets-ID för HBTV-tjänster. Konfigurera enhets-ID för att visas. Tryck på **OK** för att fortsätta, **Tillbaka** för att avbryta.

Undertext

Analog undertext: Ange det här alternativet som **Av**, **På** eller **Tyst**. Om alternativet **Tysta** är valt visas den analoga undertexten på skärmen, men högtalarna dämpas samtidigt.

Digital undertext: Ange det här alternativet som **Av** eller **På**.

Textspråk: Ange din teckningsspråkinställning, om någon är tillgänglig.

Digital undertextspråk: Ställ in ett av de listade språkalternativen som första språk för digitala undertexter.

Andra digitala undertext språk: Ställ in ett av de listade språkalternativen som andra språk för digitala undertexter. Om det valda språket i alternativet **Digitala teckningsspråk** inte är tillgängligt, visas undertexter på detta språk.

Typ av text: Ange det här alternativet som **Normal** eller **Nedsatt hörsel**. Om **nedsatt hörsel**-alternativet väljs erbjuder det undertext till höra och titlare med tillgänglig hörsel med ytterligare beskrivningar.

Text-TV

Språk för digital text-TV: Ställa in text-TV-språk för digitala sändningar.

Avtäckning av sidans språk: Ange avtäckningsadresser för text-TV-sändning.

BISS-nyckel: Meddelanden "Klicka för att lägga till Biss-tangenten" visas. Tryck på **OK**-knappen för att lägga till en biss-nyckel. **Parametrar för frekvens, synkroniserings-ID (SKYNN)**, **Polarisering, program-ID** och **CW**-nyckel kommer att vara tillgängliga för att ställa in. När du har klar med inställningarna, markera **Spåra** och tryck på **OK** för att fortsätta.

Alternativ för 4-timmer, 6-timmer och 8-timmer finns tillgängliga. Ställ in som **ledig** att inaktivera. **Systeminformation**: Visa detaljerad systeminformation för den aktuella kanalen **Signal nivå**, **Signal kvalitet**, **frekvens** etc.

Version info: Visa systeminformation som **modellnamn** och **version**.

Inställningar: Se avsnittet **Inställningar** för detaljerad information.

Spela in

Inspejnings lista: Inspejningsarna kommer att visas om de finns tillgängliga. Markera en inspejning som du vill väljer och tryck på den gula knappen för att ta bort den eller tryck på den blå knappen för att visa detaljerad information. Du kan använda **röda** och **gröna** knappar för att rulla sidan uppåt och nedåt.

Enhetsinformation: Anslutna USB-lagringssenheter visas. Markera välför enhet och tryck på **OK** för att se tillgängliga alternativ.

Ställ in TimeShift: Tagga den valda USB-lagringssenheten eller en partition på den för tidsskiftningsspejning.

Ställ PVR: Tagga den valda USB-lagringssenheten eller en partition på den för PVR.

Format: Formatera den valda USB-lagringssenheten. Se avsnittet **USB-inspejning** för mer information.

Hastighetstest: Starta ett hastighetstest för den valda USB-lagringssenheten. Testresultatet visas när det är klart.

Lista över scheman: Ladda till påminnelser eller inspejningslistans med meny **Schemalistan**.

Tidsskiftningar: Aktivera eller inaktivera funktionen för inspejning av tidsförskjutning. Se avsnittet **USB-inspejning** för mer information.

Inställningar
Du kan öppna **inställningar**-menyn från huvudskrämen eller TV **inställningar**-menyn i Live TV-läge.

Nätverk och Internet
Du kan konfigurera TV:n nätverksinställningar med alternativen i den här meny. Du kan också markera ikonen **Anslutning**/inte ansluten på startskärmen och trycka på **OK** för att komma åt den här meny.
WiFi: Slå på och av funktionen för trådlös LAN (WLAN).

Tillgängliga nätverk
När WLAN-funktionen är påslagen visas tillgängliga trådlösa nätverk. Markera **Se alla** och tryck på **OK** för att se alla nätverk. Välj en och tryck på **OK** för att ansluta. Du kan bli ombedd att ange ett lösenord för att ansluta till det markerade nätverket, om nätverket är lösenordsskyddat.

Andra alternativ
Lägg till nytt nätverk: Lägg till nätverk med dold SSID.
Skanning alltid tillgänglig: Du kan låta platsjämnaren och andra appar söka efter nätverk, även när WLAN-funktionen är avstängd. Tryck på **OK** för att slå på och av.

Wow: Slå på/av den här funktionen. Med den här funktionen kan du slå på eller väcka din TV via trådlöst nätverk.
Wol: Slå på/av den här funktionen. Med den här funktionen kan du slå på eller väcka din TV via nätverk.

Ethernet
Anslutning/ ej ansluten: Visa status för internetanslutningen via Ethernet, IP- och MAC-adresser.
Proxyinställningar: Ställ in en HTTP-proxy för webbläsare manuellt. Denna proxy får inte användas av andra appar.
IP-inställningar: Konfigurera din TV:s IP-inställningar.

Kanal
Kanaler
Alternativen på den här meny kan ändras eller bli inaktiva beroende på valet av **Kanalinställningsläge**.

Kanalinställningsläge - antenn

Automatiskt kanalsökning: Starta en skanning efter analogt och digitala kanaler. Du kan trycka på knappen **Bakåt** för att avbryta skanningen. De kanaler som redan har hittats kommer att lagras i **Kanalistan**.
Uppdatera Skanning: Sök efter uppdateringar. Tillagrade tillagda kanaler kommer inte att raderas, men nyfunna kanaler kommer att lagras i **Kanalistan**.

Analogt manuellt sökning: Starta en manuellt skanning efter analoga kanaler. Ange **startfrekvens** och välj sedan **Slå upp/ ner** eller **kanal nedåt**. När en kanal påträffas kommer skanningen att slutföras och hittade kanaler kommer att lagras i **Kanalistan**.

Enkel RF-sökning: Välj **RF-kanalen** med hjälp av höger/vänster riktningssknapp. Signal NÅ och Signa Kvalitet för vald kanal visas. Tryck på **OK** för att starta sökning på den valda RF-kanalen. De hittade kanalerna kommer att lagras i **Kanalistan**.
Uppdatering av manuellt service: Starta manuellt en uppdatering av tjänsten.

LCN: Ange dina önskemål om LCN är det logiska kanalnummersystemet som organiserar tillgängliga sändningar i enlighet med en igenkännbar kanalnummersökning (om tillgänglig).

Typ av kanalsökning: Ange inställningarna för skanningstyp.

Typ av kanalbutik: Ange din butikstyps preferens.
Välj favorit nätverk: Välj ditt favoritnätverk. Det här menyalternativet kommer att vara aktivt, om mer än bara ett nätverk är tillgängligt.

Hoppa över kanal: Ställ in kanaler som ska hoppas över när du byter kanaler via **Program +**knapparna på fjärrkontrollen. Markera önskad kanal i listan och tryck på **OK** för att väljlämnarkanaler.

Kanalebyrå: Ersätt positionerna för de två valda kanalerna i **Kanalistan**. Markera önskad kanal i listan och tryck på **OK** för att välja. När den andra kanalen är markerad kommer platsen på denna kanal att ersättas med positionen för den första valda kanalen. Du bör ställa in alternativet LCN till Av eller Standard för att aktivera den här funktionen. Du bör aktivera den här funktionen.

Flytta kanal: Flytta en kanal till en annan kanal. Markera en kanal i **listan** och tryck på **OK** för att välja. Gör sedan deltsamma för en andra kanal. När den andra kanalen är markerad flyttas den första valda kanalen till kanalens position. Du bör ställa in alternativet LCN till Av eller Standard för att aktivera den här funktionen. Du bör aktivera den här funktionen i **Kanalistan**. Redigera namn och kanalnummer för den valda kanalen och visa information om **nätverksnamn**, **frekvens**, **färgsystem** och **ljudsystem** som är relaterat till kanalen om den är tillgänglig. Beroende på kanalen kan andra alternativ också vara redigerbara. Du kan trycka på de B-knapparna för att radera den markerade kanalen.

Finjstera den analoga kanalen: Finjstera en analog kanal. En lista över tillgängliga analoga kanaler visas. Välj önskad från listan och tryck på **OK**-knappen. Andra sedan frekvensen av kanalen genom att trycka på vänster/höger riktningssknapp. Tryck på **OK** för att lagga den nya frekvensen för den kanalen. Tryck **Tillbaka** för att avbryta. Detta objekt kanske inte är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

Rensa kanallista: Ta bort alla kanaler som är lagrade i **Kanalista**. För att se alla kanallistan. En dialog visas för bekräftelse. Markera **OK** och tryck på **OK** knappen för att fortsätta. Markera **Avbryt** och tryck på **OK** för att avbryta.

inte är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

Rensa kanallista: Ta bort alla kanaler som är lagrade i **Kanalista** för det valda kanalinställningsläget. En dialog visas för bekräftelse. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen för att fortsätta. Markera **Avbryt** och tryck på **OK** för att avbryta.

Kanalinställningsläge - kabel

Automatiskt kanalsökning: Starta en skanning för analogt och digitala kabelkanaler. Om tillgängliga operatörsalternativ kommer att visas Markera önskad och tryck på **OK**. Alternativt för **kanallistsläg**, **kanalskanningstyp**, **frekvens** och **nätverks-ID** kan tillgängliga alternativ kan variera beroende på operatören och skanningstypen. Du ställ in **kanallistsläg** som **fullständigt** om du inte vet hur du ställer in andra alternativ. Markera **Skanna** och tryck på **OK** för att starta genomsökningen. Du kan trycka på bakåtknappen för att avbryta skanningen. De kanaler som redan har hittats kommer att lagras i **Kanalistan**.

Enkel RF-sökning: Ange **Frekvensvärde**, **Signalnivå** och **signalkvalitet** för den valda **frekvens** och **markera** **Skanna** valet och tryck på **OK** för att starta skanningen. De hittade kanalerna kommer att lagras i **Kanalistan**.

LCN: Ange dina önskemål för LCN. LCN är det logiska kanalnummersystemet som organiserar kanalumsändningar i enlighet med en igenkännbar kanalnummersökning (om tillgänglig).

Typ av kanalsökning: Ange inställningarna för skanningstyp.

Typ av kanalbutik: Ange din butikstyps preferens.
Välj favorit nätverk: Välj ditt favoritnätverk. Det här menyalternativet kommer att vara aktivt, om mer än bara ett nätverk är tillgängligt. Denna alternativt kanske inte är tillgängligt beroende på valet av land under den första installationen.

Hoppa över kanal: Ställ in kanaler som ska hoppas över när du byter kanaler via **Program +**knapparna på fjärrkontrollen. Markera önskad kanal i listan och tryck på **OK** för att väljlämnarkanaler.

Kanalebyrå: Ersätt positionerna för de två valda kanalerna i **Kanalistan**. Markera önskad kanal i listan och tryck på **OK** för att välja. När den andra kanalen är markerad kommer platsen på denna kanal att ersättas med positionen för den första valda kanalen. Du bör ställa in alternativet LCN till Av eller Standard för att aktivera den här funktionen. Du bör aktivera den här funktionen.

Flytta kanal: Flytta en kanal till en annan kanal. Markera en kanal i **listan** och tryck på **OK** för att välja. Gör sedan deltsamma för en andra kanal. När den andra kanalen är markerad flyttas den första valda kanalen till kanalens position. Du bör ställa in alternativet LCN till Av eller Standard för att aktivera den här funktionen. Du bör aktivera den här funktionen i **Kanalistan**.

Finjstera den analoga kanalen: Finjstera en analog kanal. En lista över tillgängliga analoga kanaler visas. Välj önskad från listan och tryck på **OK**-knappen. Andra sedan frekvensen av kanalen genom att trycka på vänster/höger riktningssknapp. Tryck på **OK** för att lagga den nya frekvensen för den kanalen. Tryck **Tillbaka** för att avbryta. Detta objekt kanske inte är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

Rensa kanallista: Ta bort alla kanaler som är lagrade i **Kanalista** för det valda kanalinställningsläget. En dialog visas för bekräftelse. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen för att fortsätta. Markera **Avbryt** och tryck på **OK** för att avbryta.

Kanalinställningsläge - fjärrdragn/Almibn

Redigera kanal: Redigera kanaler i **Kanalistan**. Redigera namn och kanalnummer för den valda kanalen och visa information om **nätverksnamn**, **frekvens**, **färgsystem**, **ljudsystem**, **modulering** och **symbolfärgs** information. Om den valda kanalen inte finns i **Kanalistan**, kan du lägga till en kanal. Beroende på kanalen kan andra alternativ också vara redigerbara. Du kan trycka på den **Blå** knappen för att radera den markerade kanalen.

Finjstera den analoga kanalen: Finjstera en analog kanal. En lista över tillgängliga analoga kanaler visas. Välj önskad från listan och tryck på **OK**-knappen. Andra sedan frekvensen av kanalen genom att trycka på vänster/höger riktningssknapp. Tryck på **OK** för att lagga den nya frekvensen för den kanalen. Tryck **Tillbaka** för att avbryta. Detta objekt kanske inte är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

Rensa kanallista: Ta bort alla kanaler som är lagrade i **Kanalista**. För att se alla kanallistan. En dialog visas för bekräftelse. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen för att fortsätta. Markera **Avbryt** och tryck på **OK** för att avbryta.

Kanalinställningsläge - fjärrdragn/Almibn

Automatiskt kanalsökning: Starta en skanning för analogt och digitala kabelkanaler. Om tillgängliga operatörsalternativ kommer att visas Markera önskad och tryck på **OK**. Alternativt för **kanallistsläg**, **kanalskanningstyp**, **frekvens** och **nätverks-ID** kan tillgängliga alternativ kan variera beroende på operatören och skanningstypen. Du ställ in **kanallistsläg** som **fullständigt** om du inte vet hur du ställer in andra alternativ. Markera **Skanna** och tryck på **OK** för att starta genomsökningen. Du kan trycka på bakåtknappen för att avbryta skanningen. De kanaler som redan har hittats kommer att lagras i **Kanalistan**.

Enkel RF-sökning: Ange **Frekvensvärde**, **Signalnivå** och **signalkvalitet** för den valda **frekvens** och **markera** **Skanna** valet och tryck på **OK** för att starta skanningen. De hittade kanalerna kommer att lagras i **Kanalistan**.

LCN: Ange dina önskemål för LCN. LCN är det logiska kanalnummersystemet som organiserar kanalumsändningar i enlighet med en igenkännbar kanalnummersökning (om tillgänglig).

Typ av kanalsökning: Ange inställningarna för skanningstyp.

Typ av kanalbutik: Ange din butikstyps preferens.
Välj favorit nätverk: Välj ditt favoritnätverk. Det här menyalternativet kommer att vara aktivt, om mer än bara ett nätverk är tillgängligt. Denna alternativt kanske inte är tillgängligt beroende på valet av land under den första installationen.

Hoppa över kanal: Ställ in kanaler som ska hoppas över när du byter kanaler via **Program +**knapparna på fjärrkontrollen. Markera önskad kanal i listan och tryck på **OK** för att väljlämnarkanaler.

Kanalebyrå: Ersätt positionerna för de två valda kanalerna i **Kanalistan**. Markera önskad kanal i listan och tryck på **OK** för att välja. När den andra kanalen är markerad kommer platsen på denna kanal att ersättas med positionen för den första valda kanalen. Du bör ställa in alternativet LCN till Av eller Standard för att aktivera den här funktionen. Du bör aktivera den här funktionen.

Finjstera den analoga kanalen: Finjstera en analog kanal. En lista över tillgängliga analoga kanaler visas. Välj önskad från listan och tryck på **OK**-knappen. Andra sedan frekvensen av kanalen genom att trycka på vänster/höger riktningssknapp. Tryck på **OK** för att lagga den nya frekvensen för den kanalen. Tryck **Tillbaka** för att avbryta. Detta objekt kanske inte är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

Rensa kanallista: Ta bort alla kanaler som är lagrade i **Kanalista** för det valda kanalinställningsläget. En dialog visas för bekräftelse. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen för att fortsätta. Markera **Avbryt** och tryck på **OK** för att avbryta.

Kanalsämbete: Ersätt positionerna för de två valda kanalerna i kanalstämman. Markera önskade kanaler i listan och tryck på **OK** för att välja. När den andra kanalen är markerad kommer platsen på den kanal att ersättas med positionen för den första valda kanalen.

Flytta kanal: Flytta en kanal till en annan kanal. Gör sedan det tryck på **OK** för att valja. Gör sedan det samma för en andra kanal. När den andra kanalen är markerad flyttas den första valda kanalen till kanalens position.

Redigera kanal: Redigera kanaler i kanallistan. Redigera namn och kanalnummer för den valda kanalen	Ljudkanal	Ställ in inställningarna för ljudkanalen, om tillgängligt. Detta objekt kanske inte är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.
Redigera kanal: Redigera kanaler i kanallistan. Redigera namn och kanalnummer för den valda kanalen och visa information om nätverksnamn , frekvens , färgsystem och ljudsystem som är relaterat till den valda kanalen.		Redigera inställningarna för ljudkanalen, om tillgängligt. Detta objekt kanske inte är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

Ljudspråk Ställ in en av de listade språkalternativen som första ljudspråkalternativ. Det här objektet kanske inte är synligt beroende på om den senast bevakade kanalen var digital eller inte.

Andra Ljudspråk
Ställ in av de listade språkalternativen som andra ljudspråkalternativ. Om **Ljudspråk** inställning av ljudspråkalternativ inte stöds i denna denna språkval språkalternativ inte stöds i denna denna språkinställning att beaktas. Det objekt kanske inte är synlig beroende på om den senast bevakade kanalen var digital eller inte.

Automatisk kanaluppdatering

Visa licensinformation för öppen källkod.

Licenser för öppen källkod

Visa licensinformation för öppen källkod.

Slå på eller av funktionen för automatisk kanaluppdatering.	Version
	Visar systemets versionsnummer.

Meddelelser om opdatering af kanal

Slå på eller af kanal opdaterings meddelelser funktionen. Det hjælper dig med at holde din kanal opdateret med de nyeste indhold og funktioner. Du kan også vælge at modtage meddelelser om nye funktioner og tilbud. Meddelelserne vil kun vises, hvis du har tilladt dem i dine indstillinger.

Fördrakskontroll

(*) För att ange den här menyn bör PIN-koden anges först. Standard-PIN är 1234. Om du har anggett en PIN eller den första inläsningsprocessen, använd de följande som du har anggett. Vissa alternativ kan vara tillgängliga i vissa fall. Beredning: På vald av land under den första inläsningsprocessen.

Bockade Kanaler: Väljer kanalerna som ska registreras på TV:n. Markera en tjänst som angivits i **Välj synkade appar** sektionen och tryck **OK** för att aktivera / inaktivera data-synkronisering. Markera **Synka** nu och tryck **OK** för att synkronisera alla aktiverade tjänster på en gång.

Lägg till kanal: Lägg till ett nytt tillgängliga konton genom att logga in på den.

Appar Med hjälp av alternativen på menyen, kan du hantera appar på din TV.

enligt information om åldersklassificering som samordnas med dem. Du kan aktivera eller inaktivera begränsningar, ställa in klassificeringssystem, begränsningsnivåer och åldersgränser med hjälp av alternativen i den här meny.

appen, öppna eller tvinga fram stopp körning av appen, avinstallera en nedladdad app, se behörigheterna och slå på/av, slå på/av meddelandena, rensa data och cache etc. Markera en app och tryck på **OK** för att se tillgängliga alternativ.

Behörigheter

App-behörigheter: Apparna sorteras efter kategorier av behörighetstyp. Du kan aktivera inaktivera behörigheter för appar inifrån dessa kategorier.

Särskild uppåtkomst: Konfigurera vissa appfunktioner och särskilda behörigheter

Säkerhet & begränsningar: Använda alternativen i menyn:

- Du kan tillåta eller begränsa installation av appar från andra källor än Google Play Butik.
- Ställ in TV:n att inte tillåta eller varna innan installation av appar som kan orsaka skada.

Inställningar för enheten

Om: Sök efter systemuppdateringar, ändra enhetsnamnet, starta om TV:n och visa systeminformation som nätverksadresser, serienummer, versioner etc. Du kan också visa juridisk information, hantera annonser, visa ditt annons-ID, återställa det och slå på/av de anpassade annonserna baserat på dina intressen.

Netflix ESN: Visa ditt ESN-nummer. ESN-nummer är ett unikt ID-nummer för Netflix, speciellt skapat för att identifiera din TV.

Datum & tid: Ange alternativ för datum och tid för din TV. Du kan ställa in din TV för att automatiskt uppdatera tid och datum-data över nätverket eller över sändningarna. Ange motsvarande din miljö och preferens. Inaktivera genom att ange som **Av** om du vill ändra datum eller tid manuellt. Ställ sedan in alternativ för datum, tid, tidszon och tidsformat.

Timer

Typ av ström på tid: Ställ in din TV för att slå på av sig själv. Ange det här alternativet som **På** eller **En gång** för att aktivera timern som ska ställas in, ställ in som **Av** för att inaktivera. Om inställt som När TV:n slås på endast en gång vid den angivna tiden i Automatikläget, **offna ett tid** alternativet nedan.

Automatisk effekt i tid: Tillgänglig om Ström på-timer typ är aktiverad. Ställ in önskad tid för TV:n att komma i standby med riktningssknapparna och tryck på OK för att spara den nya inställda tiden.

Typ av avstängning: Ställ in din TV för att stänga av sig själv. Ställ in det här alternativet som **På** eller **En gång** för att aktivera en avstängningstimer som ska ställas in, ställ in som **Av** för att inaktivera. Om inställt som **När TV:n stängs av** endast en **gång** vid

den angivna tiden i alternativet **Automatisk avstängningstid** nedan

Automatisk avstängningstid: Tillgängligt om strömvastängningstiden är aktiverad. Ställ in önskad tid för TV:n att gå till standby med riktighetsknapparna och tryck på **OK** för att spara den nya inställda tiden.

Språk: Ange ditt språkval.

Tangentbord: Välj tangentbordstyp och hantera tangentbordsinställningar.

In: Visa eller dölj en ingångsterminal, ändra etiketten för en ingångsterminal och konfigurera alternativen för funktionen HDMI CEC (Consumer Electronic Control) och visa CEC-enhetslistan.

Strömtillförsel

Insomnings timer: Definiera en ledig tid efter vilken du vill att TV:n ska automatiskt gå till viloläge.

Bild av: Välj det här alternativet och tryck på OK för att stänga av skärmen. Tryck på en knapp på fjärrkontrollen eller på TV:n för att slå på skärmen igen. Observera att du inte kan slå på skärmen via knapparna **Volyam+/-**, **Mute** och **Standby** knappar. Dessa knappar fungerar normalt.

Stäng av timer: Definiera en tid efter vilken du vill att din TV ska stängas av automatiskt. Ställ in som du vill.
Av för att inaktivera.

Ingen signal automatisk avstängning: Ställ in TV:ns beteckande när ingen signal detekteras från den för närvarande inställda källan. Delfnerna en tid efter vilken du vill att TV:n ska stänga av sig själv eller ställa in som Avför att inaktivera.

Bild **Bildläge:** Ställ in bildläget efter dina önskemål eller krav. Bildläget kan ställas in till ett av följande alternativ: **Användare Standard, Levande, Sport, FilmochSpel.** Du kan använda **Användare** läge för att skapa anpassade inställningar.

Installeringar för **Bakgrundsbelysning**, **Ljusstyrka**,
Kontrast, **Färg**, **Nyans**, **Skärpa** justeras enligt det
 valda bildläget. Om någon av dessa inställningar
 ändras manuellt ändras alternativet **Bildläge** till
Användare, om det inte redan har angetts som
Användare.

Automatisk bakgrundsbelysning: Ställ in inställningarna för automatisk bakgrundsbelysning. **Av**, **Låg**, **Medel** och **Eco** alternativ kommer att finnas tillgängliga. Ställ in som **Av** för att inaktivera.

Bakgrundsljus: Justera skärmens bakgrundsbelysningsnivå manuellt. Det här objektet är inte tillgängligt om den **Automatiskabakgrundsbelysningen** inte är inställd som av.

Ljusstyrka: Justera skärmens ljusstyrkevärde.

CEC

Med CEC-funktionen på din TV kan du manövrera en ansluten enhet med TV-fjärrkontrollen. Denna funktion använder HDMI CEC (Consumer Electronics Control) för att kommunicera med de anslutna enheterna. Enheterna måste stödja HDMI CEC och måste vara anslutna med en HDMI-anslutning.

Google Cast

Med den inbyggda Google Cast-teknologin kan du casta innehållet från din mobila enhet direkt till din TV. Om din mobila enhet har Google Cast-funktionen, kan du spela enhetens skärm till din TV-trådlöst. Välj Casta skärmalternativet på din android-enhet.

Google Cast

Välj Casta skärmalternativet på din android-enhet. Tillgängliga enheter kommer att upptäckas och listas. Välj din TV från listan och tryck på den för att starta casting. Du kan hämta nätverksnamnet på din TV från startskärmen. **Enhetsnamnet** kommer att visas på startskärmen. Du kan också ändra namnet på din TV. När du ändrar namnet, välj OK. Du kan sedan välja att av fördefinierade namnen eller ange ett eget namn.

Google Cast

För att casta enhetens skärm till TV-skärmen...

1. På din Android-enhet, gå till "Inställningar" från anslutningspanelen eller startskärmen
2. Tryck på "Enhetsanslutning"
3. Tryck på "Enkel projektion" och aktivera Trådlös projektion. Tillgängliga enheter kommer att listas
4. Välj TV:n du vill lägga till eller

Google Cast

1. Skjut ner meddelandefältet
2. Tryck på "Trådlös projektion"
3. Välj TV:n du vill lägga till
4. Om mobilappen är Cast-aktiverad, till exempel YouTube, Dailymotion, Netflix, kan du kasta din app till din TV. I mobilappen, klicka efter Google Cast-ikonen och tryck på den. Tillgängliga enheter kommer att upptäckas och listas. Välj din TV från listan och tryck på den för att starta casting.

Google Cast

För att casta en app till TV-skärmen...

1. Öppna en app som stöder Google Cast på din smartphone eller surfplatta
2. Tryck på ikonen Google Cast-ikonen
3. Välj TV:n du vill lägga till
4. Öppna du vill ska börja spela på TV

Google Cast

Anmärkingar:

Du kan Casta ljud till Android och iOS. Kontrollera att din mobila enhet är ansluten till samma nätverk som din TV. Menyalternativen och namngivningarna för Google Cast-funktionen kan variera beroende på enhetens operativsystem. För senaste information om Google Cast-funktionen.

Google Cast

Google Cast-funktionen på din TV kan du manövrera en ansluten enhet med TV-fjärrkontrollen. Denna funktion använder HDMI CEC (Consumer Electronics Control) för att kommunicera med de anslutna enheterna. Enheterna måste stödja HDMI CEC och måste vara anslutna med en HDMI-anslutning.

Google Cast

Angående inställningar:

För att använda CEC-funktionen, ska relaterad alternativ i menyn sås på. Gör följande för att slå på eller av CEC-funktionen:

- Ange inställningar> Enhet inställningar> Ingångar ar> Hems-skärmen eller TV-alternativ> Inställning ar> Enhetsinställningar> Ingångar i menyn i Live TV-läge.
- Bläddra ner till Consumer Electronics Control (CEC) avsnitt. Kontrollera om HDMI-kontroll alternativet är på.
- Markera HDMI-kontroll alternativet och tryck OK för att slå på eller av.

Google Cast

Kontrollera att alla CEC-inställningar är korrekt inställda på den anslutna CEC-enheten. CEC-funktionen har olika namn på olika märken. CEC-funktionen kallas inte alltid CEC. För att aktivera CEC-funktionen, välj den enhet som du vill använda för HDMI CEC till din TV kommer den relaterade HDMI-anslutningen att döpas om med den anslutna enhetens namn.

Google Cast

För att använda den anslutna CEC-enheten, välj den relaterade HDMI-anslutningen från inmatningsmenyn på startskärmen. Eller tryck på **Källknapp**en TV:n på Live TV-läge och välj den relaterade HDMI-anslutningen från listan. För att aktivera denna funktion, välj att styra TV:n från enheten. Tryck på **Stopp**. Såsom fördefinierade kommandon, tryck på funktioner på fjärrkontrollen och byt till en annan källa.

Google Cast

TV-fjärrkontrollen kan automatiskt styra enheten när den anslutna HDMI-källan har valts. Men inte alla knappar kommer att vidarebefordras till enheten. Endast enheter som stöder CEC-fjärrkontrollfunktionen svarar på TV-fjärrkontrollen.

Google Cast

TV:n stöder också ARC (Audio Return Channel)-funktionen. Den här funktionen är en ljudkanal som är tänkt att ersätta andra kablar mellan TV:n och ljudsystemet (AVI-mottagare eller högtalarsystem). Anslut ljudsystemet till HDMI2-läge på TV:n för att aktivera ARC-funktionen.

Google Cast

För att aktivera ARC har funktionen **Höglare** alternativ ska ställas in som **Extent ljudsystem**. Du kan komma åt det här alternativet från **TV alternativ** i **TV-läge** eller från **Inställningar> Enhetsinställningar> Enhetsinställningar> Ljudmedien** i Live TV-läge eller från **Inställningar> Enhetsinställningar> Ljud** i Hems-skärmen. När ARC är aktiv sänder TV:n automatiskt av övriga ljudsignaler. Så du kommer bara att höra ljud från ansluten ljudenhet. Volympkontrollknapparna på fjärr-

HBTV System

HBTV (Hybrid Broadband TV) är en standard som kombinerar TV-tjänster som levereras via satellit med tjänster som levereras via bredband och också ger tillgång till internet endast tjänster för konsumenter som använder anslutna TV-apparater och set-top-boxar. Järnsten levereras via HbbTV (Hybrid Broadband TV), catch-up-tjänster, reklam, personalisering, inställning, spel, sociala nätverk och andra multimediaapplikationer.

HBTV System

HbbTV-program är tillgängliga på kanaler där de sänds av satellit. HbbTV-applikationerna lanseras vanligtvis med ett tryck på en färgad knapp på fjärrkontrollen. Generellt visas en liten öggnapp på skärmen för att meddelandena ändras. Tryck på den finns en HbbTV-applikation på den kanalen. Tryck på knappen som anges på skärmen för att starta programmet.

HBTV System

HbbTV-program använder knapparna på fjärrkontrollen för att interagera med användaren. När en HbbTV-applikation startas ägs kontrollen av vissa knappar av programmet. Till exempel, den numeriska kanalknappen kan inte fungera i ett text-TV-program där siffrorna anger sidorna.

HBTV System

HbbTV kräver att plattformen har AV-atominspektionspaket. Ett flertal program erbjuder VOD (Video on demand) fördröjningsalternativ för TV-tjänster. Knapparna OK (uppspelning och paus), **Stopp**, **Snabbspola framåt**, och **Backåt** på fjärrkontrollen kan användas för att interagera med AV-innehållet.

HBTV System

Observera: Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen från menyn **TV/Inställningar> Avancerade alternativ> HBBTV-inställningar i Live-TV-läge**.

Snabb Standby-sökning

Om en automatisk sökning översikt tidigare, kommer din TV att söka efter nya eller saknade digitala kanaler vid 05:00 varje morgon i snabbstart-läge.

Snabb Standby-sökning

Om du alternativt **Automatisk kanaluppdatering** i menyn **Inställningar> Kanal** är aktiverat kommer TV:n att vakna inom 5 minuter efter att den har väckts till snabb vänteläge och söker efter kanaler. Standby-ljedyden blinkar under denna process. När alla nya hittade kanaler läggs till i kanallistan. Alla nya tillagda kanaler läggs till i kanallistan. Om kanallistan uppdateras kommer du att informeras om ändringarna vid nästa påslagning.

Mjukvaruuppdatering

Din TV kan hitta och uppdatera den inbyggda programvaran automatiskt via internet.

För att få bästa möjliga användning av din TV och dra nytta av de senaste funktionsuppsättningarna, se till att ditt system alltid är uppdaterat.

Mjukvaruuppdatering via internet

På startskärmen anger du **Inställningar> Enhetsinställningar> Om meny** för att uppdatera din Android-systemversion. Flytta fokus till **Sytemuppdatering** alternativ och tryck på **OK**. Du kommer att informeras om system status och lid som enheten kontrollerades senast för en uppdatering visas.

Mjukvaruuppdatering

Kontrollera om uppdatering alternativet kommer att markeras, tryck på **OK** om du vill låta efter en tillgänglig uppdatering.

Mjukvaruuppdatering

Observera: Ta inte ur strömkabeln medan under omstartningsprocessen. Om TV:n inte fungerar efter uppdateringen, koppla ur TV:n 2 minuter och anslut den igen.

Felsökning och tips

TV:n slås inte på

- Kontrollera att strömkabeln är helt ansluten till strömtaget.
- Koppla bort strömkabeln från eluttaget. Vänta en minut och anslut sedan igen den.
- Tryck på **Standby**-på-knappen på TV:n.

TV svarar inte på fjärrkontrollen

- TV:n kräver lite tid att starta upp. Under denna tid svarar TV:n inte på fjärrkontrollen eller TV-kontroller. Detta är normalt beteende.
- Kontrollera om fjärrkontrollen fungerar med hjälp av en mobiltelefon-kamera. Sätt telefonen i kameräläge och riktta fjärrkontrollen mot kamerans linse och du tycker på valfri knapp på fjärrkontrollen och du märker infrarött LED-linmer genom kamerans, fungerar fjärrkontrollen. TV:n behöver kontrolleras.
- Om du inte märker flimret, kan batterierna vara förbrukade. Byt ut batterierna. Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar, kan fjärrkontrollen vara trasig och måste kontrolleras.

Ingå kanaler

Denna metod för att kontrollera fjärrkontrollen är inte möjlig med fjärrkontroller som paras trådlöst till TV:n.

Ingå kanaler

- Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna och att rätt nätverk är markerat.
- Kontrollera att rätt kanalista är markerad.
- Kontrollera att har angivits rätt kanal frekvens om du har gjort en manuell justering.

Ingå bild / förväring bild

- Kontrollera att antennen är korrekt ansluten till TV.
- Kontrollera att antennekabeln inte är skadad.
- Kontrollera att rätt enhet är vald som ingångskälla.

- Kontrollera att den externa enheten eller källan är korrekt ansluten.
- Kontrollera att bildinställningarna är rätt inställda.
- Högtalare, ojordade ljudenheter, neonljus, höga byggnader och andra stora objekt kan påverka mottagningsskvaliteten. Om möjligt, försök förbättra mottagningsskvaliteten genom att ändra antennens riktning eller flytta enheten från TV:n.
- Ändra till ett annat bildformat, om bilden inte passar skärmen
- Kontrollera att din dator använder den upplösning och uppdateringsfrekvens som stöds.

Inget ljud / dåligt ljud

- Kontrollera att ljudinställningarna är korrekt inställda.
- Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna.
- Kontrollera att volymen inte är avstängd eller inställd på noll, öka volymen för att kontrollera.
- Se till att TV-ljudgången är ansluten till ljudgången på det externa ljudsystemet.
- Ljudet kommer från endast en högtalare. Kontrollera balansinställningar i Ljudmenyn.

Indatakällor – kan inte väljas

- Kontrollera att enheten är ansluten till TV:n.
- Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna.
- Kontrollera att du väljer rätt ingångskälla som är tillgänglig för den anslutna enheten.
- Kontrollera, att rätt ingångskälla inte är gömd från Ingångsmenyn.

Vanliga visningslägen för VGA-ingång

Följande tabell är en illustration av några av de typiska visningslägena. Din TV kanske inte stöder alla upplösningar.

Index	Upplösning	Frekvens
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

AV- och HDMI-signalkompatibilitet

Källa	Signaler som stöds
Komposit/ Bakt AV	PAL SECAM NTSC4.43 NTSC3.58
Komponent/YPbPr	480i, 480p 576i, 576p 720p 50Hz, 60Hz 1080i 50Hz, 60Hz 480p 60Hz 576i, 576p 50Hz 720p 50Hz, 60Hz
HDMI	1080i 1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

I vissa fall kanske inte en korrekt signal visas på tv:n. Problemet kan vara en inkonsekvens med standarder från källutrustningen (DVD, digital box, etc.). Om du upplever detta problem, ta kontakt med din återförsäljare och tillverkaren av den sändande utrustningen.

Filformat som stöds i USB-låget

Video

Videocodex	Upplösning	Bit-hastighet	Profil	Behållare
VP9	1920x1080@60fps	40Mbps	Profile0.2	MKV (.mkv) WebM (.webm)
HEVC/H.265	1920x1080@60fps	50Mbps	Huud/Huud10 Profil. Hög nivå @Level 4.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp) MPEG transportström (.ts, .trp, .tp) MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.265)
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP @HL	MPEG-transmission (.dat, .vob, .mpeg) MPEG transportström (.ts, .trp, .tp) MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp) AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	- Enkel profil - Annonserad enkel profil @level 5 - GMC stöds inte	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp) AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogm), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MPEG programström (.dat, .vob, .vob, .mpeg)
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv)
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		AVI (.avi)
	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264	1920x1080@30fps	62.5Mbps	huud- och hög profil upp till nivå 4.1	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), ASF (.asf), WMV (.wmv), (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), OGM (.ogm), MP programström (.dat, .vob, .mpeg, .h264, .264)
AVS	1920x1080@60fps	40Mbps	Jizhun profil @ Level 6.0	MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps	Sänder profil@Level 6.0.1.0.6.60	MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
WMV/3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogm)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	- Annonserad profil @Level 3 - Enkel profil - Huudprofil	MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 (.vc1)

Videocodex	Upplösning	Bit-hastighet	Profil	Behållare
Motion JPEG	640x480@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
VP8	1920x1080@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogm)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv), WebM (.webm)

Audio

Ljudcodex	Sampling frekvens	Kanal	Bit-hastighet	Behållare	Obs
MPEG1/2 Lager1	16KHz - 48KHz	Upp till 2	32Kbps - 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG programström (.dat, .vob, .vob, .mpeg), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2 Lager2	16KHz - 48KHz	Upp till 2	8Kbps - 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG programström (.dat, .vob, .vob, .mpeg), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2/2.5 Lager3	8KHz - 48KHz	Upp till 2	8Kbps - 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG programström (.dat, .vob, .vob, .mpeg), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
AC3(DD)	32KHz, 44.1KHz 48KHz	Upp till 5,1	32Kbps - 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MPEG programström (.dat, .vob, .mpeg), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	
EAC3(DDP)	32KHz, 44.1KHz 48KHz	Upp till 5,1	32Kbps - 6Mbps	EAC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MPEG programström (.dat, .vob, .mpeg), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	

Ljudcodex	Sampling frekvens	Kanal	Bit-hastighet	Behållare	Obs
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Upp till 5,1	AAC-LC: 120Kbps ~ 570Kbps Upp till 5,1 180Kbps ~ 288Kbps V2: 30Kbps ~ 144Kbps	AAC (asf), AVI (avi), MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG transport stream (ts, tp), DAT, VOB, MPG, MPEG stream (ts, tp), MOV, WMV, ASF (asf), OGM (ogg)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	Upp till 2	128Kbps ~ 320Kbps	ASF (asf), WMV (wma, wmv), AVI (avi), MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 Standard
WMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Upp till 2	< 192Kbps	ASF (asf), WMV (wma, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	
WMA 10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Upp till 5,1	< 384Kbps	ASF (asf), WMV (wma, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	
WMA 10 Pro M2	8KHz ~ 96KHz	Upp till 5,1	< 768Kbps	ASF (asf), WMV (wma, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	
VORBIS	Upp till 48KHz	Upp till 2		MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), Ogg (ogg), WMV (wmv), ASF (asf), AVI (avi)	Stöder endast stereoaudio
DTS	Upp till 48KHz	Upp till 5,1	< 1.5Mbps (Ren DTS kärna)	MPEG transport stream (ts, tp), MPEG program stream (ps), VOB, MPG, MPEG, WAV (wav), MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), AVI (avi), OGM (ogg), DTS (asf)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44, 1KHz, 48KHz	Upp till 5,1	Upp till 2Mbps	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG transport stream (ts, tp), tp	
DTS ALL	Upp till 96KHz	Upp till 6	MPEG transport stream (ts, tp, mts, m2ts), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp)		
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Mono Stereo, 5,1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), m4a, MPEG transport stream (ts, tp), tp, MPEG program stream (ps), DAT, VOB, MPG, MPEG, WMV (wmv), ASF (asf), FLV (flv), OGM (ogg)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Upp till 2	2Kbps ~ 384Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), WebM (webm), OGM (ogg)	

Ljudcodex	Sampling frekvens	Kanal	Bit-hastighet	Behållare	Obs
G711 A/mulaw	8KHz	1	64Kbps		WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), WebM (webm), FLV (flv)
LBR (utgång)	8KHz 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	Upp till 5,1	6Kbps ~ 128Kbps		RM (rm, rmvb, ra)
FLAC	8KHz~96KHz	Upp till 7,1	< 1.6Mbps		MKV (mkv, mka), WebM (webm), FLAC (flac)
OPUS	8KHz ~ 48KHz	Upp till 6	6Kbps ~ 510Kbps		MKV (mkv, mka) WebM (webm)
AMR-NB	8KHz	1	4.75 ~ 12.2Kbps		3GPP (3gpp, 3gp) MP4 (mp4, mov, m4a)
AMR-WB	16KHz	1	6.8 ~ 23.85Kbps		3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)

Bild

Bild	Fob	Upplösning (bredd x höjd)
JPEG	Baslinje Progressiv	1536x8640 1024x768 9600x6400
PNG		9600x6400
BMP		9600x6400
GIF		6400x4800
Webp		3840x2160
HEIF		4000x3000

Undertext

Internt

Filändelse	Behållare	Undertext Codex
ts, tp, tp	TS	DVB Undertext Teletext CC/EIA608 PGS
mp4	MP4	Sub PGS TX3G
mkv	MKV	ASS SSA SRT WebSub PGS

Filändelse	Textloik	OBS
.art	SubRip	
.ssa/ .ass	SubStation Alpha	
.avi	Advanced SubStation Alpha	
.avi	SAMI	
.sub	MicroDVD Subbox (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

DVI-upplösningar som stöds

När du ansluter enheter till TV:ns anslutningar via DVI-kabel(DVI-I till HDMI-kabel - medföljer inte), kan du se följande resolution.

	50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	75Hz
640x480		x			x
800x600		x	x		x
1024x768		x		x	x
1280x768		x			x
1280x960		x	x		
1360x768		x			
1366x768		x			
1280x1024		x	x		x
1400x1050		x			
1600x900		x			

Specifikationer

TV-slåndningar	PAL, G, D/K, SECAM, BGDK
Mottagande Kanaler	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Fullt integrerad digital terrestriell-kabel-satellit-TV (DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, DVB-S2-kompatibel)
Digital Mottagning	
Antal Färgsättida Kanaler	12 200
Kanalindikator	Visning på skärmen
RF-antenngång	75 Ohm (obalanserat)
Driftsvolt	220-240V AC, 50Hz.
Audio	Tyrsk + Nicam Stereo
Ljudutgångsström (VRMS), (10 % THD)	2x6W
Strömförbrukning (W)	65W
Nätskeds strömförbrukning i standby-läge (W)	< 2
TV-dimensioner D x L x H (med fot) (mm)	184 x 732 x 477
TV-dimensioner D x L x H (utan fot) (mm)	4879 x 732 x 435
Display	32", 1920 x 1080
Driftstemperatur och driftsfuktighet	0 °C upp till 40 °C, 85 % fuktighet max

Trådlösa LAN-sändarspecifikationer

Frekvensområdet	Max uteffekt
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Landsbegränsningar

Denna enhet är avsedd för hem och kontor i alla EU-länder (och andra länder efter det relevanta EU-direktivet) utan begränsning med undantag för de länder som nämns nedan.

Land (Country)	Restriktioner
Bulgarien	Allmän auktorisering krävs för utomhusbruk och offentlig service
Italien	Om det används (tjänst för egna lokaler) krävs offentlig tillstånd
Grekland	Inomhusanvändning endast för 5470 MHz to 5725 MHz-band
Luxembourg	Allmän auktorisering krävs för nätverks- och serviceförsörjning (inte för spektrum)
Norge	Radioanvändning är förbjuden för själ geo-grafiska området inom radien av 20 km från centrum av Ny-Ålesund
Ryssland	Endast inomhus
Israel	5 GHz band bara för 5180 MHz-5320 MHz område

Kraven för länder kan ändras när som helst. Det rekommenderas att användaren kollar med lokala myndigheter för aktuell status för sina nationella bestämmelser för 5 GHz trådlöst LAN.

Licens

Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



Tillverkad under licens från Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio, och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play och YouTube är Google LLC:s varumärken. Denna produkt innehåller teknologi med förbehåll för vissa av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av denna teknologi förutom denna produkt är förbjuden utan behöriga licenser från Microsoft.

Innehållsägare använder innehållsskärsteknologi från Microsoft PlayReady™ för att skydda sin immateriella egendom, inklusive upphovsrättskyddat innehåll. Denna enhet använder PlayReady-teknik för att komma åt PlayReady-skyddat innehåll och/eller WMDRM-skyddat innehåll. Om enheten inte korrekt tillämpar begränsningar för användning av innehåll kan innehållsägarna kräva att Microsoft återkallar enhetens förmåga att använda PlayReady-skyddat innehåll. Återkallelse bör inte påverka oskyddat innehåll eller innehåll som skyddas av andra innehållsskärsteknologier. Innehållsägare kan kräva att du upgraderar PlayReady för att komma åt deras innehåll. Om du nekar en uppdatering kommer du inte att kunna få tillgång till innehåll som kräver uppdateringen.

*CI Plus-logotypen är ett varumärke som tillhör CI Plus LLP.

Denna produkt är skyddad av vissa immateriella rättigheter för Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknologi förutom denna produkt är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.

Kasseringsinformation

[Europeiska unionen]

Dessa symboler anger att den elektriska, elektroniska utrustningen och de innehållna batterierna inte får kastas som vanlig hushållsavfall vid skrotning. Istället ska produkterna överlämnas till tillämpliga insamlingsställen för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning liksom batterier, för lämplig

hantering och återvinning i enlighet med ditt lands inhemsk lagstiftning, och direktiven 2012/19/EU och 2013/56/EU.

Genom att kasta dessa produkter på rätt sätt hjälper du till med att bevara naturresurser och förhindra möjliga negativa effekter på miljön och hälsan, vilket annars skulle kunna orsakas av olämplig avfallsantering av dessa produkter.

För mer information om insamlingsställen och återvinning av dessa produkter, var god kontakta ditt kommunala kontor, ditt sophanteringsbolag eller affären där du handlade produkten.

I enlighet med inhemsk lagstiftning kan böter bli följden vid olämpligt bortskaffande av detta avfall.

[Företagsanvändning]

Om du vill kassera denna produkt, kontakta din leverantör och kontrollera villkoren i köpekontraktet.

[Andra länder utanför EU]

Dessa symboler är enbart giltiga inom EU.

Kontakta din lokala myndighet för att lära dig om bortskaffande och återvinning.

Produkten och förpackningen ska tas till ditt lokala uppsamlingsställe för återvinning.

Vissa uppsamlingsställen tar emot produkter utan kostnad.

Anmärkning: Tecknet Pb nedanför symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller bly.



1. Produkter
2. Batteri

Table of Contents

Safety Information	2
Introduction	4
Accessories Included	4
Features	4
Antenna Connection	5
Other Connections	6
Home Screen	11
Connecting to the Internet	20
Multi Media Player	22
Google Cast	24
Quick Standby Search	25
Software Update	25
Supported File Formats for USB Mode	27
Supported DVI Resolutions	31
Specification	32
Licences	33
Disposal Information	33

Safety Information



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

in extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

⚠ WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord plug can cause fire or shock.

you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord.

Never make a knot in the power cord or tie it with

should only be done by qualified personnel.

Do not expose the TV to dripping or splashing of liquid. If liquid is spilled on the TV, immediately disconnect the power cord and unplug the TV from the wall outlet. Do not attempt to clean the TV with water or other liquids. If the TV is damaged, it must be replaced, and the damaged part must be replaced by a qualified technician.

liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.

- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws.

- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like

- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.

 Caution	Serious injury or death risk
 Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
 Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.



Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.



 **Caution, See Operating Instructions:** The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

CLASS 1 LASER PRODUCT

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

WARNING

Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard
This product or the accessories supplied with the
product may contain a coin/button cell battery. If the
coin/button cell battery is swallowed, it can cause
severe internal burns in just 2 hours and can lead
to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set

- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable position.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a stable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
- The equipment is only suitable for mounting at heights of 52 cm.
- The television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Aparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolation).

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Book
- Quick Start Guide

Features

- Remote controlled colour TV
- Android™ operating system
- Google Cast
- Voice Search
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T2/C/S-S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- Composite inputs for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Sleep timer
- On/Off timer
- Switch off timer
- Picture off function
- No signal auto power off function
- VGA input
- Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service
- 802.11 a/b/g/n/ac built in WLAN Support
- HbbTV

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then

combining several different exposures. HDR/HLG processes picture quality through to brighter, more realistic highlights, realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG contents are supported via native and market applications, HDMI, USB inputs and over DVB broadcasts.

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the pedestal

Preparations

- Take out the pedestal(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on the clean and soft cloth (blanket, etc.)
- Use a flat and firm table bigger than the TV.

- Do not hold the screen panel part.

- Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the pedestal

- Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
- Insert the screws provided and tighten them gently until the stand is properly fitted.

Removing the pedestal from the TV


Be sure to remove the pedestal in the following way when using the wall-hanging bracket or repacking the TV.

- Put the TV onto a work table with the screen panel down on the clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
- Unscrew the screws that fix the stand(s).
- Remove the stand(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall-hanging bracket.

Holes and measurements for wall mount bracket installation:




VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
Hole Pattern Sizes (mm)	W		H
	75		75
Screw Sizes			
Length (X)	min. (mm)		7
	max. (mm)		8
Thread (Y)	M4		

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL INPUT (ANT) socket or satellite plug to the SATELLITE INPUT (LNB) socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV



- Satellite
- Aerial or cable

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before connecting. After the connection is done, you can turn on the unit and use them.



Other Connections

 If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device
COMPONENT 	Component Video Connection (back)	 VGA to Component Connection Cable	
	HDMI Connection (back and side)		
	VGA Connection (back)		
AUDIO IN 	VGA/Component Video/Audio Connection (back)	 Component/VGA-Audio Cable	
S/PDIF 	S/PDIF (Coaxial Out) Connection (back)		
COMPOSITE 	Composite (Audio/Video) Connection (back)	 Audio Video Cable	
HEADPHONE 	Headphone Connection (side)		
	USB Connection (side)		
	CI Connection (side)		
LAN 	Ethernet Connection (back)	 LAN / Ethernet Cable	

To enable VGA/Component audio, you will need to use the back audio inputs with a VGA/Component audio cable for audio connection. Please refer to the instruction manual (contact your dealer to purchase one, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module with the power of the TV turned OFF. You should refer to the instruction manual for details of the settings. The USB inputs on the TV support devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. Please use the USB input using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content. Please refer to the instruction manual for details of the shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

Turning On/Off the TV

Control power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

Plug the power cable to the mains socket outlet. The TV will switch on automatically.

To switch on the TV from Standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.
- The TV will then switch on.

To switch the TV into standby

The TV cannot be switched into standby mode via control button. Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.


Quick Standby Mode

In order to switch the TV into quick standby mode either,

- Press the **Standby** button on the remote.
- Press again to go back to operating mode.
- Press the control button on the TV

Press the control button again to go back to operating mode.

TV Control & Operation



The control button allows you to control the Quick Standby-On functions of the TV.

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

To turn the TV off (Quick Standby): Press the control button to turn the TV into quick standby mode.

To turn the TV off (Standby): The TV cannot be switched into standby mode via control button.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display Live TV settings menu when in Live TV mode. Press the **Home** button to display or return to the Home Screen of the Android TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes, set your preferences, enter a sub-menu, launch an application etc. Press **Return/Back** to return to the previous menu screen.


Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively or use the directional buttons and then press the **OK** button to switch to different sources when in Live TV mode. For more information, see the instruction manual. select the desired source from the list and press **OK**.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume** +/- buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme** +/- buttons on the remote.

Remote Control



Inserting the Batteries into the Remote

Remove the screw that secures the battery compartment cover on the back side of the remote control first. Lift the cover gently. Insert two 1.5V - size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.

Standby Button

Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode. Press briefly and release to switch the TV into quick standby mode or to switch on the TV when in quick standby or standby mode.

- Standby:** Quick Standby / Standby / On
- Numeric buttons:** Switches the channel in Live TV mode, enters a number or a letter in the text box on the screen
- Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio language (digital TV),
- Home:** Opens the Home Screen
- Mute:** Completely turns off the volume of the TV
- Volume +/-:** Adjusts the volume
- Guide:** Displays the electronic programme guide in Live TV mode
- Directional buttons:** Navigates menus, setting options, moves the focus or cursor etc., sets record time and displays the subpages in Live TV-Teletext mode when pressed Right or Left. Follow the on-screen instructions.
- OK:** Confirms selections, enters sub-menus, views channel list (in Live TV mode)
- Back/Return:** Returns to previous menu screen, goes one step back, closes open windows, closes teletext (in Live TV-Teletext mode)
- Netflix:** Launches the Netflix application
- Menu:** Displays Live TV Settings menu (in Live TV mode), displays available setting options such as sound
- Stop:** Stops the media being played
- Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
- Record:** Records programmes in Live TV mode
- Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
- Text:** Opens and closes teletext (where available in Live TV mode)
- Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording in Live TV mode
- Play:** Starts to play selected media
- Fast forward:** Moves frames forward in media such as movies
- MyButton1:** Opens the picture mode setting menu on available sources
- YouTube:** Launches the YouTube application
- Exit:** Closes and exits from Live TV Settings menus, closes the Home Screen, exits from any running application or menu or OSD banner, switches to last
- Info:** Displays information about on-screen content
- Source:** Shows all available broadcast and content sources, closes the Home Screen and switches to last set source
- Programme +/-:** Increases/Decreases channel number in Live TV mode
- Subtitles:** Turns subtitles on and off (where available)

Initial Setup Wizard

Note: Follow the on-screen instructions to complete the initial setup process. Use the directional buttons and the **OK** button on the remote to select, set, confirm and proceed.

When turned on for the first time, a welcome screen will be displayed. Select your language and press **OK**. Follow the on-screen instructions to setup your TV and install channels. The installation wizard will guide you through the setup process. You can access the initial setup anytime using the **Reset** option in the **Settings->Device Preferences** menu. You can access the **Settings** menu from the Home screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

- Welcome Message and Language Selection**
The language selection options listed on the screen. Select the desired language from the list and press **OK** to continue.
- Initial Setup**

After the country selection you can start the initial setup wizard. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. You will not be able to go back and change the language option after this step. If you still have to switch the language after this step you will have to switch the TV into standby mode so the setup process starts from the beginning when you next switch on the TV. In order to do this, press and hold the **Standby** button. A dialogue will be displayed. Highlight **OK** and press **OK**.

3. Search for accessories

A search for accessories will be performed after the initial setup has started. Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depends on the model of the remote control) and other wireless accessories with your TV. Press **Back/Return** button to end adding accessories and proceed.

4. Quick Setup

If you didn't priority connect your TV to the internet via Ethernet a screen will be displayed where you can transfer your Android phone's WLAN network and Google Account to your TV. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. Follow the on-screen instructions on your TV and your phone to complete the process. You can also skip this step by selecting **Skip** option. Some steps may be skipped depending on the settings made in this step.

If you did priority connect your TV to the internet via Ethernet a message will be displayed stating that you are connected. You can choose to continue with wired connection or change the network. Highlight **Change network** and press **OK** if you want to use wireless connection instead of wired connection.

5. Network Connection

You will be directed to the next step automatically, if you connect your TV to internet via Ethernet at this point. If not, available wireless networks will be searched and listed on the next screen. Select your **WLAN** network from the list and press **OK** to connect. Enter the password using the virtual keyboard if the network is password protected. Select the **Other network** option from the list if the network that you want to connect has hidden SSID.

If you prefer not to connect to the internet at this point you can skip this step by selecting **Skip** option. You can connect to internet later using the **Network & Internet** menu options in the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

This step will be skipped if internet connection has been established in the previous step.

6. Sign in to your Google account

If connection succeeds you can sign in to your Google account on the next screen. You need to be signed in to a Google account in order to use Google services. This step will be skipped if no internet connection has been established in the previous step or if you already signed in to your Google account in Quick Setup step. By signing in, you will be able to discover new apps for videos, music and games on Google Play, get personalised recommendations from apps like YouTube buy or rent the newest movies and shows on Google Play Movies & TV, access your entertainment and control your media. Highlight **Sign In** and press **OK** to proceed. Sign-in options are as following:

- Use your phone or computer:** You can use a browser on your phone or computer to sign in. Highlight this option and press **OK** to proceed. This will be displayed on the TV screen. Make sure your phone or computer is on the same network as setup. TV. Open the given website (android.com/setup, follow on-screen instructions for the up-to-date website url) in your phone's or computer's browser and enter the code you see on your TV screen into the related entry field. Then follow the instructions on your device and complete the process.

- Use your remote:** Using this option you can sign in to your Google account by entering your e-mail address or phone number and your password.

If you prefer not to sign in to your Google account at this point you can skip this step by selecting **Skip** option.

7. Terms of Service

Terms of Service screen will be displayed next. By continuing, you will agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service. Highlight **Accept** and press **OK** on the remote to confirm and proceed. You can

also view **Terms of Service**, **Privacy Policy** and **Play Terms of Service** if this screen is displayed. Tap **OK** to start connection. A warning will be displayed mentioning the web site address on which this information can also be viewed, in case internet access is not available.

8. Location

On the next screen, you can allow or disallow Google and third party apps to use your TV's location information. Select **Yes** to confirm and press **OK**. To skip this step without confirmation, select **No** and proceed by pressing the **OK** button. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Location** menu on the Home Screen.

9. Help Improve Android

Automatically send diagnostic information to Google, like crash reports and usage data from your device and apps. This information would be used to identify you. Select **Yes** to confirm and press **OK**. To skip this step without confirmation, select **No** and proceed by pressing the **OK** button. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Usage & Diagnostics** menu on the Home Screen.

Information on Google services and some features of your TV will be displayed next. You can turn on personal results for Assistant by choosing the related option when prompted. Press **OK** consecutively to proceed.

10. Country

In the next step select your **Country** from the list and press **OK** to confirm.

11. Password

Depending on the country selection you made in the previous step you may be asked to define a password (PIN) at this point. Press **OK** to proceed. The selected PIN cannot be 0000. This PIN will be required in order to access some menus, contents or to release locked channels, sources etc. You will have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

12. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode either **Home** or **Store**. **Store** mode is intended for use in a retail store environment. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home** for home use.

13. Chromecast built-in always available

Select your chromecast availability preference. If set as **On** your TV will be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to wake your TV up to respond to Cast commands, even when on standby mode and the screen is off.

14. Tuner Mode

Note: If you don't want to perform a tuner scan, select one of the available options anyway. You can skip the scan at some later stage of the installation wizard. If you skip this step you

can perform a channel search later using the **related Channels** menu options.

The next step is the selection of the tuner mode. Select your tuner preference to install. The tuner mode for Live TV is set as **Single Cable** or **Jess Singlecable**. There will be available **Settings>Device Preferences>Location** menu on the Home Screen. Highlight the option that you want to use, your environment and press **OK** or **Right** directional button to proceed.

Antenna

If **Antenna** option is selected, the TV will search for digital terrestrial and analogue broadcasts. On the next screen highlight **Scan** option and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search.

Cable

If **Cable** option is selected, the TV will search for digital cable and analogue broadcasts. If any available operator options will be listed on the **Select Operator** screen. Otherwise this step will be skipped. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. On the next screen select **Scan** option to start a search or select **Skip Scan** to continue without performing a search. If **Scan** is selected a configuration screen will be displayed next. **Scan Mode**, **Frequency(KHz)**, **Modulation**, **Symbol Rate(Ks/sym)**, **Network ID** options may need to be set. To perform a full scan set the **Scan Mode** as **Full/Advance** if available. Depending on the selected operator and/or **Scan Mode** some options may not be available to be set.

Once you are done with setting available options, press the **Right** directional button to proceed. The TV will start to search available broadcasts.

Satellite

If **Satellite** option is selected, **Satellite Type** screen will be displayed next. **Preferred Satellite** and **General Satellite** options will be available. Select one and press **OK** to proceed.

Note: **Preferred Satellite** and **General Satellite** options may not be available depending on the selected country. In this case after selecting the tuner mode as **Satellite** the **DVB-S Configuration Setting** screen will be displayed.

If **Preferred Satellite** option is selected, next screen will be **Select Operator** screen. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. Some of the following options may be preset depending on the selected operator in this step. Check the parameters before proceeding and adjust if necessary.

DVB-S Configuration Setting screen will be displayed next. **First Antenna type(*)** should be set. **Universal**, **Single Cable** and **Jess Singlecable** options are available. Set the **Antenna Type** as **Universal** for

Direct and DISEqC satellite systems. If you set the antenna type as **Universal**, press the **Right** directional button to proceed to the next step. If the antenna type is set as **Single Cable** or **Jess Singlecable**, there will be three more additional options on the **DVB-S Configuration Setting** screen: **Tuner**, **Band** and **Frequency**. Select the option that you want to use. **Defined**, set these options if available and press as **User Defined**. Set the **Band frequency** as **press the Right** directional button to proceed.

(*) This option may be named as **Satellite type** depending on the country selection.

Depending on the country and satellite type selections you made in the earlier steps of the initial setup process, **Load Preset List** screen may be displayed next. Highlight **Load Preset List** and press **OK** or the **Right** directional button to proceed with the SatcoDX installation. You can also skip this step by selecting **Skip** option.

After the parameters on the **DVB-S Configuration Setting** screen are configured according to you, the **Load Preset List** and set list installation will be selected the next step may be **Select Satellite** screen. You may be asked to setup different satellites depending on the selected antenna type and operator in the previous steps. Highlight the desired satellite option and press **OK** to set the parameters(*). The **Satellite Status** of the first satellite option will be set as **On**. In order to configure other settings of the satellite and to enable scan this option should be set as **On** first. Press **Back** button and select next satellite you want to set. After you completed the configuration changes, press the **Right** directional button to proceed.

(*) If you have a DISEqC satellite system, **DISEqC Set option** will start to search available broadcasts.

If **Load Preset List** option is selected in the previous step next step will be skipped and the preset channel list installation will start. If the correct satellite has not been selected for SatcoDX installation, a warning dialogue will be displayed on the screen. The satellite's that can be selected will be listed. Press **OK** to close the dialogue and then set the satellite accordingly.

Channel Scan screen will be displayed next. Select **Scan** and press **OK** or the **Right** directional button to proceed with the scanning configurations. Select **Skip Scan** to proceed without performing a scan and complete the initial setup.

DVB-S Scan Configuration screen will be displayed next if **Scan** option is selected. Following options can be available: **Scan Mode** and **Channels**. You can choose to perform a full scan or a network scan. Set the **Scan Mode** accordingly if you are going to perform a network scan, make sure that you have adjusted the parameters under the **Transponder** option accurately on the **Satellite Setup** screen. You may not be able

to change the **Scan mode** setting depending on the preset selection. If the **Channel** option is set as **Universal**, encrypted channels will not be installed. Additional options may also be available depending on the selected operator, configure these settings according to your preferences. Once you are done with setting the available options, press the **Right** directional button to start scan while **Scan Mode** or **Channels** is highlighted. While the search continues you can press the **Back** button to cancel the search. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

When the initial setup is completed, results will be displayed. Press **OK** to finish the setup.

Home Screen will be displayed. You can highlight **Live TV** app and press **OK** to switch to Live TV mode and watch TV channels.

Home Screen

To enjoy the benefits of your Android TV, your TV must be connected to the Internet. Connect the TV to a home network with a high-speed internet connection. You can connect your TV wirelessly or wired to your modem/router. Refer to the **Network & Internet** and **Connecting to the Internet** sections for further information on how to connect your TV to the Internet.

The Home menu is the centre of your TV. Press the Home button to display Home Screen. From the Home menu you can start any application, switch to a TV channel, watch a movie or switch to a connected device. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup the Home menu may contain different items.

The available options of the Home Screen are positioned in the top bar. To toggle through the Home Screen options (use the directional buttons), the Home Screen, Apps, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music and Google Play related rows and rows of the applications you have installed might be available. Select a row then move the focus to the desired item. In the row, Press **OK** button to make a selection or to enter a sub-menu.

On the upper left of the screen, search tools will be located. You can choose either to type word to start a search via the virtual keyboard or by voice search option. If your remote has a built-in microphone, move the focus to the desired option and press **OK** to proceed.

On the upper right of the screen, **Notifications**, **Impuls**, **Network & Internet** (will be named as **Connected** or **Not Connected** according to the current connection status), **Settings** and **Help** icons will be displayed. You can configure your date and time preferences

connect to the selected network; in case the network is password protected.

Other options

Add new networks: Add networks with hidden SSID's.

Scanning always available: You can let the location service and other apps scan for networks, even when WLAN function is turned off. Press **OK** to turn it on and off.

Wow! Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via wireless network.

Wow! Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via network.

Ethernet

Connected/Not connected: Displays the status of the internet connection via Ethernet, IP and MAC addresses.

Proxy settings: Set a HTTP proxy for browser manually. This proxy may not be used by other apps.

IP settings: Configure your TV's IP settings.

Channel

Channels

Options of this menu may change or become inactive depending on the **Channel Installation Mode** selection.

Channel Installation Mode - Antenna

Automatic Channel Search: Start a scan for analogue and digital channels. You can press the **Back** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Update Scan: Search for new frequencies. Previously added channels will not be deleted, but any newly found channels will not be stored in the channel list.

Analogue Manual Scan: Start a manual scan for analogue channels. Enter the **Start Frequency** and then select **Scan Up** or **Scan Down**. When a channel is found the scan will be completed and the found channel will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Select the **RF Channel** by using the Right/Left directional buttons. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected channel will be shown. Press **OK** to start scan on the selected RF channel. The found channels will be stored in the channel list.

Manual Service Update: Start a service update manually.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favorite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You should set the **LCN** option to **Off** or **Default** in order to enable this feature.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel. You should set the **LCN** option to **Off** or **Default** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name**, **Frequency**, **Colour**, **System** and **Sound System** information related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be editable. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Analogue Channel Fine-tune: Fine-tune an analogue channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons. Press **Back** to store the new frequency for that channel. Press **OK** to cancel. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Channel Installation Mode - Cable

Automatic Channel Search: Start a scan for analogue and digital cable channels. If available, operator options will be listed. Select the desired one and press **OK**. **Scan Mode**, **Channel Scan Type**, **Frequency** and **Network ID** options may be available. The options may vary depending on the operator.

Wow! Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via wireless network.

Wow! Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via network.

Update Scan: Search for new frequencies. Previously added channels will not be deleted, but any newly found channels will not be stored in the channel list.

Analogue Manual Scan: Start a manual scan for analogue channels. Enter the **Start Frequency** and then select **Scan Up** or **Scan Down**. When a channel is found the scan will be completed and the found channel will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Select the **RF Channel** by using the Right/Left directional buttons. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected channel will be shown. Press **OK** to start scan on the selected RF channel. The found channels will be stored in the channel list.

Manual Service Update: Start a service update manually.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Single RF Scan: Enter the **Frequency** value. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected **Frequency** will be shown. Highlight the **Scan** option and press **OK** to start scan. The found channels will be stored in the channel list.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favorite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available. This option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You should set the **LCN** option to **Off** or **Default** in order to enable this feature.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel. You should set the **LCN** option to **Off** or **Default** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name**, **Frequency**, **Colour**, **System**, **Sound System**, **Modulation** and **Symbol Rate** information related to that channel. Depending on the channel other options may also be editable. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Analogue Channel Fine-tune: Fine-tune an analogue channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons. Press **Back** to store the new frequency for that channel. Press **OK** to cancel. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Channel Installation Mode - Preferred/General

Satellite/Satellite

Satellite Re-scan: Start a satellite scan beginning with the operator selection screen for the **Preferred Satellite** channel installation mode or with the **Satellite** channel installation mode. When this scanning option is preferred, some scanning configurations will not be available and thus the preferences you made during the initial setup process may not be changed.

Satellite Add: Add satellite and perform a satellite scan.

Satellite Update: Search for any updates by repeating the previous scan with the same settings. You will also be able to configure these settings before the scan. If **Channel Installation Mode** is set to **Preferred Satellite** this option may be named differently depending on the available services. Highlight the satellite and press **OK** button to configure detailed satellite parameters. Press the **Right** directional button to proceed.

Satellite Manual Tuning: Start a manual satellite scan.

Favorite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available. This option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name**, **Frequency**, **Colour**, **System** and **Sound System** information related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be editable. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Note: Some options may not be available and appear as greyed out, depending on the operator selection and operator related settings.

Open Source Licenses
Display Open Source Software license information.

turn on/off the personalised advertisements based on your interests.

set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

Channel Installation Mode
Set this option as **Antenna**, **Cable**, **Preferred Satellite**, **General Satellite** or **Satellite**.

Netflix ESN: Display your ESN number. ESN number is a unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **User**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie** and **Game**. You can use **User** mode to create customised settings.

Auto Channel Update
Turn the auto channel update function on or off.

Date & time: Set the date and time options of your TV. You can set your TV to automatically update the time and date data over the network or over the broadcasts. Set corresponding to your environment and preference. Disable by setting as **Off** if you want to manually change the date or time. Then set date, time, time zone and hour format options.

Backlight, Brightness, Contrast, Colour, Hue, Sharpness settings will be adjusted according to the selected picture mode. If one of these settings is changed manually, **Picture Mode** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Parental Controls
(*) To enter this menu, PIN should be entered first. Default PIN is set to 1234. If you have defined a new PIN after the initial setup process use the PIN that you have defined. Some options may not be available or vary depending on the country selection during the initial setup.

Power On Time Type: Set your TV to turn on by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable power on timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn on only once at the defined time in **Auto Power On Time** option below.

Auto Backlight: Set your auto backlight preference. **Off**, **Low**, **Middle** and **Eco** options will be available. Set as **Off** to disable.

Channels Blocked: Select channel/s to be blocked from the channel list. Highlight a channel and press **OK** to be unselected. To watch a blocked channel/PIN should be entered first.

Auto Power On Time: Available if the **Power On Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to come on from standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Backlight: Adjust the backlight level of the screen manually. This item will not be available if the **Auto Backlight** is not set as **Off**.

Programme Restrictions: Block programmes according to the age rating information that is being broadcast with them. You can turn on or off restrictions, set rating systems, restriction levels and age limits using the options of this menu.

Power Off Time Type: Set your TV to turn off by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power off timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn off only once at the defined time in **Auto Power Off Time** option below.

Contrast: Adjust the contrast value of the screen. **Colour**: Adjust the colour saturation value of the screen.

Inputs Blocked: Prevent access to the selected input source content. Highlight the desired input option and press **OK** to be unselected. To switch to a blocked input source PIN should be entered first.

Auto Power Off Time: Available if the **Power Off Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to go to standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Brightness: Adjust the brightness value of the screen.

Change PIN: Change the default PIN. Highlight this option and press **OK**. You will need to enter the old PIN first. Then new PIN entry screen will be displayed. Enter the new PIN twice for confirmation.

Language: Set your language preference. **Keyboard**: Select your keyboard type and manage keyboard settings.

Sharpness: Adjust the sharpness value for the objects displayed on the screen.

Audio Channel
Set the audio channel preference, if available. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Inputs: Show or hide an input terminal, change the label for an input terminal, and configure the options for HDMI/CEC (Consumer Electronic Control) function and display the CEC device list.

Hue: Adjust the hue value of the screen.

Audio Language
Set one of the listed language options as first audio language preference. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Power
Sleep Timer: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically.

Colour Temperature: Set your colour temperature preference. **User**, **Cool**, **Standard** and **Warm** options will be available. You can adjust, green and blue gain values manually. If one of these values is changed manually, **Colour Temperature** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Second Audio Language
Set one of the listed language options as second audio language preference. If in the **Audio Language** setting selected language option is not supported, this language preference will be considered. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Picture off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/-**, **Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function normally.

Gamma: Set your gamma preference. **Dark**, **Middle** and **Bright** options will be available.

Device Preferences
About: Check for system updates, change the device name, restart the TV and display system information such as network addresses, serial numbers, versions etc. You can also display legal information, manage advertisements, display your advertising ID, reset it and

Switch off timer: Define a time after which you want your TV to switch off automatically. Set as **Off** to disable.

Dynamic Noise Reduction (DNR) is the process of removing noise from digital or analogue signal. Set your DNR preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Adaptive Luma Control: Adaptive Luma control adjusts contrast settings globally according to content histogram in order to provide deeper black

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV, when no signal is detected from the currently

MPEG NR: MPEG Noise Reduction cleans up black noise around outlines and noise on the background. Set your MPEG NR preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

and brighter white perception. Set your Adaptive Luma Control preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it **Off** by setting as **Off**.

DI Film Mode: It is the function for 3.2 or 2.2 cadence detection for 24 fps film contents and improves the side effects (like interfering effect or jitter) which are caused by these pull down methods. Set your DI Film Mode preference as **Auto** or turn it **Off** by setting as **Off**. This item will not be available if Game Mode or PC Mode is turned on.

Blue Stretch: Human eye perceives cooler whites as brighter white. Blue Stretch feature changes White balance of mid-high grey levels to cooler colour temperature. Turn the Blue Stretch function on or off.

Game Mode: Game mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep up with video games that have fast frame rates. Turn the Game Mode function on or off.

PC Mode: PC Mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep signal type as it is. It can be used especially for RGB inputs. Turn the PC Mode function on or off.

HDMI RGB Range: This setting should be adjusted according to input RGB signal range on HDMI source. It can be limited range (16-235) or full range (0-255). Set your HDMI RGB range preference. **Auto**, **Full** and **Limit** options will be available. This item will not be available, if the input source is not set as HDMI.

Colour Tuner: Colour saturation, hue, brightness can be adjustable for red, green, blue, cyan, magenta, yellow and flesh tone (skin tone) for having more vivid or more natural image. Set the **Hue**, **Colour**, **Brightness**, **Offset** and **Gain** values manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

11 Point White Balance Correction: While balance feature calibrates TV's colour temperature, detailed grey levels. By visually or measurement, grey scale uniformity can be improved. Adjust the strength of the **Red**, **Green**, **Blue** colours and **Gain** value manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

Reset to Default: Reset the video settings to factory default settings.

Note: Depending on the currently set input source some menu options may not be available.

Sound

System Sounds: System sound is the sound played when navigating or selecting an item on the TV screen. Highlight this option and press **OK** to turn this function on or off.

Sound Style: For easy sound adjustment, you can select a preset setting as **User**, **Standard**, **Vivid**, **Smart Movie**, **Music** or **News**. Select the available sound style. Some other sound options may become unavailable depending on the selection.

Balance: Adjust the left and right volume balance for speakers and headphones.

Equaliser Detail: Adjust the equaliser values according to your preferences.

Speakers: To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as **External Audio System**. Set as **TV Speakers** to use the speakers of your TV for sound output.

Digital Output: Set the digital sound output preference. **Auto**, **Bypass**, **PCM**, **Dolby Digital Plus** and **Dolby Digital** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

SPDIF Delay: Adjust the SPDIF delay value.

Auto Volume Control: With Auto Volume Control, you can set the TV to automatically level out sudden volume differences. Typically at the beginning of adverts or when you are switching channels. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Dolby Audio Processing: With Dolby Audio Processing, you can improve the sound quality of your TV. Press **OK** to see the options and set. **Stereo** and **Surround** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Dolby Audio Processing: Highlight this option and press **OK** to turn this function on/off.

Sound Mode: If the **Dolby Audio Processing** option is turned on **Sound Mode** option will be available to set. Highlight the **Sound Mode** option and press **OK** to see the preset sound modes, **Smart**, **Movie**, **Music** and **News** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Reset to Default: Resets the sound settings to factory defaults.

Storage: View the total storage space status of the TV and connected devices if available. To see detailed information on the usage details highlight and press **OK**. There will be options for lighting and formatting the connected storage devices.

Home screen: Customise your home screen. Select channels which will be displayed on the home screen.

Organize apps and games, change their order or get more of them.

Store mode: Highlight **Store mode** and press **OK**. Highlight **Continue** and press **OK** if you want to proceed. Then press **On to activate** or **Off** to deactivate and press **OK**. In store mode your TV's settings will be configured for store environment and the supported features will be displayed on the screen. Once activated, **Store messaging** setting will become available. Set according to your preferences. It's recommended to activate store mode for home use.

Google Assistant: Select your active account, view permissions, select which apps to include in search results, activate voice search filter, activate offensive word blocking and view open source licenses.

Screen saver: Set screensaver and sleep mode options for your TV. You can choose a screensaver, set wait time for the screensaver, set when the TV goes into sleep mode or start the screensaver mode.

Location: You can allow the use of the wireless connection to estimate the location, see the recent location requests and allow or restrict the listed apps to use your location information.

Usage & Diagnostics: Automatically send usage data and diagnostic information to Google. Set according to your preference.

Accessibility: Configure **Visually Impaired**, **Captions** settings and **Turn Audio Description**, **Hearing Impaired**, **Spoken subtitle**, **High contrast text** on/off. Some of the caption settings may not be applied.

Visually Impaired: Digital TV channels can broadcast special audio commentary describing on-screen action, body language, expressions and movements or people with visual disabilities.

Speaker: Turn this option on if you want to hear the audio commentary through the TV speakers.

Headphone: Turn this option on if you want to route the sound of the audio commentary to the TV's headphone output.

Volume: Adjust the volume level of the audio commentary.

Pen and Fade: Turn this option on if you want to hear the audio commentary more clearly, when it is available through broadcast.

Audio for the Visually Impaired: Set the audio type for visually impaired. Options will be available depending on the selected broadcast.

Fader Control: Adjust the volume balance between the main TV audio (**Main**) and audio commentary (**AD**).

Reset: Reset all TV settings to the factory default. Highlight **Reset** and press **OK**. A confirmation message will be displayed, select **Erase everything** to proceed

with resetting. The TV will switch off on first and the initial setup will start. Select **Cancel** to exit.

Note: You may be asked to enter a PIN to proceed with the initial setup. If you don't enter a PIN during the first time installation, you can use the default PIN. The default PIN is 1234.

Remote & Accessories

You can use wireless accessories, such as your remote control (depends on the model of the remote control), headphones, keyboards or game controllers with your TV. Select this option and press **OK** to start searching available devices in order to pair them with your TV. If available highlight **Add accessory** option and press **OK** to start the search. Set your device to pairing mode. Available devices will be recognized and listed or pairing request will be displayed. Select your device from the list and press **OK** or highlight **OK** and press **OK** to start pairing.

Connected devices will also be listed here. To unpair a device, highlight it and press **OK**. Then select **Unpair** option and press **OK**. Then highlight **OK** and press **OK** again to unpair the device from the TV. You can also change the name of an connected device. Highlight the device and press **OK**, then highlight **Change name** and press **OK** again. Press **OK** again to use the virtual keyboard to change the name of the device.

Channel List

The TV sorts all stored channels in the **Channel List**. Press the **OK** button to open the **Channel List** in Live TV mode. You can press the **Red** button to scroll up the list page by page, or press the **Green** button to scroll down.

If desired, you can filter or sort the channels or find a channel in the channel list. Press the **Yellow** button to select the **Select More** options. Available options are **Select Type**, **Sort** and **Find**. **Sort** option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

To filter the channels highlight **Select Type** and press the **OK** button. You can select among **Digital**, **Radio**, **Free**, **Encrypted**, **Analogue**, **Favourite** and **Network** options to filter the channel list or select **Broadcast** option to see all installed channels in the channel list. To sort the channels highlight **Sort** and press the **OK** button. Select one of the available options and press **OK** again. The channels will be sorted according to your selection.

To find a channel highlight **Find** and press the **OK** button. Virtual keyboard will be displayed. Enter all or a portion of the name or number of the channel you

want to find, highlight the check mark symbol on the keyboard and press **OK**. Matching results will be listed.

Note: Many options except Broadcasts selected in the **Select** menu are not available in Live TV mode. The options that are currently listed in the channel list using the **Programme** **+/-** buttons on the remote.

Editing the Channels and the Channel List

You can edit the channels and the channel list using the **Channel Skip**, **Channel Swap**, **Channel Move** and **Channel Edit** options under the **Settings-Channels-Channels** menu. You can access the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV** options menu in Live TV mode.

Note: The options **Channel Swap**, **Channel Move** and **Channel Edit** may not be available and appear as grayed out depending on the selected channel.

You can turn off the **LCN** setting in the **Settings-Channel** menu, as it prevents channel editing. This option might be set to **On** by default depending on the selected country during the initial setup process.

Managing Favourite Channel Lists

You can create four different lists of your favourite channels as follows:

- My Favourites:** Press the **OK** button to display the channel list. Then press **Blue** button to access the favourite lists. If one of the lists is being displayed on the screen you can press the **Left** or **Right** directional button to switch from one list to another. In order to change the position of a channel, highlight that channel and press the **Yellow** button. Then use the **Up** and **Down** directional buttons to move the channel to the desired position and press **OK**. Highlight a channel in the list and press the **OK** button to watch.

To add the currently watched channel to one of your favourite lists select the desired favourite list as described above and press the **Menu** button on the remote. Then enter the **Channels** menu, highlight **Add to My Favourites** option and press **OK**. The channel will be added to the selected favourite list. To remove that channel from the list open the favourite list, highlight the channel and press **Blue** button. In this way only the currently watched channel can be added or removed.

Programme Guide

By means of Electronic Programme Guide (EPG) function of your TV you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

In order to access the Electronic Programme Guide on the Home Screen press the **Guide** button on the remote. Electronic Programme Guide is also available in Live TV mode. You can switch to Live TV mode by either launching the **Live TV** application on the Home

Screen or selecting **Channels** input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. To access the programme menu side while in Live TV mode, press the **Guide** button on your remote.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. You can use the **Up/Down** directional buttons or **Programme** **+/-** buttons to switch to previous/next channel on the list and **Right/Left** directional buttons to select a desired event or the currently highlighted date. Press the **OK** button to access the event details and a brief information about it will be displayed on the bottom of the screen.

Press **Blue** button to filter the events. Due to the large variety of filter options you can find events of the desired type quickly. Press **Yellow** button to see the detailed information on the highlighted event. You can also use **Red** and **Green** buttons to see details of the highlighted event. The **Red** button will be assigned to the coloured buttons on the remote when they are available. Follow the on-screen information for accurate button functions.

Press **Record** button to add a timer for the highlighted event in the guide. You can define the type of the timer by setting the **Schedule type** option as **Reminder** or **Record**. You can enter parameters and set highlight **Add** as access type **OK**. The **Record** button will be added to the list. You can access the schedule list from the **Record** menu in Live TV mode.


The guide can not be displayed if TV input source is blocked from the **Settings-Channels-Parental Controls-Inputs Blocked** menu in Live TV mode or on Home Screen.

Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from **Settings-Network & Internet** menu. You can also highlight the **Connected/Not Connected** icon on the Home screen and press **OK** to access this menu. For further information refer to **Network & Internet** section under the title of **Settings**.

Wired Connection


Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the rear side of your TV. The status of the connection under the **Ethernet** section in the **Network & Internet** menu will change from **Not connected** to **Connected**.



1. Broadband ISP connection

2. LAN (Ethernet) cable

You might be able to connect your TV to a network wall socket depending on your network's configuration. In that case, you can connect your TV directly to the network using an Ethernet cable.



1. Network wall socket

2. LAN input on the rear side of the TV

Wireless Connection

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the Internet via wireless LAN.

Highlight **Wi-Fi** option in the **Network & Internet** menu and press **OK** to enable wireless connection. Available networks will be listed. For more information refer to **Network & Internet-Wi-Fi** section under the title of **Settings**.

1. Broadband ISP connection

A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, highlight the **Add new network** option under the **Settings-Network & Internet** menu on the Home Screen and press **OK**. Add the network by entering its name manually using the related option.

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

Use a LAN connection for quicker data transfer between other devices like computers.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions, DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The Wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g,n & ac-type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

A stable connection speed is required to play back streaming content. Use an Ethernet connection if the wireless LAN speed is unstable.

Multi Media Player

On the Home Screen scroll to **Apps** row, select **Multi Media Player (MMP)** and press the **OK** button to launch.

Select the media type on the main media player screen. On the next screen, you can access the **Media** button to access a list of media files. The focus is on a folder or a media file. Using the options of this menu, you can change the media type, sort the files, change the thumbnail size and turn your TV into a digital photo frame. You will also be able to copy, paste and delete the media files using the related options of this menu. If a FAT32 formatted USB storage device is connected to the TV, Additionally you can switch the **Recording Style**, by selecting either **Normal Parser** or **Recursive Parser**. In **Normal Parser** mode the files will be displayed with folders if any available. So only the selected type of media files in the root folder or in the selected folder will be displayed. If there isn't of any media files of the selected type, the folder will be assumed as empty. In **Recursive Parser** mode the source will be searched for all available media files of the selected type and the found files will be listed. Press the **Back/Return** button to close this menu.

While browsing for the video files a preview of the highlighted video will be displayed in a small window on the left side of the screen if the view style is set to List View. Press the **Blue** button to switch between the List View and Grid View.

From USB Connection

IMPORTANT! Back up the files on your USB storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV does not support FAT32 formatted files. The TV does not support devices with a storage capacity larger than 192TB. The TV does not support NTFS formatted devices with a storage capacity larger than 2TB are not supported.

You can view your photos, text documents or play your music and video files installed on a connected USB storage device on the TV. Plug in the USB storage device to one of the USB inputs on the TV.

On the main media player screen select the desired media type. On the next screen, highlight a file name from the list of available media files and press the **OK** button. Follow the on-screen instructions for more information on other available button functions.

Note: View a file while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may

Instant Recording
Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a program. Press **Stop** button to stop and save the instant recording.
You can not switch broadcasts during the recording mode.

Watching Recorded Programmes

Select **Record List** from the **Record** menu in Live TV mode and press **OK**. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to watch.

Press the **Stop** or **Back/Return** button to stop a recording.

The recordings will be named in the following format: (Channel Name_Date/Year/Month/Day)_Duration_(Hour/Minute/Second)_Programme Name.

Timeshift Recording

In order to use timeshift recording feature **Time Shift Mode** option in the **Record-Time Shift Mode** menu should be enabled first.

In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB storage device. Press **Pause/Play** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. Press **Pause/Play** button again to resume the programme from where it stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

When this feature is used for the first time **Disk Setup Wizard** will be displayed when the **Pause/Play** button is pressed. You can either choose **Auto** or **Manual** setup mode. If you prefer **Auto** mode, you can format your USB storage device by pressing **Yes**. A confirmation dialogue will be displayed for timeshift function. When the setup is complete, the **Disk Setup Result** will be displayed. Press **Exit** button.

Timeshift function will not be available for radio broadcasts.

Disk Format

When using a new USB storage device, it is recommended that you first format it using the **Format** option in the **Record-Device Info** menu in Live TV mode. Highlight the connected device on the **Device** screen and press the **Format** option. Highlight **Format** and press **OK** to proceed. A confirmation dialogue will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to start formatting.

IMPORTANT: Formatting your USB storage device will erase ALL the data on it and its file system will be changed to FAT32. The data on the hard disk will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

Schedule List

You can add reminders or record timers using the **Schedule List** menu. You can access the **Schedule List** from the **Record** menu in Live TV mode. Highlight **Schedule List** and press **OK**. Previously set timers will be listed if any available.

Press **Record** button to add a timer while the **Schedule List** menu is displayed on the screen. You can define the type of the timer by selecting the **Schedule Type** option as **Reminder** or **Record**. When the parameters are set, highlight **Add** and press **OK**. The timer will be added to the list.

If any available, you can also edit or delete the timers in the list. Highlight the timer of your choice and press **OK**. **Edit** and **Delete** options will appear at the bottom of the screen. Highlight the desired option and press **OK**. After you edited a timer you can choose either to replace it or add as a new timer. If you choose the **Replace** option, the timer will be added to the list. If you choose the **Add** option, the timer will be added to the list as a new timer. Highlight **Replace** or **Add** according to your preference and press **OK** to proceed. When you choose to delete a timer a confirmation dialogue will be displayed on the screen. Highlight **Yes** and press **OK** to delete the selected timer.

A warning message will be displayed if the time intervals of two timers overlap. You can set more than one timer for the same time interval.

Press **EXIT** button to close the **Schedule List**.

CEC

With CEC function of your TV you can operate a connected device with the TV remote control. This function uses HDMI CEC (Consumer Electronics Control) to communicate with the connected devices. Devices must support HDMI CEC and must be connected with an HDMI connection.

In order to make use of the CEC functionality the related option in the menu should be switched on. To check, switch on or off the CEC function, do the following:

- Enter the **Settings-Device Preferences-Inputs** menu on the Home Screen or **TV options-Settings-Device Preferences-Inputs** menu in Live TV mode.
- Scroll down to **Consumer Electronic Control (CEC)** section. Check if the **HDMI control** option is switched on.
- Highlight the **HDMI control** option and press **OK** to switch on or off.

Make sure that all CEC settings are properly set up on the connected CEC device. The CEC functionality

1. On your android device, go to 'Settings' from the notification panel or home screen
2. Tap on 'Device Connectivity'
3. Tap on the 'Easy Projection' and enable 'Wireless projection'. Available devices will be listed
4. Select the TV you would like to cast to

or

1. Slide down the notification panel
2. Tap on 'Wireless projection'
3. Select the TV you would like to cast to

If the mobile app is Cast-enabled, such as YouTube, Dailymotion, Netflix, you can cast your app to your TV. On the mobile app, look for the Google Cast icon and tap on it. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting. **To cast an app to the TV screen...**

1. On your smartphone or tablet, open an app that supports Google Cast
2. Tap the Google Cast icon
3. Select the TV you would like to cast to
4. The app you selected should start playing on TV

Notes:

Google Cast works on Android and iOS. Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV. The menu options and settings for Google Cast function on your Android device can differ from brand to brand and can change with time. Refer to your device's manual for latest information on Google Cast function.

HBTV System

HBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HBTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications. HBTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster. The HBTV applications are generally launched with the press of a dedicated button on the remote. Generally a small red button icon will appear on the screen in order to notify the user that there is an HBTV application on the channel. Press this button indicated on the screen to launch the application.

HBTV applications use the buttons on the remote control to interact with the user. When an HBTV application is launched, the control of some buttons are owned by the application. For example, numeric

- Disconnect the power cable from the power outlet. Wait for one minute then reconnect it.
- Press the **Standby/On** button on the TV.

TV does not respond to the remote control
 • The TV requires some time to start up. During this time, the TV does not respond to the remote control or TV controls. This is normal behaviour

- Check if the remote control is working by means of a mobile phone camera. Put the phone in camera mode and point the remote control to the camera lens. If you press any key on the remote control and you can see the infrared LED on the phone screen, the remote control is working. The TV needs to be checked.

If you do not notice the flickering, the batteries may be exhausted. Replace the batteries. If the remote is still not working, the remote control might be broken and needs to be checked.

This method of checking the remote control is not possible with remote controls which are wirelessly paired with the TV.

No Channels

- Make sure that all cables are properly connected and that the correct network is selected.
- Make sure that the correct channel list is selected.
- Make sure that you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

No picture / distorted picture

- Make sure that the antenna is properly connected to the TV.
- Make sure that the antenna cable is not damaged.
- Make sure that the correct device is selected as the input source.
- Make sure that the external device or source is properly connected.

- Make sure that the picture settings are set correctly.
- Loud speakers, unearthened audio devices, neon lights, high buildings and other large objects can influence reception quality. By changing the antenna reception quality by changing the antenna direction or moving devices away from the TV.
- Change to a different picture format, if the picture does not fit the screen
- Make sure that your PC uses the supported resolution and refresh rate.

No sound / poor sound

- Make sure that the sound settings are correctly set.
- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that the volume is not muted or set to zero, increase the volume to check.

channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages.

HBTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The **OK** (play/pause), **Stop**, **Fast forward**, and **Rewind** buttons on the remote control can be used to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable the feature in the TV Options>Advanced Options>HBTV Settings menu in Live TV mode.

Quick Standby Search

If earlier an automatic search is performed, your TV will search for new or missing digital channels at 05:00 am every morning while in quick standby mode.

And if the **Auto Channel Update** option in the **Settings>Channels** menu is enabled the TV will wake up within 5 minutes after it is switched into quick standby mode and search for channels. Standby LED will blink during this process. Once the standby LED stops blinking the search process is completed. Any new found channels will be added to the channel list. If the channel list is updated, you will be informed on the changes at the next power on.

Software Update

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via Internet.

To experience the best use of your TV and benefit from the latest improvements make sure your system is always up to date.

Software update via internet

On the Home Screen enter the **Settings>Device Preferences>About** menu in order to update your Android system version. Move the focus to the **System update** option and press **OK**. You will be informed about the system status and the time at which the device was last checked for an update will be displayed. The **Check for update** option will be highlighted, press **OK** if you want to check for an available update.

Note: Do not unplug the power cord during the reboot process. If the TV fails to come up after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

Troubleshooting & Tips

TV does not switch on

- Make sure the power cord is plugged in securely to power outlet.

has different names on different brands. CEC function might not work with all devices. If you connect a device with HDMI/CEC support to your TV, the related HDMI input source will be renamed with the connected device's name.

To operate the connected CEC device, select the related HDMI input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. Or press the **Source** button (the TV icon) on the remote control to switch the input source and control the TV via the selected input. Press the **Source** button, which will still be functional, on the remote and switch to another source.

The TV remote is automatically able to control the device once the connected HDMI source has been selected. However not all buttons will be forwarded to the device. Only devices that support CEC Remote Control function will respond to the TV remote control.

The TV supports also ARC(Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and the audio system (AV receiver or speaker system). Connect the audio system to the HDMI2 input on the TV to enable ARC feature.

In order to activate ARC feature the **Speakers** option should be set as **External Audio System**. You can access this option from the **TV options** or **TV options>Settings>Device Preferences>Sound** menu in Live TV mode or from **Settings>Device Preferences>Sound** menu on the Home Screen. When ARC is active, TV will mute its other audio outputs automatically. So you will hear audio from other connected audio device only. The volume control buttons of the remote will be directed to connected audio device and you will be able to control the volume of the connected device with your TV remote.

Note: ARC is supported only via the HDMI2 input.

Google Cast

With the built-in Google Cast technology you can cast the content from your mobile device right to your TV. If your mobile device has Google Cast feature, you can mirror your device's screen to your TV wirelessly. Select Cast screen option on your android device. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting. You can get the network name of your TV from the Home screen. **Device Name** will be one of the shown articles. You can also change the name of your TV. Highlight **Device name** and press **OK**. Then highlight **Change** and press **OK** again. You can either select one of the predefined names or enter a custom name. **To cast your device's screen to the TV screen...**

- Make sure that the TV audio output is connected to the audio input on the external sound system.
- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from **Sound** menu.
- Input sources - can not be selected**
 - Make sure that the device is connected to the TV.
 - Make sure that all cables are properly connected.
 - Make sure that you selected the right input source which is dedicated to the connected device.
 - Make sure that the right input source is not hidden from the **Inputs** menu.

VGA Input Types Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

Index	Resolution	Frequency
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz
19	1360x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz

Supported File Formats for USB Mode

Video

Video Codec	Resolution	Bit Rate	Profile	Container
VP9	1920x1080@60fps	40Mbps	Profile0.2	MKV (.mkv) WebM (.webm)
HEVC/H.265	1920x1080@60fps	50Mbps	Main/Main10 Profile: High Tier @Level 4.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.h265)
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG program stream (.DAT, .VOB, MPG, MPEG), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MKV (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogg)
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	• Simple Profile • Advanced Simple Profile@Level 5 • GMC is not supported	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), ASF (.asf), MKV (.mkv), WebM (.webm), OGM (.ogg), MPEG transport stream (.ts, .tp, tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, MPG, .MPG)
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv) AVI (.avi)
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.asf), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264	1920x1080@30fps	62.5Mbps	main and high profile up to level 4.1	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), OGM (.ogg), MPEG program stream (.DAT, .VOB, MPG, .MPG), H264 (.h264)
AVS	1920x1080@60fps	40Mbps	Jzhun profile @ Level 6.0	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps	Broadcasting profile @Level 6.0, 1.08.60	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), AVS (.avs)
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogg)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	• Advanced Profile @Level 3 • Simple Profile • Main Profile	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 (.vc1)

Video Codec	Resolution	Bit Rate	Profile	Container
Motion JPEG	640x480@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogg)
VP8	1920x1080@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogg)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv), WebM (.webm)

Audio

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	32Kbps ~ 44Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG program stream (.ts, .tp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogg)	
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	80Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG program stream (.ts, .tp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogg)	
MPEG1/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	80Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG program stream (.ts, .tp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogg)	
AC3(DD)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav), ASF (.asf), OGM (.ogg)	
EAC3(DDP)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav), ASF (.asf), OGM (.ogg)	

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Up to 5.1	AAC-LC: 12Kbps ~ 576Kbps Up to 5.1: 16Kbps ~ 288Kbps V2: 3Kbps ~ 144Kbps	AAC (.aac), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb), ASF (.asf), OGM (.ogg)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	128Kbps ~ 320Kbps	ASF (.asf), WAV (.wav, .wma, .wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 Standard
WMA 10 Pro	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	< 192Kbps	ASF (.asf), WAV (.wav, .wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Up to 5.1	< 384Kbps	ASF (.asf), WAV (.wav, .wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M2	8KHz ~ 96KHz	Up to 5.1	< 768Kbps	ASF (.asf), WAV (.wav, .wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
VORBIS	Up to 48KHz	Up to 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), Ogg (.ogg), WAV (.wav), ASF (.asf), AVI (.avi)	Supports stereo decoding only
DTS	Up to 48KHz	Up to 5.1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), AVI (.avi), OGM (.ogg), DTS (.dts)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	Up to 2Mbps	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp)	
DTS XLL	Up to 96KHz	Up to 6		MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp, .mis, .m2ts), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp)	
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Mono, 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav), ASF (.asf), FLV (.flv), OGM (.ogg)	
IMA-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	2Kbps ~ 384Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), OGM (.ogg)	
MS-ADPCM	8KHz	1	64Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLV (.flv)	
G711 A/mu-law					

External

File Extension	Subtitle Parser	Remark
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	MicroDVD SubDVD (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable (DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
LEB (cook)	8kHz 11.025kHz, 22.05kHz, 44.1kHz	Up to 5.1	80Kbps ~ 128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra) MKV (.mka, .mka), WebM (.webm), FLAC (flac)	
FLAC	8kHz~96kHz	Up to 7.1	< 1.6Mbps	MKV (.mka, .mka) WebM (.webm)	
OPUS	8kHz ~ 48kHz	Up to 6	80Kbps ~ 510Kbps	MKV (.mka, .mka) WebM (.webm)	
AMR-NB	8kHz	1	4.75 ~ 12.2Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov, .m4a)	
AMR-WB	16kHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov, .m4a)	

Picture

Image	Photo	Resolution (width x height)
JPEG	Base-line Progressive	1536x864/0 1024x768
PNG		960x6400
BMP		960x6400
GIF		6400x4800
WebP		3840x2160
HEIF		4000x3000

Subtitle

Internal

File Extension	Container	Subtitle Codec
ts, tp, tp	TS	DVB Subtitle Teletext PGC (PGC08) PGS
mp4	MP4	Vobsub PGS TX3G
mkv	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max. Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	<100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	<200 mW
5250 - 5350 MHz (CH49 - CH64)	<200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	<200 mW

Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

Country	Restriction
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
Italy	If used outside of own premises, general authorization is required
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the purpose of transmitting signals of 20 km from the centre of Ny-Ålesund
Russian Federation	In-door use only
Israel	5 GHz band only for 5180 MHz-5320 MHz range

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for 5 GHz wireless LANs.

Specification

TV Broadcasting	PAL BG/D/K SECAM BG/D/K
Receiving Channels	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Reception	Fully integrated digital tuning, DVB-T satellite T-DMB (T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Number of Preset Channels	12/200
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz
Audio	German+Hicam Stereo
Audio Output Power (WRMS) (10% THD)	2x6W
Power Consumption (W)	65W
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxLxH (with foot) (mm)	184 x 732 x 477
TV Dimensions DxLxH (without foot) (mm)	48/79 x 732 x 435
Display	32", 1920 x 1080
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

By disposing of these products correctly, you will help protect the natural environment and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]


If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge. *Note: The sign B below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.*



1. Products
2. Battery

Licences

The terms HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play and YouTube are trademarks of Google LLC. This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content. Content owners may require additional technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uyumluluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kätesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikarja li dan il-tip ta' taghmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com



"The applications and logos included in the promotional documents (such as packagings, boxes, inserts, etc.) of this product are presented in a limited number and shown as examples. The applications provided with the product provide limited and specific agreements with the application owners, and these applications may be updated, modified, restricted or completely removed from use by the decisions of the application owners. VESTEL cannot be held responsible for these changes.

In addition, independently from the application owner and regarding the applications in relation with the product, VESTEL reserves the right to do all kinds of changes such as modifying, extending, relocating and removing from use the said applications."