

Zylinderlänge richtig messen

Das Zylindermaß wird immer inkl.

Beschlag / Blende gemessen.

Es wird immer vom Schrauben-
mittelpunkt gemessen.

Die Seite A ist in der Regel die
Außenseite. Die Seite B die
Innenseite:

Geben Sie zur Sicherheit auch
Gesamtlänge des Zylinders an,
so können eventuelle Fehler
festgestellt werden.

Bitte beachten Sie, dass der
Zylinder nach der Montage nicht
mehr als 3 mm übersteht.

Für Spezialtüren und -zylinder
halten Sie am besten Rücksprache
mit uns als Fachgeschäft.

