

WEBCAM 2K

Instrucțiuni de utilizare

Etapele de instalare

1. Deschideți suportul camerei web și așezați camera web deasupra ecranului.
2. Aplicați suportul și aplicați partea din spate a suportului împotriva părții din spate a ecranului.
3. Conectați camera web la computer utilizând cablul USB.
4. Lumina de umplere cu 3 niveluri poate fi reglată printr-o apăsare lungă a unui buton.

Cerințe de sistem

- IBM PC sau PC compatibil sau laptop cu port USB Procesor Pentium 300 sau superior
- Sistem de operare: Windows XP 2000 / 2003 / Vista 7/8/10, Mac Os.
- Mai mult de 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk.
- 32 MB sau mai mult de memorie
- Suport Direct X VCA.

Etapele de instalare

1. Deschideți suportul camerei web și așezați camera web deasupra ecranului.
2. Aplicați suportul și aplicați partea din spate a suportului împotriva părții din spate a ecranului.
3. Conectați camera web la computer utilizând cablul USB.
4. Lumina de umplere cu 3 niveluri poate fi reglată printr-o apăsare lungă a unui buton.

Parametri și funcții

Parametru	SPEC.	Parametru	SPEC.
Dimensiunea optică a senzorului	Senzor 1/3" inch 16.9	Sistemul de operare	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Rezoluția senzorului	2560x1440 (16:9)	Lungime focală	3.62mm
Lungime de focalizare	f = 2.88mm	Precizia ADC	10-bit
Rata-cadrelor	30fps	USB 2.0 PHY	Chip PHY
Unghi de vizualizare	80°x1°	Consumul de energie	40mA±5mA
Modul de control	Control tactil	Suspensie	195mA±5mA
ADC / AGC / Balance bile	Focalizare automată	Consumul de energie	@ 2560x1444 (30fps) (MJPEG)
Modul de ieșire	YUV / MJPG, H.264		
Interfață	Cablul USB		
Loc	Sursă de alimentare USB		
Temperatura de funcționare	0°C până la +60°C		

Avertisment

- Evitați contactul lentilelor cu mâinile, obiectele ascuțite sau rugoase, folbiți o cârpă curată și moale pentru curățare.
- Scăderea continuă poate deteriora lentila, cauza defecțiuni sau zgârija suprafața.

Instrucțiuni privind gestionarea deșeurilor

- Returnați întotdeauna produsele electronice uzate și accesoriile / consumabilele / piesele de schimb / bateriile și materialele de ambalare la sfârșitul duratei lor de viață la cel mai apropiat punct de colectare.
- Separați materialele de ambalare în conformitate cu opțiunile responsabile de eliminare și sortare a deșeurilor pentru reciclare.
- Depozitați produsul într-un loc izolat atunci când acesta devine nefuncțional/ nereparabil pentru a preveni deteriorarea accidentală.
- Produsul nu este destinat revânzării de către agenți neautorizați / comercianți de deșeur.
- Nu aruncați niciodată deșeurile electronice în coșurile de gunoi.
- Nu aruncați produsul în coșurile de gunoi municipale.
- Nu aruncați bateriile uzate în deșeurile menajere.