

WEBCAM 2K

Návod na obsluhu

Kroky inštalácie

1. Otvorte držiak webcamskej kamery a umiestnite webovú kameru nad obrazovku displeja.
2. Stlačte držiak a priláďte jeho zadnú časť k zadnej strane obrazovky.
3. Pripojte webovú kameru k počítaču pomocou kábla USB.
4. Trojuhlovité výprítkové svetlo môžete nastaviť dlhým stlačením tlačidla.

Systémové požiadavky

- IBM PC alebo kompatibilný počítač alebo notebook s portom USB Processor Pentium 200 alebo vyšší
- Operačný systém: Windows XP 2000 /2003 / Vista 7/8/10, Mac Os.
- Viac ako 200 MB voľného miesta na pevnom disku
- 32 MB alebo viac pamäte
- Podpora Direct X /VGA

Kroky inštalácie

1. Otvorte držiak webcamskej kamery a umiestnite webovú kameru nad obrazovku displeja.
2. Stlačte držiak a priláďte jeho zadnú časť k zadnej strane obrazovky.
3. Pripojte webovú kameru k počítaču pomocou kábla USB.
4. Trojuhlovité výprítkové svetlo môžete nastaviť dlhým stlačením tlačidla.

Parametre a funkcie

Parametr	SPEC.	Parametr	SPEC.
Optická veľkosť snímača	Snímač 1/3" palca 169	Operačný systém	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Rozlíšenie snímača	2560*1440 (16:9)	Ohraničová vzdialenosť	3.82mm
Diška zaostrenia	f = 2.88mm	Presnosť ADC	10-bit
Snímková frekvencia	30fps	USB 2.0 PHY	Chip PHY
Uhol pohľadu	80°x1°	Spotreba energie	40mA±5mA
Režim kontroly	Dotykové ovládanie	Pozastavenie	
AEC / AGC / Balance bielej	Automatické zaostrovanie	Spotreba energie	195mA±5mA
Režim výstupu	YUV, MJPG, H.264	Prevádzka	(@ 2560x1444, 30fps (MJPG)
Rozhranie	Kábel USB		
Moc	Napájanie USB		
Prevádzková teplota	0°C až +50°C		

Upozornenie

- Zabráňte kontaktu objektívu s rukami, ostrými alebo hrubými predmetmi, na čistenie používajte čistú a mäkkú handričku.
- Neustále púšťanie môže objektív poškodiť, spôsobiť poruchu alebo poškriabať povrch.

Pokyny na nakladanie s odpadom

- Použitie elektronických výrobkov a príslušenstvo / spotrebný materiál / náhradné diely / batérie a obalové materiály po skončení ich životnosti vždy odovzdajte na najbližšom zbernom mieste.
- Obalové materiály separujte podľa zodpovednej špecifikácie odpadu a možnosti triedenia na recykliáciu.
- Keď sa výrobok stane nefunkčným/nepopraviteľným, uložte ho na izolovanom mieste, aby ste zabránili náhodnému poškodeniu.
- Výrobok nie je určený na ďalší predaj neautorizovaným agentúram / predajcom látou.
- Elektronický odpad nikdy nevyhadzujte do odpadkových košov.
- Výrobok nevyhadzujte do nádob na komunálny odpad.
- Použitie batérie nevyhadzujte do domového odpadu.