

WEBCAM 2K

Návod k obsluze

Instalační kroky

1. Otevřete držák webové kamery a umístěte webovou kameru nad obrazovku displeje.
2. Stiskněte držák a přitiskněte jeho zadní část k zadní straně obrazovky.
3. Připojte webovou kameru k počítači pomocí kabelu USB.
4. Tlačítkovými plnicí světlo lze nastavit dlouhým stiskem tlačítka.

Systémové požadavky

- IBM PC nebo kompatibilní PC nebo notebook s portem USB, Procesor Pentium 200 nebo vyšší
- Operační systém: Windows XP 2000/2003 / Vista 7/8/10, Mac Os.
- Více než 200 MB volného místa na pevném disku
- 32 MB nebo více paměti
- Podpora Direct X/ VGA

Instalační kroky

1. Otevřete držák webové kamery a umístěte webovou kameru nad obrazovku displeje.
2. Stiskněte držák a přitiskněte jeho zadní část k zadní straně obrazovky.
3. Připojte webovou kameru k počítači pomocí kabelu USB.
4. Tlačítkovými plnicí světlo lze nastavit dlouhým stisknutím tlačítka.

Parametry a funkce

Parametr	SPEC.	Parametr	SPEC.
Optická velikost snímače	Snímač 1/3" palce 169	Operační systém	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Rozlišení snímače	2560*1440 (16:9)		
Delka zrcadlení	f = 2,88mm	Ohnisková vzdálenost	3,62mm
Snímková frekvence	30fps	Přenosnost ADC	10-bit
Úhel pohledu	80°x1°	USB 2.0 PHY	Chip PHY
Režim řízení	Dotykové ovládání	Spotřeba energie	40mA±5mA
AEC / AGC / Balance bílé	Automatické započítávání	Zavěšení	
Režim výstupu	YUV, MPEG, H.264	Spotřeba energie	195mA±5mA (@ 250x1944, 30fps (MPEG)
Rozhraní	Kabel USB		
Moc	Napájení USB		
Provozní teplota	0°C až +50°C		

Varování

- Vyhýbejte se kontaktu čočky s rukama, ostrými nebo drsnými předměty, k čištění používejte čistý a měkký hadřík.
- Neustálé upouštění může objektiv poškodit, způsobit poruchu nebo poškození povrch.

Pokyny pro nakládání s odpady

- Použití elektronické výrobky a příslušenství / spotřební materiál / náhradní díly / baterie a obalové materiály po skončení jejich životnosti vždy odevadejte na nejbližším sběrném místě.
- Obalové materiály třídíte podle odpovědné likvidace odpadu a možnosti třídění pro recyklaci.
- Když se výrobek stane nefunkčním/neopravitelným, uložte jej na izolovaném místě, abyste zabránili jeho náhodnému poškození.
- Výrobek není určen k dalšímu prodeji neautorizovaným agenturám / prodejčům zboží.
- Elektronický odpad nikdy nevyhazujte do popelnic.
- Výrobek nevyhazujte do popelnic na komunální odpad.
- Použití baterie nevyhazujte do domovního odpadu.