

# Noistop<sup>®</sup> Zäune

MONTAGEANLEITUNG



# Schritt 1

Zunächst werden die Stahlpfosten montiert und eventuell durch ein Betonfundament gestützt. Die Stahlpfosten sind mit einem Laserabstand von +1 cm länger als die Modulbreite zu positionieren.







# Schritt 2

Das untere Modul wird von der Seite angehoben und zwischen die Pfosten gehalten, sodass die Flansche an der Vorderseite der Stahlpfosten anliegen. (Noistop Wood: Die Steinwolle ragt an der Unterseite heraus).







## Schritt 3

Wenn das untere Modul an die Pfosten gesetzt wurde, wird es mit Edelstahlschrauben durch die Befestigungslöcher in beiden Flanschen montiert. Beachten Sie, dass das Modul durch alle vorgebohrten Löcher an den Pfosten befestigt werden muss.







## Schritt 4

Noistop Essential/Noistop Steel: Zwischen den horizontalen Sammelstellen der Module wird ein Fugenband angebracht, das für eine dichte Verbindung zwischen den Modulen sorgt und unerwünschte Geräusche eliminiert. Positionieren Sie das Fugenband auf der Oberseite des Modules auf der lauten Seite und über die gesamte Länge des Modules. (Für Noistop Wood: Ober- und Unterseite passen ineinander, daher ist kein Fugenband erforderlich).







#### Schritt 5

Nun wird das nächste Modul auf das erste Modul gesetzt und auf die gleiche Weise montiert. (Tipp: Platzieren Sie ein 45 cm höhes Modul zwischen 2 grössere Module, um einen schönen optischen Effekt zu erzielen)







#### Schritt 6

Erhältlich für NS Steel/Noistop Wood, kann die optionale Abdeckplatte jetzt montiert werden. (Tipp: Befestigen Sie vor der Montage des oberen Modules die Abdeckplatte auf das Modul). Die Installation ist abgeschlossen. Beachten Sie, dass es wichtig ist, dass es keine "Lücken" zwischen dem unteren Modul und dem Boden gibt.







#### **ROCKWOOL Danmark A/S**

Hovedgaden 501 DK-2640 Hedehusene Tel: +45 4656 1616

www.noistop.rockwool.com

Diese Mitteilung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt konzipiert und zusammengestellt. Dennoch kann ROCKWOOL für die Vollständigkeit und Richtigkeit der zusammengestellten Informationen, Informationsverarbeitung, Berechnungsergebnisse, Ratschläge, Beispielkonstruktionen und sonstigen Ergebnisse keine Gewähr übernehmen. Alle Berechnungen, Ratschläge, Beispielkonstruktionen und sonstigen Ergebnisse sind Näherungs- oder Richtwerte und für ROCKWOOL nicht verbindlich. Bitte beachten Sie, dass die Leistung des Produkts in einer Konstruktion oder einem System stark von den Parametern abhängt, die dieser Konstruktion oder diesem System zugrunde liegen, insbesondere der Bodenbeschaffenheit vor Ort, der Qualität des Einbaus und anderer Komponenten. Auf all diese Parameter hat ROCKWOOL keinen Einfluss. Daher kann ROCKWOOL keine Gewährleistung für die Leistung des Produkts übernehmen. Alle Rechte vorbehalten. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von ROCKWOOL darf diese Mitteilung weder vollständig noch teilweise mittels Druck, Fotodruck, Mikrofilm oder auf andere Weise vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Der Inhalt dieser Mitteilung kann ohne Benachrichtigung geändert werden. Obwohl diese Mitteilung mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt ROCKWOOL keinerlei Haftung für Fehler in dieser Mitteilung oder deren Folgen.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen haben über ROCKWOOL Noistop®, können Sie an dieser Nummer anrufen +45 4656 1616.