



Pikaohje palovaroittimen käyttöön

1. Kiinteistön huolenpitotoimet

Palovaroitin on asennettu kiinteistön toimesta ja se on kiinteistön omaisuutta. Kiinteistön vastuulla on palovaroittimen toimintakunnon varmistaminen. Toimintakunnon varmistaminen suoritetaan vuosittain kaukoluennalla, joten asuinhuoneistoissa ei vierailla tarkastuksen aikana.

Palovaroittimen paristo kestää 10 vuotta, eikä paristoa tarvitse vaihtaa.



2. Palovaroittimen testaaminen

Asukkaan vastuulla on testata palovaroittimen toiminta säännöllisesti (kuukausittain) TEST/STUMM-painikkeesta.

Joka kuukauden 16. päivänä palovaroitin testaa itse hälytyksen toimivuuden ja antaa lyhyen napsahdavan merkkiään.



3. Toimintaohjeet palovaroittimen hälyttäessä tai pitäessä merkkiääntä

1. Selvitä, johtuuko hälytys tulipalosta.

Jos havaitset tulipalon, toimi kiinteistösi pelastussuunnitelman ohjeiden mukaisesti.

Voit vaimentaa palovaroittimen seuraavasti:

2. Mikäli kyseessä on erheellinen palohälytys, paina TEST/STUMM-painiketta. Palovaroitin vaimenee 10 minuutin ajaksi.

3. Jos palovaroitin hälyttää pariston vikaa (1 hälytysääniä 48sek välein), paina TEST/STUMM-painiketta. Palovaroitin vaimenee 12 tunnin ajaksi. Ilmoita kiinteistön vastuuhenkilölle palovaroittimen korjaustarpeesta.

4. Jos palovaroitin hälyttää vikaa (2 hälytysääntä 48sek välein), paina TEST/STUMM-painiketta. Palovaroitin vaimenee 12 tunnin ajaksi. Ilmoita kiinteistön vastuuhenkilölle palovaroittimen korjaustarpeesta.



Asukkaan velvollisuus on ilmoittaa viallisesta palovaroitimesta kiinteistön vastuuhenkilöille.

Ota yhteys kiinteistön vastuuhenkilöihin tai Safetum Call Center -asiakaspalveluun. Kiinteistö järjestää palovaroittimelle toimintakunnon tarkastuksen ja korjaustoimenpiteet.

Tutustu palovaroittimen ominaisuuksiin ja kodin paloturvallisuuteen:



Skannaa QR-koodit!
SV: Ladda ner bruksanvisningen för brandvarnaren på svenska:
ENG: Download the user manual for the smoke alarm in English:

Lataa palovaroittimen käyttöohjeiden eri kieliversiot:

