



Snabbguide för brandvarnaren

1. Fastighetens underhållsåtgärder

Brandvarnaren har installerats av fastigheten och den hör till fastigheten. Fastigheten är ansvarig för att säkerställa brandvarnarens funktion. Funktionen kontrolleras årligen genom fjärrläsning utan att besöka lägenheten.

Brandvarnarens batteri håller i 10 år och behöver inte bytas.



2. Test av brandvarnaren

Invånaren ansvarar för att regelbundet (varje månad) kontrollera att brandvarnaren fungerar via knappen TEST/STUMM.

Brandvarnaren testar själv larmfunktionen och ger ifrån sig ett kort knäppande ljud den 16:e varje månad.



3. Instruktioner när brandvarnaren larmar eller signalerar

1. Se om larmet beror på att det brinner. Om du upptäcker en brand, följ anvisningarna i fastighetens räddningsplan.

Du kan stänga av brandvarnaren så här:

2. Om det är fråga om falskt larm, tryck på knappen TEST/STUMM. Brandvarnaren går över till pausläge i 10 minuter.

3. Om brandvarnaren larmar om batterifel (1 signal med 48 sek mellanrum), tryck på knappen TEST/STUMM. Brandvarnaren går över till pausläge i 12 timmar. Meddela fastighetens ansvarsperson om att brandvarnaren måste repareras.

4. Om brandvarnaren larmar om fel (2 signaler med 48 sek mellanrum), tryck på knappen TEST/STUMM. Brandvarnaren går över till pausläge i 12 timmar. Meddela fastighetens ansvarsperson om att brandvarnaren måste repareras.



Invånaren är ansvarig för att anmäla en trasig brandvarnare till fastighetens

ansvarsperson. Kontakta fastighetens ansvarspersoner eller kundtjänsten hos Safetum Call Center. Fastigheten ser till att brandvarnaren kontrolleras och repareras. Obs! Invånaren får inte ta ner brandvarnaren från taket.

Skanna QR-koden!

Lär känna brandvarnarens funktioner / Tutustu palovaroittimen ominaisuuksiin:



Ladda språkversionerna för brandvarnaren / Lataa eri kieliversiot:

