

So heizen Sie mit termios Pro

termios Pro funktioniert wie ein herkömmliches Thermostat. Drehen Sie einfach nach rechts (warm) oder links (kalt), um Ihre gewünschte Raumtemperatur auszuwählen.

Zwischen folgenden Einstellungen können Sie wählen:

Einstellungen	Bedeutung
	Schneeflocke: Das Gerät befindet sich im Frostschutzmodus (6 °C). Dieser verhindert ein Einfrieren der Heizung, wenn die Temperatur im Raum sehr niedrig ist. Wird die Heizung in diese Einstellung versetzt, kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis der Heizkörper vollständig abgekühlt ist.
1	Absolute Stufen: Wählen Sie zwischen den Zahlen 1 bis 5, um Ihre gewünschte Raumtemperatur einzustellen. Je größer die Zahl, desto wärmer wird der Raum. Sobald der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, wird diese durch das Thermostat aufrechterhalten. Sollte der Raum bereits die gewünschte Temperatur aufweisen, erfolgt kein weiteres Aufheizen des Heizkörpers. Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
1  2	Zwischenstufen: Für eine genauere Temperierung Ihrer Räume können auch Zwischenstufen (z.B. 1.25, 1.50, 1.75) eingestellt werden. Diese befinden sich zwischen zwei absoluten Stufen und werden wie links abgebildet angezeigt. Der Pfeil verweist auf die aktuelle Einstellung des Thermostats (in diesem Fall: 1.25).
	Sommermodus: Der Sommermodus des Thermostats aktiviert sich automatisch, wenn über längere Zeit keine Heizleistung erkannt wird, um den Batterieverbrauch zu reduzieren. Das Thermostat beendet den Sommermodus entweder automatisch, wenn es wieder Wärme vom Heizkörper erkennt (z. B. im Herbst), oder auf Anfrage: Versucht ein Nutzer den Thermostat zu bedienen, prüft dieser durch vollständiges Öffnen des Ventils, ob Wärme vorhanden ist. Wird Wärme festgestellt, kehrt das Gerät in den Normalmodus zurück – andernfalls bleibt es im Sommermodus.

Diese Einstellungen werden empfohlen

Empfohlene Raumtemperaturen	tagsüber		nachts	
	Temperatur	Einstellung Thermostat	Temperatur	Einstellung Thermostat
Flur	16-18 °C	2-3	16-18 °C	2-3
Wohnzimmer	19-21°C	3-4	16-18 °C	2-3
Schlafzimmer	19-21°C	3-4	16-18 °C	2-3
Kinderzimmer	19-21°C	3-4	16-18 °C	2-3
Küche	19-21°C	3-4	16-18 °C	2-3
Badezimmer	20-22°C	4-5	20-22 °C	4-5

termios Pro sorgt für den hydraulischen Abgleich. Dieser stellt sicher, dass das Heizwasser optimal auf alle Heizkörper im Gebäude verteilt wird. Jeder Raum erhält so die benötigte Wärmemenge, ohne das Risiko der Über- oder Unterversorgung.

Sind Sie verreist, tagsüber abwesend oder ist das Fenster geöffnet? Ihr neues Heizthermostat passt die Raumtemperatur automatisch an. Zusätzlich sorgt die automatische Absenkung in der Nacht für weitere Energie und Kosteneinsparung. Auf Wohnkomfort müssen Sie dabei nicht verzichten, denn die Thermostate erkennen Ihre Wohlfühltemperatur und passen sich automatisch an diese an.



Das sind Ihre Vorteile

- **Bis zu 30% Energie und Heizkosten sparen:** termios Pro senkt merkbar den Energieverbrauch, schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
- **Maximalen Wohnkomfort genießen:** Dank termios Pro erreicht jeder Raum Ihre individuelle Wohlfühltemperatur.
- **Datenschutz:** Um Ihre Daten sicher zu erfassen und zu verarbeiten, halten wir alle Regelungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ein.

Sie haben Fragen?

Besuchen Sie www.termios.de/mieterinfo oder scannen Sie diesen QR Code:

