

SYSTÈME À PREPAIEMENT APOLLON CT-200

Mode d'emploi de l'utilisateur

Comment utiliser correctement une clé ?

Insérer la clé sur le bouton et attendre le signal sonore, puis retirer la clé.

1

Comment mettre en marche les machines ?

1

Insérer la clé utilisateur sur le lecteur (IN-1 pour le lave-linge ou IN-2 pour le séchoir).
Le solde de la clé apparaît **** CHF 30.00.- ****.

Insérer à nouveau la clé pendant que le solde est indiqué et attendre le signal sonore. Un montant de travail est soustrait de la clé (par défaut CHF 5.00.-). Le nouveau solde apparaît. **START CHF 25.00.-** Retirer la clé.

2

3

Utiliser le lave-linge ou le séchoir.

Lorsque le programme est terminé, le système s'arrête automatiquement après 5 minutes. Insérer la clé et attendre le signal sonore pour interrompre l'utilisation de la machine ou à la fin du programme. Le solde du montant non utilisé est rajouté sur la clé. **STOP CHF 28.00.-** Retirer la clé.

4

Pendant l'utilisation de la machine, un point noir clignote. Un symbole « éclair » apparaît lorsque la consommation du courant électrique est détectée par le compteur. En cas de coupure de courant, le montant en cours d'utilisation est sauvé.

Comment utiliser correctement une clé ?

Insérer la clé utilisateur sur le lecteur (1 pour le lave-linge et 2 pour le séchoir). Retirer la clé, la machine est alimentée pendant 10 secondes.

MISE EN GARDE

- LES CLÉS DOIVENT ÊTRE MISES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- NE PAS AVALER LES CLÉS. NE PAS JETER AU FEU.

