

SYSTEM APOLLON CT-200

Anweisung Apollon System

Wie wird ein Schlüssel richtig benützt?

Schlüssel auf den Knopf aufsetzen und auf den Summton warten, anschliessend den Schlüssel zurückziehen.

1

Wie werden die Maschinen in Gang gesetzt?

1

Benutzerschlüssel auf den Knopf 1 für die Waschmaschine, oder auf den Knopf 2 für den Wäschetrockner aufsetzen. Der Restbetrag des Schlüssels wird angezeigt **** 30.00 FR ****

Während der Restbetrag angezeigt wird, erneut den Schlüssel aufsetzen und auf den Summton warten. Der Grund-Tarif Fr. 5.00 wird dem Schlüssel abgezogen. Der neue Restbetrag wird angezeigt. **START CHF 25.00.-**

2

3

Benutzen der Waschmaschine oder des Wäschetrockners

Zur Betriebsunterbrechung der Maschine oder am Ende des Programmes, den Schlüssel aufsetzen. Der nicht gebrauchte Restbetrag wird dem Schlüssel hinzugefügt. **STOP CHF 28.00.-** Schlüssel zurückziehen.

4

Ein schwarzer Punkt blinkt während der Benutzung der Maschine. Sobald der Zähler den elektrischen Strom feststellt, wird ein Blitz Symbol angezeigt. Bei einer Strompanne bleibt der laufende Betrag erhalten. Der Apparat speichert die zehn letzten Beträge die nicht zurückerstattet wurden.

Das öffnen der Wasch- oder Trocknermaschinentüre

Benutzerschlüssel auf den Knopf 1 oder 2 aufsetzen, Schlüssel zurückziehen. Die Maschine ist während 10 Sekunden unter Strom.