

SISTEMA A PREPAGAMENTO APOLLON CT-200

Istruzioni per l'utente

Come utilizzare correttamente una chiave?

Appoggiare la chiave sul lettore, attendere il segnale acustico, quindi rimuoverla.

1

Come avviare le macchine?

1

Appoggiare la chiave utente sul lettore (IN-1 per la lavatrice o IN-2 per l'asciugatrice). Sul display compare il saldo della chiave: **** CHF 30.00.- ****.

Appoggiare nuovamente la chiave sul lettore mentre il saldo è visualizzato e attendere il segnale acustico. Dalla chiave viene detratto un importo per l'utilizzo (impostazione predefinita: CHF 5.00.-). Compare il nuovo saldo:

START CHF 25.00.- Rimuovere la chiave.

2

3

Utilizzare la lavatrice o l'asciugatrice.

Al termine del programma, il sistema si arresta automaticamente dopo 5 minuti. Appoggiare la chiave sul lettore e attendere il segnale acustico per interrompere il funzionamento della macchina prima della fine del programma oppure al termine dello stesso. L'importo non utilizzato viene riaccreditato sulla chiave: **STOP CHF 28.00.-** Rimuovere la chiave.

4

Durante l'utilizzo della macchina, lampeggia un punto nero. Quando il contatore rileva il consumo di energia elettrica, compare il simbolo di un « fulmine ». In caso di interruzione di corrente, l'importo in corso di utilizzo viene memorizzato.

Come utilizzare correttamente una chiave?

Appoggiare la chiave utente sul lettore (1 per la lavatrice e 2 per l'asciugatrice).
Rimuovere la chiave: la macchina rimane alimentata per 10 secondi.

AVVERTENZE

- TENERE LE CHIAVI FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- NON INGERIRE LE CHIAVI. NON GETTARE LE CHIAVI NEL FUOCO.

