



Горячие клавиши

| комбинация | функция                     |                             | описание                        |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|            | Windows                     | macOS                       |                                 |
| Fn + ESC   | сброс настроек по умолчанию | сброс настроек по умолчанию | нажмите и удерживайте 3 секунды |
| Fn + F1    | мой компьютер               | уменьшить яркость экрана    |                                 |
| Fn + F2    | E-mail                      | увеличить яркость экрана    |                                 |
| Fn + F3    | поиск windows               | режим нескольких окон       |                                 |
| Fn + F4    | домашняя страница           | открыть панель задач        |                                 |
| Fn + F5    | калькулятор                 | -                           |                                 |
| Fn + F6    | мультимедиа                 | -                           |                                 |
| Fn + F7    | предыдущий трек             | предыдущий трек             |                                 |
| Fn + F8    | пауза / проигрывание        | пауза / проигрывание        |                                 |
| Fn + F9    | следующий трек              | следующий трек              |                                 |
| Fn + F10   | без звука                   | без звука                   |                                 |

| комбинация    | функция                                                 |             | State description                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
|               | windows                                                 | MAC         |                                                   |
| Fn + F11      | громкость -                                             | громкость - |                                                   |
| Fn + F12      | громкость +                                             | громкость + |                                                   |
| Fn + WIN      | заблокировать кнопку Win                                |             | нажмите повторно, чтобы разблокировать кнопку Win |
| FN + HOME     | изменить цвет подсветки                                 |             |                                                   |
| FN + DEL      | изменить эффект подсветки                               |             |                                                   |
| FN + CTRL + → | меню экрана - направо                                   |             |                                                   |
| FN + ENTER    | меню экрана - выбор                                     |             |                                                   |
| Fn + ←        | уменьшить скорость эффекта подсветки / навигация экрана |             |                                                   |
| Fn + →        | увеличить скорость эффекта подсветки / навигация экрана |             |                                                   |
| FN + Shift_R  | основной интерфейс                                      |             |                                                   |
| Fn + ↑        | яркость подсветки +                                     |             |                                                   |
| Fn + ↓        | яркость подсветки -                                     |             |                                                   |

Индикаторы заряда батареи

При подключении кабеля зарядки на экране появится изображение батареи. При низком уровне заряда батареи (10%) подсветка отключится автоматически. При низком заряде батареи включить подсветку невозможно. После подключения кабеля зарядки подсветка включится автоматически.

2.4G/ Bluetooth инструкции

- 1) Три режима соединения: Bluetooth - направо, Проводное подключение - по центру, 2.4G - налево
- 2) Для переключения между подключенными устройствами Bluetooth используйте комбинации клавиш Fn+Q / W / E
- 3) Подключение кабеля Type-C не изменяет способ подключения. Для переключения между режимами сдвигайте ползунок в необходимую сторону.
- 4) Для активации режима сопряжения Bluetooth, нажмите и удерживайте 3 секунды комбинацию клавиш: FN + Q - сопряжение устройства 1 FN + W - сопряжение устройства 2 FN + E сопряжение устройства 3. В режиме сопряжения клавиша Q / W / E начнет мигать.

Спецификация:

Нанесение символов.....Double Shot / Sublim  
Пластик.....PBT  
Соединение.....USB Type-C, BT, 2.4Hz  
Строение.....Classic  
Форм фактор.....98%  
Свитчи.....g3ms Onyx V2  
Ресурс.....80 миллионов  
Программное обеспечение.....да  
Тип подсветки.....RGB 16.8 м  
Напряжение.....5V ± 0.5V  
Напряжение USB порта.....5V±0.25V  
Макс вых. поток.....200 mA ± 10%

Функции



Индикаторы сверху вниз:  
NUM / CAPS / WIN lock



Против часовой стрелки -  
уменьшение громкости  
По часовой стрелке -  
увеличение громкости

Переключатель режима Mac/Win



Переключатель с двумя положениями:  
Положение влево - режим Windows  
Положение вправо - режим Mac

USB хаб



Подключение устройства с помощью USB 2.0



Переключатель режимов подключения с тремя положениями:  
Положение влево - режим 2.4G  
Положение по центру - проводной режим  
Положение вправо - режим Bluetooth

Товар соответствует требованиям регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях, электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель: Дунгуань Йюбэй Электроникал Технолоджи Ко., Лтд  
Адрес: 856, Джинан роуд, Хмень, город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай.

Импортер: ООО "ДИС-3"  
Адрес: г. Москва, шоссе Боровское, д. 18 к. 3 этаж 1 П I К 5 офис 9.

Клавиатура беспроводная  
Торговая марка: Lunasy  
Модель: Kanagawa  
Подключение: 1 x USB, Bluetooth, 2.4G  
Материал изготовления: пластик, металл, резина.  
Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти для уточнения правил и условий перевозки.  
Претензии от покупателей принимает импортер.  
Гарантия 12 месяцев.

Спецификации, информация о продукте, комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Символ перечеркнутого мусорного бака говорит о том, что это изделие нельзя выбрасывать в несортированный бытовой мусор.

В электроприборах могут содержаться вредные вещества, которые в случае неправильной утилизации могут навредить окружающей среде и здоровью человека.

Данную клавиатуру необходимо сдать на официальный сборный пункт.

При утилизации убедитесь, что вы изъяли их устройства все батарейки и аккумуляторы.

Противозаконная утилизация приборов/устройств, батареек и аккумуляторов пользователем, ведет к санкциям согласно действующему законодательству.

