

Pièces de rechange

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Pour toute commande de pièces détachées, prière d'indiquer, en plus du numéro d'article de la liste ci-dessous:

1. le type de friteuse
 2. le numéro de série
 3. la tension, le courant et la puissance
- (*) sélectionner selon le voltage du modèle

Pos	Composant	TF7	TF77	TF7T	TF77T	TF10	TF13	TF55	TF5	Code article	Code schéma	Caractéristiques
[2]	Signal blanc	1	2	1	2	1	1	2	1	B0060-01	H1	230V
[3]	Signal jaune	1	2	1	2	1	1	2	1	B0060-02	H2	230V
[4]	Signal vert	1	2	1	2	1	1	2	1	B0060-04	H3	230 V
[1]	Thermostat de travail	1	2	1	2	1		2	1	A0040-01	S1+S2	3P 16A 400V
[1]	Thermostat de travail						1			A0040-13	S1+S2	3P 16A 400V
[18]	Thermostat de sécurité	1	2	1	2	1	1	2	1	A0040-50	S3	3P 16A 400V
[19]	Interrupteur de sécurité	2	4	2	4	2	2	4	1	6321	S5, S6	1P 16A 250V
[1]	Bouton	1	2	1	2	1	1	2	1	A0090-10		
[10]	Robinet de vidange	1	2	1	2	1	1	2	1	A0070-04		
[12]	Bouchon de robinet	1	2	1	2	1	1	2	1	A0070-05		
[12]	Joint de bouchon	1	2	1	2	1	1	2	1	A0070-06		

Corps de chauffe

Corps de chauffe TF7 230V	1	2								A1030-02	R1,R2,R3	230V 3600W
Corps de chauffe TF 10 + TF13					3	3				A1030-01	R1,R2,R3	230V 2300W
Corps de chauffe TF7 400V	1	2								A1030-03	R1,R2,R3	400V 3600W
Corps de chauffe TF7T			2	4						A3030-01	R1,R2,R3	400V 2300W
Corps de chauffe TF55 230V							2*	1*		A1030-04	R1,R2,R3	230V 3600W
Corps de chauffe TF55 400V							2*	1*		A1030-05	R1,R2,R3	400V 3600W
Corps de chauffe TF55 230V (UK)							2*	1*		A1030-06	R1,R2,R3	230V 3000W

Paniers

Panier TF7	1	2	1	2						A1080-02		220/235/108
Panier TF10					1					A3080-02		305/235/108
Panier TF13						1				A4080-02		440/235/108
Panier TF55							2	1		A5580-02		155/235/108

Schémas électriques : voir à la fin du présent manuel