

Pièces de rechange

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Pour toute commande de pièces détachées, prière d'indiquer, en plus du numéro d'article selon la liste ci-dessous:

Vous trouverez ces indications sur la plaquette de l'appareil.

le type de multicuiseur	Type
le numéro de série	No
la tension, le courant et la puissance	U, I, P

Désignation (LPGEN-01\LP_VMC-3)							
VMC-3 Turbo							
VMC-3							
Rep.	Description	Tensions	3N400	1N230	1N240	3N400	N° article
[2]	Interrupteur ON / OFF					1	0718
[2]	Interrupteur ON / OFF		1	1	1		0719
[8]	Thermostat de travail		1	1	1	1	3769-03
[3]	Thermostat à sécurité positive		1	1	1	1	3761-04
[2a]	Signal neutre		1	1	1	1	6324
[8a]	Signal orange		1	1	1	1	6325
[3a]	Signal rouge		1	1	1	1	6327
[19]	Contacteur		1	1	1	1	6281-11
[23]	Microswitch		1	1	1	1	3772-57
Corps de chauffe							
[5]	Kit corps de chauffe VMC-3 230 V 6.6kW		1	1	1		3772-20
	Kit corps de chauffe VMC-3 230 V 10 kW					1	3773-20
							R1, R2, R3
Divers							
[18]	Bouton pr. thermostat, interrupteur		2	2	2	2	0712-02
[7]	Robinet de vidange à billes		1	1	1	1	3782
							G3/4"

Important: En appelant le service après-vente, prière d'indiquer:

**Le type de l'appareil, le numéro de série
la tension, le courant, la puissance.**

Vous trouverez ces indications sur la plaquette d'identification de l'appareil.

Vous pouvez compléter et nous faxer une copie de la page 9/34