

Conseils pour éviter l'électricité statique lors du remplacement de la carte

1. Débrancher complètement la friteuse

- Retirer la prise du mur.
- Attendre quelques secondes avant de toucher l'intérieur.

2. Se décharger en touchant une partie métallique de la friteuse

- Avant d'ouvrir le sachet antistatique, toucher le châssis métallique de la friteuse.
- Le faire aussi juste avant d'installer la carte.

-> Cela suffit dans la plupart des situations à éliminer la charge du corps.

3. Garder la carte dans le sachet antistatique jusqu'au dernier moment

- Ne pas sortir la carte trop tôt.
- Ouvrir le sachet seulement quand tout est prêt.

4. Manipuler la carte par les bords

- Ne jamais poser les doigts sur les composants ou les broches.
- La tenir comme on tient une photo : par les côtés uniquement.

5. Ne pas poser la carte sur la table de cuisine

- Ne rien poser directement sur : plastique, inox, bois, torchons, cartons...
- Si on doit la poser : la laisser sur le sachet antistatique.

6. Éviter les frottements inutiles

- Ne pas s'essuyer les mains sur des vêtements synthétiques.
- Éviter de frotter les chaussures sur le sol avant manipulation.

Tips to Avoid Static Electricity When Replacing the Board

1. Completely unplug the fryer

- Remove the plug from the wall.
- Wait a few seconds before touching the inside.

2. Discharge yourself by touching a metal part of the fryer

- Before opening the antistatic bag, touch the metal frame of the fryer.
- Do it again just before installing the board.

→ This is enough in most situations to eliminate body charge.

3. Keep the board inside the antistatic bag until the last moment

- Do not take the board out too early.
- Open the bag only when everything is ready.

4. Handle the board by the edges

- Never touch the components or connectors.
- Hold it like a photo: only by the sides.

5. Do not place the board on the kitchen table

- Do not place it directly on: plastic, stainless steel, wood, cloths, cardboard...
- If you must put it down: keep it on the antistatic bag.

6. Avoid unnecessary rubbing

- Do not wipe your hands on synthetic clothing.
- Avoid rubbing your shoes on the floor before handling.

Hinweise zur Vermeidung von statischer Elektrizität beim Austausch der Platine

1. Die Fritteuse vollständig ausstecken

- Den Stecker aus der Wand ziehen.
- Einige Sekunden warten, bevor man das Innere berührt.

2. Sich entladen, indem man ein Metallteil der Fritteuse berührt

- Vor dem Öffnen des Antistatik-Beutels das Metallgehäuse der Fritteuse berühren.
- Auch direkt vor dem Einbau der Platine wiederholen.

→ Das reicht in den meisten Fällen aus, um die Körperladung zu entfernen.

3. Die Platine bis zum letzten Moment im Antistatik-Beutel lassen

- Die Platine nicht zu früh herausnehmen.
- Den Beutel erst öffnen, wenn alles bereit ist.

4. Die Platine nur an den Kanten anfassen

- Niemals Bauteile oder Pins berühren.
- Wie ein Foto halten: nur an den Seiten.

5. Die Platine nicht auf den Küchentisch legen

- Nicht direkt auf: Kunststoff, Edelstahl, Holz, Tücher oder Karton legen.
- Wenn man sie ablegen muss: auf dem Antistatik-Beutel lassen.

6. Unnötiges Reiben vermeiden

- Hände nicht an synthetischer Kleidung abwischen.
- Vermeiden, mit den Schuhen über den Boden zu reiben.

Consejos para evitar la electricidad estática al reemplazar la tarjeta

1. Desconectar completamente la freidora

- Sacar el enchufe de la pared.
- Esperar unos segundos antes de tocar el interior.

2. Descargarse tocando una parte metálica de la freidora

- Antes de abrir la bolsa antiestática, tocar el chasis metálico de la freidora.
- Hacerlo también justo antes de instalar la tarjeta.

→ Esto es suficiente en la mayoría de los casos para eliminar la carga del cuerpo.

3. Mantener la tarjeta dentro de la bolsa antiestática hasta el último momento

- No sacar la tarjeta demasiado pronto.
- Abrir la bolsa solo cuando todo esté listo.

4. Manipular la tarjeta por los bordes

- No tocar nunca los componentes ni los conectores.
- Sostenerla como una foto: solo por los lados.

5. No colocar la tarjeta sobre la mesa de la cocina

- No ponerla directamente sobre plástico, acero inoxidable, madera, trapos o cartón...
- Si hay que apoyarla: dejarla sobre la bolsa antiestática.

6. Evitar los roces innecesarios

- No secarse las manos en ropa sintética.
- Evitar frotar los zapatos en el suelo antes de manipular.

Conselhos para evitar eletricidade estática ao substituir a placa

1. Desligar completamente a fritadeira

- Tirar a ficha da tomada.
- Aguardar alguns segundos antes de tocar no interior.

2. Descarregar-se tocando numa parte metálica da fritadeira

- Antes de abrir o saco antiestático, tocar no chassis metálico da fritadeira.
- Fazer isso também imediatamente antes de instalar a placa.

→ Isto é suficiente, na maioria dos casos, para eliminar a carga do corpo.

3. Manter a placa dentro do saco antiestático até ao último momento

- Não retirar a placa demasiado cedo.
- Abrir o saco apenas quando tudo estiver pronto.

4. Manipular a placa pelas bordas

- Nunca tocar nos componentes ou nos pinos.
- Segurá-la como se segura uma fotografia: apenas pelos lados.

5. Não colocar a placa sobre a mesa da cozinha

- Não colocar diretamente sobre plástico, inox, madeira, panos ou cartão...
- Se for necessário pousá-la: deixá-la sobre o saco antiestático.

6. Evitar fricções desnecessárias

- Não limpar as mãos em roupas sintéticas.
- Evitar esfregar os sapatos no chão antes da manipulação.