

Transport- und Entlastungsmodus

TRANSPORTMODUS

Der Transport von *ISOLETTE*®-Jalousiebehängen werksintern, zum Kunden oder auf der Baustelle (vor und während der Montage) erfolgt grundsätzlich auf der Standkante im Transportmodus mit straff eingefahrenem Lamellenpaket in der oberen Endlage.

Der Transportmodus wird hergestellt durch das Anlegen der Versorgungsspannung (24 VDC) mit folgendem Auffahrbefehl.

Nach Erreichen der oberen Endlage wird die 24VDC Spannungsversorgung vor der Behangentlastung getrennt, sodaß zwischen Antriebskasten und Jalousiepaket kein Spalt entsteht. Ggf. muss dieser Vorgang wiederholt werden.

Die Jalousiebehänge sind mit passendem Setup-Tool oder Bedienmodul verfahrbar.



Transportmodus: Behängpaket in oberer Endlage eingefahren.

Das Herstellen des Transportmodus ist unabhängig von der Art des Transports und vom Zeitpunkt der Montage und Voraussetzung für Gewährleistung und Garantie. In Ausnahmefällen kann die Einheit auch auf der Seite gelagert transportiert werden. Die Ausnahmen sind im Einzelfall zu prüfen.

ENTLASTUNGSMODUS

Um Lagerungs- und Komponentenschäden zu vermeiden und die einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss der Jalousiebehäng nach dem Einbau möglichst zeitnah und max. 14 Tage nach dem Einbau in den Entlastungsmodus gefahren werden.

Dazu wird die Jalousie komplett in die untere Endlage gefahren und der Lamellenwinkel waagrecht auf Durchsicht gestellt, damit die Lamellen kontaktlos gelagert und die Textilien entlastet werden.

Je nach Einbausituation und in Abhängigkeit von Lichteinfall und Blendwirkung auf der Baustelle kann der Lamellenwinkel alternativ auch auf ca. 45 Grad in Abschirmstellung aufgestellt werden (Mindestanforderung).



Entlastungsmodus: Behäng in der unteren Endlage, Lamellenwinkel aufgestellt (mind. 45 Grad).

Das Herstellen des Entlastungsmodus ist unabhängig vom Zeitpunkt der Abnahme und Inbetriebnahme und Voraussetzung für Gewährleistung und Garantie.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Die Montage muss durch Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Jalousiesystem muss vor Inbetriebnahme vor Schmutz und anderen äußeren Einflüssen geschützt werden (Bautenschutz) sowie vor Einbau und vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüft werden. Beschädigte Systeme dürfen nicht in Betrieb genommen werden. Bei Transportschäden muss der Lieferant informiert werden.
- Das Jalousiesystem darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Veränderungen oder Modifikationen führen zum Verlust von Gewährleistung und Garantie.
- Wenn ein sicherer Betrieb nicht mehr gewährleistet ist, muss das Jalousiesystem sofort außer Betrieb genommen und vor unabsichtlichem Betrieb gesichert werden.
- Technische Daten zum Jalousiesystem sind in den entsprechenden Datenblättern zu finden.
- Regelmäßige Werks- und Funktionskontrolle vor Inbetriebnahme ist erforderlich und Bestandteil der Garantie.

Faltenbacher Jalousienbau GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 15
92681 Erbandorf
Deutschland

+49 9682-9220-0
info@faltenbacher.de

Faltenbacher ISOLETTE Interial
Siemensring 112a
47877 Willich
Deutschland

+49 2154 89716-60
kontakt@isolette.de

FALTENBACHER JALOUSIENBAU
GmbH & Co. KG
ISOLETTE

