

_0 Benötigtes Werkzeug

Einstellwerkzeug zum Aufsetzen und Drehen der 6Kant-Welle im Kopfkasten.

ProgSet zum Einstellen der Behangendlagen.

Schraubenzieher Kreuz PH0

_1 Kopfkasten mit Jalousiebehang

Den Jalousiebehang mit Hilfe des Einstellwerkzeugs manuell auf und ab fahren und auf einwandfreie Beschaffenheit aller Bauteile überprüfen.

_2 Motorantrieb und Kabel

Behang komplett einfahren und Motorantrieb auf die Welle oben rechts (Standard) im Kopfkasten aufsetzen.

Das Motoranschlusskabel* an der 4poligen Steckverbindung am Motorantrieb anschließen.

**Das Kabel ist bereits durch die rechte obere Endkappe werkseitig durchgeführt worden.*

_3 Abstandhalter

Die seitlichen Abstandhalter mit den oberen Endkappen links und rechts (mit Motorkabel) mit der Oberleiste des Kopfkastens verbinden.

Den unteren Abstandhalter mit den unteren Eckwinkeln links und rechts auf die seitlichen Abstandhalter aufstecken.

_4 Der fertige Behang

Den Behang auf einwandfreie Beschaffenheit überprüfen und mit dem ProgSet am IP67-Stecker die Endlagen prüfen und ggf. neu einstellen.

_5 Isolierglasproduktion

Die Außen- und Innenscheibe mittels Primär- und Sekundärdichtstoff mit dem Abstandhalter kraftschlüssig verbinden** und Testfahrt durchführen.

****siehe Isolierglas-Verarbeitungsrichtlinie für I-06**



ISOLETTE Blinds insulating glass unit:

