



Gebruiksaanwijzing

Voor het bijvullen van de c.v. installatie

De installatie moet worden bijgevuld als de druk in de ketel in koude toestand (max. 40°C.) is gedaald tot ca. 0.8 ato(=bar).

- 1 Controleer of de watertemperatuur onder de 40°C. is, zo niet laat de installatie eerst afkoelen.
- 2 Schakel de circulatiepomp uit door middel van de schakelaar of de stekker.
- 3 Verwijder de beschermdop van de vul/ en aftapkraan.
- 4 Sluit de vulslang aan op de waterkraan.
- 5 Vul de slang zodanig dat u geen lucht in de c.v. installatie laat lopen.
- 6 Sluit de vulslang nu aan op de vul/ en aftapkraan en laat alvorens de koppeling geheel vast te draaien de laatste lucht uit de slang ontsnappen.
- 7 Open de waterkraan en daarna de vul- en aftapkraan van de c.v. zolang totdat de manometer een druk aangeeft van (2 ato) =bar.

- 8 Sluit de vul- en aftapkraan en controleer alle ontluchtingen totdat er water uit komt.

Door het ontluchten zal de druk teruglopen.

Indien de druk onder de 1.8 ato (=bar) is teruggelopen kunt u de procedure herhalen.

- 9 Sluit de waterkraan en verwijder de vulslang van de installatie

- 10 Plaats de beschermdop op de vul- en aftapkraan.

Schakel de pomp weer in en zet de verwarming aan.

Door het warmer worden van het water zal ook de druk iets oplopen.

Indien u een Intergas c.v. ketel heeft, kunt u de druk opvragen door op het toestel de aan/uit knop in te drukken, zodat u de druk in het display ziet verschijnen.

Vergeet daarna niet het toestel weer aan te zetten.