

FDV - FlowStop Lekkasjestopper system med aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



FSL-2000 - NRF 5648447
FlowStop Light 3/4" m/2
koplingsmuttere

Produktansvarlig:

FlowStop

Watercontrol AS

Vestsidenveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@watercontrol.no

BESTÅR AV:

1 Aktuatorventil

1 Hovedsentral

1 Strømadapter

1 Sensorkabel

MONTERING:

Monter ventilen på vannledningen (NB! ventilen skal alltid monteres etter hovedstoppekran og brannvannuttak)

Monter hovedsentral

Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral, ventil tilkobles der hvor det er merket ventil 1.

Ved montering av to ventiler ‘‘dobbel’’ tilkobles denne der hvor det er merket ventil 2.

Sett inn stikkontakt fra hovedsentral.

MONTERING AV SENSORKABLER:

VIKTIG!! Sensorkabler må ikke limes direkte på metall inne i fordeleskap. Det blir kryptrøm og FlowStop slår ut.

Sensorkabel limes oppå annen tape/trebit etc.

Sensorkabel kan ikke brettes eller være borte i metall, FlowStop vil kunne slå ut.

Sensorkabel limes ned og kuttes i ønsket lengde. Kapp sensorkabel så kort som mulig. 10-20 cm ut på laves punkt der vann kan inntreffe.

Sensorkabel bør ikke legges under en oppvaskmaskin pga. damputslipp

VANNTILFØRSELEN STENGES AUTOMATISK VED FØLGENDE FEIL:

VED LEKKASJE:

Rødt lys på hovedsentral vises, og signaler vil høres når det oppstår lekkasje.

Vanntilførselen stenges automatisk.

FEILMONTERING AV SENSORKABEL:

Ved feilmontering av sensorkabel – Feks.kabelen er i kontakt med metall, at sensorkabelen ligger slik til at de uisolerte punkter er i kontakt med hverandre vil de samme signaler komme.

Vanntilførselen blir automatisk stengt.

RESETTING:

Trykk på svart knapp på siden av hovedsentral.

Ved spørsmål kontakt support 22 06 07 00