

# FDV - FlowStop Lekkasjestopper system med aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



FSL-1500IG - NRF 5648406  
FlowStop Light 1/2" m/innvendige  
gjenger

Produktansvarlig:

FlowStop

Watercontrol AS

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: [firma@watercontrol.no](mailto:firma@watercontrol.no)

### **BESTÅR AV:**

1 Aktuatorventil

1 Hovedsentral

1 Strømadapter

1 Sensorkabel

### **MONTERING:**

Monter ventilen på vannledningen (NB! ventilen skal alltid monteres etter hovedstoppekran og brannvannuttak)

Monter hovedsentral

Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral, ventil tilkobles der hvor det er merket ventil 1.

Ved montering av to ventiler ‘‘dobbel’’ tilkobles denne der hvor det er merket ventil 2.

Sett inn stikkontakt fra hovedsentral.

### **MONTERING AV SENSORKABLER:**

VIKTIG!! Sensorkabler må ikke limes direkte på metall inne i fordeleskap. Det blir kryptstrøm og FlowStop slår ut.

Sensorkabel limes oppå annen tape/trebit etc.

Sensorkabel kan ikke brettes eller være borte i metall, FlowStop vil kunne slå ut.

Sensorkabel limes ned og kuttes i ønsket lengde. Kapp sensorkabel så kort som mulig. 10-20 cm ut på laves punkt der vann kan inntreffe.

Sensorkabel bør ikke legges under en oppvaskmaskin pga. damputslipp

### **VANNTILFØRSELEN STENGES AUTOMATISK VED FØLGENDE FEIL:**

#### **VED LEKKASJE:**

Rødt lys på hovedsentral vises, og signaler vil høres når det oppstår lekkasje.

Vanntilførselen stenges automatisk.

**FEILMONTERING AV SENSORKABEL:**

Ved feilmontering av sensorkabel – Feks.kabelen er i kontakt med metall, at sensorkabelen ligger slik til at de uisolerte punkter er i kontakt med hverandre vil de samme signaler komme.

Vanntilførselen blir automatisk stengt.

**RESETTING:**

Trykk på svart knapp på siden av hovedsentral.

**Ved spørsmål kontakt support 22 06 07 00**