

FlowStop Sjaktvarsler

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



FlowStop Sjaktvarsler styringsboks
FSWS-1000B - NRF 5648733

Produktansvarlig:

FlowStop®

Watercontrol AS

Vestsideveien 311, 3535 Krøderen. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@watercontrol.no

FDV FlowStop Sjaktvarsler styringsboks:

FlowStop sjaktvarsler er beregnet til bygg med inntil 10 etasjer inkludert underetasje.

Styringsboksen:

Grønt lys på styrings boks:

Normal drift

Rødt lys og lydvarsling på styrings boks

Alarm. Varsel om lekkasje i en angitt etasje (se på display)

FlowStop sjaktvarsler kan brukes som en ren alarm som kun varsler om lekkasje i angitt etasje (se displayet)

FlowStop sjaktvarsler leveres med 10 uttak for sensorkabel. 1 utgang til varsellampe. 1 utgang til ventil. (se tekst på styrings boks)

Ved bruk av splittkabel kan det kobles 3 ventiler til styrings boks.

Display på styringsboksen går fra E-1 til E9- den søker hele tiden etter om det er en lekkasje/fukt.

Det kan tilkobles 1, 2 eller 3 FlowStop aktuatorventiler (1/2» - 3/4» - 1») i uttak merket ventil på styrings boks.

Hvis det skulle oppstå en lekkasje for eksempel. i E5 (etasje 5) vil det vises i displayet og styringsboksen vil varsle med lyd.

Styringsboksen vil ikke begynne å søke igjen før feilen er utbedret.

Er det koblet ventiler til styringsboksen vil vannet stenges automatisk ved lekkasje.


FlowStop sjaktvarsler leveres uten ventil og sensorkabel

Ved bestilling av FlowStop sjaktvarsler må vi vite følgende:

1. Skal sjakten sikres med ventiler Kaldt vann – Varmt vann - sirkulasjon eller skal det kun være alarmvarsling.
2. Ønsket dimensjon på ventiler 1/2’’- 3/4’’ - 1’’
3. Antall etasjer som skal sikres.
4. Lengde på sensorkabel.
5. Sensorkabel leveres med Jack plugg. Avmantling av kabel må gjøres ved sted som skal sikres.

Ved spørsmål kontakt 22 06 07 00

Koble FlowStop Sjaktvarsler til sentralt driftsanlegg ved å bruke kabel NRF-5648739 – FSC-90044



SD Kabel

