

Trådløs Puck gulvsensor



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Batterier: Gjenvinningsstasjoner for batteri.



NRF 5648299 - FSD-90031

Trådløs sensor for SD, Winner og Easy.
med batteri

Produkt parametere:

- Sensor batteri: 3V Lithium (Sensor med AC: 12V) CR2 3 Volt
- Batteri normal levetid: 12 måneder
- Trådløs frekvens: 433.92 MHz
- Signal avstand: 100 M

Gulvsensor leveres av:

FlowStop®

Watercontrol AS

Vestsideveien 311, 3535 Krøderen.

Telefon: +47 22 06 07 00.

E-mail: firma@watercontrol.no

OPPKOBLING AV PUCK FSD-90031 TIL FLOWSTOP EASY

Skrue av lokk. Sett inn batteri Trykk ON/SET knapp på hovedsentral. Høyre lampe lyser grønt.

Hold ON/SET knapp inne på hovedsentral til det lyser rødt i venstre lampe. Slipp knappen. Klikk en gang på SORT knapp på puck. Sensor vil blinke rødt og gi to lydsignaler som bekrefter at den er oppkoblet. Skru på lokk.

Gjenta ved oppkobling av flere sensorer

MONTERING AV PUCK:

Legges på egnet sted, påse at puck ikke legges på flater av metall

RESETT AV SYSTEMET ETTER TESTING:

Trykk en gang på SORT knapp puck, trykk så en gang på hovedenhet ON/SET. Testes ved å fukte to av de tre punktene på undersiden.

NULLSTILLE HOVEDSENTRAL:

Hold OFF/DEL knapp inne på hovedsentral til det piper, hold knappen inne til det slutter å pipe.

Alle sensorer er nå utkoblet

BATTERI:

Ved lavt batterinivå vil det varsles med lyd ca hvert 30 sekund. Ved å trykke SET så vil lyd opphøre men komme tilbake etter ca 30 sekunder. Dette vil resultere i at hovedsentralen også vil varsle med lyd og stenge ventilen. BYTT BATTERI type CR2 3Volt. Kjøpes på Clas Ohlson, Jula, Biltema etc.

Ved spørsmål ring 22 06 07 00