

FlowStop Aktuatorventil Powercut

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



NRF 5648729 - FSPC-1500

Aktuatorventil 1/2" m/2 kuplingsmuttere

Produktansvarlig:

Watercontrol AS

FlowStop® Lekkasesikring

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen. Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@watercontrol.no

Aktuator Kuleventil:

12 VOLT IP-65

Ventilen leveres i avsinkningsfri messing 1/2"

Montering:

Vertikalt/horisontalt for kaldt og varmt vann inntil 90gr. Ventilen skal monteres etter stoppekran og brannvannuttak.

Ventilen kan åpnes/stenges manuelt ved å trekke ut svart ratt og dreier dette i pilens retning (Open). Rattet skal kun dreies på når ventilen må åpnes manuelt. (NB! Påse at rattet IKKE er trukket ut ved normal drift.)

Gjennom glassøyet kan man til enhver tid se posisjonen ventilen står i OPEN/CLOSED.

Tiltrekning mutter aktuatorventiler 60 Nm - Max 80 Nm

Gjennomstrømming av vann: 950 liter/time

Fordeler ved bruk av Flowstop ventil:

Enklere og raskere montering/ demontering med løpemuttere.

Ingen slag i rørene.

Du slipper sil i forkant av ventilen.

Ingen membran som må byttes/ vedlikeholdes.

Ventilen utfører automatisk selvtest som ikke er hørbar for kunde

Ventilen er stengt strømløs.

Ventilen åpnes når strømmen kommer tilbake.



I forkant av montering
aktuatorventil er det en
fordel å trekke opp sort ratt
og dreie den et par
omdreininger. Trykk
deretter ned rattet så
ventilen kommer i riktig
posisjon. Monter ventilen.



Ved strømbrudd

Trekk ut opp rattet og vri
med klokken (pil viser open)
La rattet stå i uttrekt posisjon

Når strøm er tilbake, trykk
ned svart ratt.

