

FlowStop Aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



NRF 5648474- FSAV-1500 IG
Aktuatorventil 1/2" m/ innvendige gjenger

Produktansvarlig:

FlowStop AS
🔥 Lekkasjesikring 🔥

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen. Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

Aktuator Kuleventil

12 V – IP-65

Materiale: Avsinkningsfri messing 1/2" DN15

Montering

- Kan monteres vertikalt eller horisontalt for kaldt og varmt vann (opptil 65 °C).
- Skal monteres etter stoppekran og brannvannuttak.
- Manuell åpning/stenging:
 - Trekk ut svart ratt, dre i pilens retning (OPEN).
 - Viktig: Rattet skal ikke være trukket ut ved normal drift.
- Posisjon kan alltid sjekkes gjennom glassøyet (OPEN/CLOSED).
- Tiltrekningsmoment aktuatorventiler: 60 Nm – maks 80 Nm.

Tekniske data

- Gjennomstrømming: 950 l/t
- Spenning: 12 V
- Tetthetsgrad: IP-65
- Strømløs tilstand: Ventilen er stengt
- Ved gjenopprettet strøm: Ventilen åpnes automatisk

☒ Fordeler med Flowstop ventil

- Ingen slag i rørene
- Ingen membran som må byttes eller vedlikeholdes
- Automatisk selvtest (ikke hørbar for sluttbruker)



I forkant av montering
aktuatorventil er det en
fordel å trekke opp sort ratt
og dreie den et par
omdreininger. Trykk
deretter ned rattet så
ventilen kommer i riktig
posisjon. Monter ventilen.



Ved strømbrudd

Trekk ut opp rattet og vri
med klokken (pil viser open)
La rattet stå i uttrekt posisjon
Når strøm er tilbake, trykk
ned svart ratt.

