

FlowStop Lekkasjestopper system med aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal leveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



 **FlowStop Light Dobbel**
1" m/innv.gj.
NRF: 5648728 / Modell:
FSL-2502 IG

Produktansvarlig:

FlowStop AS
Lekkasjesikring

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

FDV FlowStop Light

Innhold i pakken

-  2 stk. aktuatorventiler
 -  1 stk. hovedsentral
 -  1 stk. strømadapter
 -  1 stk. sensorkabel
-

Montering

1. Monter ventilen på vannledningen
 - **NB!** Ventilen skal alltid monteres **etter hovedstoppekran og brannvannuttak.**
 2. Monter hovedsentral på egnet sted.
 3. Koble ledningen fra aktuatorventil inn i hovedsentral:
 - Ventil 1 → kontakt merket *ventil 1*.
 - Ved bruk av to ventiler (dobbel) → kobles til *ventil 2*.
 4. Sett inn strømadapter i hovedsentral og koble til strøm.
-

Automatisk stenging av vanntilførsel

Ved lekkasje

-  Rødt lys på hovedsentral aktiveres
-  Varselsignal utløses

-  Vanntilførselen stenges automatisk

Ved feilmontering av sensorkabel

- Feil kan oppstå hvis:
 - Kabel er i kontakt med metall
 - Uisolerte punkter berører hverandre
 - Samme signaler som ved lekkasje utløses
 - Vanntilførselen stenges automatisk
-

Resetting

- Trykk på **svart knapp** på siden av hovedsentralen