

FlowStop Lekkasjestopper med aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**

Gjelder for: FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**


Gjelder for: FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal leveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



FlowStop Powercut
1/2" m/2 løpemuttere
NRF: 5648488 / Modell:
FSP-1500

Produktansvarlig:

FlowStop AS
Lekkasjesikring

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

FlowStop PowerCut

Består av

- 1 stk Aktuatorventil
 - 1 stk Hovedsentral (plug-in-plug)
 - 1 stk Sensorkabel
-

Montering

1. Monter ventilen på vannledningen
 - NB! Ventilen skal **alltid** monteres **etter hoved stoppekran og brannvannuttak**.
 2. Monter hovedsentral.
 3.  **Viktig ved montering av FlowStop Powercut:**
 - Når styreenheten settes inn i stikkontakt, **vent 2–3 minutter før ledning fra ventil og unit kobles sammen**.
 4. Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral.
-

Montering av sensorkabler

- **Ikke lim direkte på metall** inne i fordeler skap → kan gi kryptstrøm og feilutslag.
 - Sensorkabel skal festes oppå tape, trebit e.l.
 - Kabel må ikke brettes eller ligge mot metall.
 - Kutt kablen i ønsket lengde (anbefalt 20–30 cm ut på laveste punkt der vann kan samle seg).
 - Ikke legg kabel under oppvaskmaskin pga. damputslipp.
-

Automatisk stenging av vanntilførsel og strøm

Systemet stenger automatisk ved:

- **Lekkasjer**
 - Rødt lys på hovedsentral.
 - Varselsignal høres.
 - Vanntilførsel og strøm stenges automatisk.
 - **Feilmontering av sensorkabel**
 - Kabel i kontakt med metall eller kortslutning mellom uisolerte punkter.
 - Vanntilførsel stenges automatisk.
-

Resetting

- Trykk på **svart knapp** på siden av hovedsentral.
 - Hovedsentral vil lyse grønn.
 - Ventil åpnes og strømmen gjenopprettes.
-

Support

Ved spørsmål: **22 06 07 00**