

FlowStop Lekkasjestopper system med aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal leveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



 **FlowStop Winner 1/2"**
m/2 løpemuttere
NRF: 5648471 / Modell:
FSW-1502

Produktansvarlig:

FlowStop AS
Lekkasjesikring

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

FlowStop Installasjonsveiledning

Innhold i pakken

-  1 stk. Aktuatorventil
-  1 stk. Hovedsentral m/ledning og stikkontakt
-  2 stk. Sensorkabler
-  1 stk. Trådløs sensor
-  1 stk. Batteri

Montering

Aktuatorventiler

- Monteres på vannledningen.
- **NB!** Ventiler skal alltid monteres **etter hovedstoppekran og brannvannuttak**.
- Koble aktuatorventil til hovedsentral:
 - Ventil 1 → «Ventil 1» på hovedsentral
 - Ventil 2 (ved dobbel installasjon) → «Ventil 2» på hovedsentral
- Sett inn støpsel fra hovedsentral.
- **Styring:**
 - ON/SET → Grønt lys (ventil åpen)
 - OFF/DEL → Rødt lys (ventil stengt)

Sensorkabler

- Skal **ikke limes direkte på metall** i fordelerskap (fare for krepstrøm).
- Fest kabelen på tape, trebit eller tilsvarende.
- Kapp kabelen i ønsket lengde (20–30 cm ut på laveste punkt der vann kan treffe).
- **Ikke legg under oppvaskmaskin** (fare for damputslipp).
- Avisolert del av kabel skal ligge ned mot gulvet. Gjelder rund kabel, Kabel med limeflate skal ligge med følepunkter opp
-  Når sensorkabel tas ut/settes inn må **ON/SET** trykkes på hovedsentral, ellers vil ventilen stenge automatisk.

Tilkobling av trådløs sensor FSD-90030

1. Hold inne ON/SET på hovedsentral i ca. 3 sek.
2. Display viser: «**blinkende tall**»
3. Velg ønsket sensornummer med piltast **OPP** (f.eks. 01 = kjøkken).
4. Trykk SET på sensor. Sensor vil kvittere med to pip. Hovedsentral vil vise tallet 01
5. Sensor er nå koblet til.

 Prosedyren kan gjentas for opptil **10 sensorer**.



Oppkobling av Puck FSD-90031

1. Skru av lokk og sett inn batteri. CR2 3V
2. Display viser: «**blinkende tall**»
3. Velg ønsket sensornummer med piltast **OPP** (f.eks. 01 = kjøkken).
4. Trykk SET på sensor. Sensor vil kvittere med to pip. Hovedsentral vil vise tallet 01
5. Sensor er nå koblet til.
6.  Prosedyren kan gjentas for opptil **10 pucker**
7. Skru på lokk igjen.
8. Gjenta for flere pucker



Drift & Feilsituasjoner

Mistet signal

- Display viser: «**LOST**» + **sensornummer**.
- Vanlig årsak: **Batteriet må byttes** i den trådløse sensoren.

Sletting av sensor

- Trykk **OFF/DEL** på hovedsentral i 3 sek.
- Tall blinker. Velg sensornummer som skal slettes med piltast **OPP**.
- Trykk OFF/DEL igjen så trykk OK. Den aktuelle sensoren er koblet fra

Sletting av alle sensorer

- Hold inne piltasten **NED** til det piper og slutter å pipe. Hovedsentral går i rødt og stenger ventilen(e)

Alarm

- Ved lekkasje:
 - Display viser «**LEAKAGE**» + symbol (😞).
 - Øverst til høyre vises «**OFF**».
 - Hovedsentralen gir lydsignal hvert 10. sekund i 10 minutter.
- Etter utbedring:
 - Trykk **ON/SET** på hovedsentral.

Testing

- Etter testing må du:
 - Trykke **SET** på sensor
 - Trykke **ON/SET** på hovedsentral
 - Systemet nullstilles.

 **Teknisk support:** 22 06 07 00