

FlowStop Lekkasjestopper system med aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



 **FlowStop Light 1/2"**
m/2 løpemuttere
NRF: 5648716 / Modell:
FSL-1512 Dobbel

Produktansvarlig:

FlowStop AS
Lekkasjesikring

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

Innhold i pakken

- ✓ 2 x Aktuatorventil
 - ✓ 1 x Hovedsentral
 - ✓ 1 x Strømadapter
 - ✓ 1 x Sensorkabel
-

Montering

1.  Monter ventilene på vannledningen
 - OBS! Etter hovedstoppekran og brannvannuttak.
 2.  Fest hovedsentral på vegg.
 3.  Koble ventiler til hovedsentral:
 - Ventil 1 → port *Ventil 1*
 - Ventil 2 → port *Ventil 2*
 4.  Koble til strøm via adapter.
-

Automatisk stenging

Vanntilførsel stenges ved:

Lekkasjer

-  Rødt lys på hovedsentral
-  Varselsignal
-  Vanntilførsel stenges
-  Feilmontert sensorkabel
- Kabel i kontakt med metall
- Uisolerte punkter berører hverandre

-  Samme signal/varsel som lekkasje
 -  Vanntilførsel stenges
-

Resetting

- Trykk på svart knapp på siden av hovedsentralen
-

Tekniske data

- Ventildimensjon: 1/2" DN15
- Driftsspenning: 230 V via adapter
- Funksjon: Automatisk lekkasjesikring
- Reset: Manuell (svart knapp)