

FlowStop Lekkasjestopper system med aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestopper -**1026/16**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal leveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



 **FlowStop Easy 1/2"**
m/2 løpemuttere
NRF: 5648625 / Modell:
FSE-1512

Produktansvarlig:

FlowStop AS
Lekkasesikring

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

Innhold i pakken

- 1 x Aktuatorventil
 - 1 x Hovedsentral m/ledning og stikkontakt
 - 2 x Sensorkabler
 - 1 x Trådløs sensor (FSD-90030)
 - 1 x Batteri
-

Montering

Ventil og hovedsentral

1. Monter ventilen på vannledningen
 - **NB!** Alltid etter hovedstoppekran og brannvannuttak
 2. Monter hovedsentral på vegg
 3. Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral
 - Ventil → port merket *Ventil 1*
 - Dobbel ventil → port *Ventil 2*
 4. Koble til strøm via stikkontakt
 5. Trykk **ON/SET** → grønt lys indikerer at ventil er åpen
-

Montering av sensorkabler

- **Viktig:** Ikke lim direkte på metall → kryptstrøm kan utløse systemet
 - Legg kabel på tape/trebit eller lignende
 - Kutt sensorkabel til ønsket lengde (10–20 cm utover laveste punkt)
 - Unngå plassering under oppvaskmaskin pga. damputslipp
 - Kabelen må ikke brettes eller være i kontakt med metall
-

Tilkobling av trådløs sensor

1. Lys på hovedsentral må være grønt
 - Hvis rødt → trykk **ON/SET** til grønt
 2. Hold **ON/SET** inne til rødt og grønt lys vises
 3. Trykk **SET** på sensoren innen 8 sekunder
 - Sensor blinker rødt  og gir 2 lydsignaler 
 4. Max 5 trådløse sensorer per Easy, inkl. eventuell dørbryter
-

Utkobling av sensor

- Trykk **OFF/DEL** på hovedsentral → signal høres
 - Hold inne til signal stopper (5–10 sek)
 - Alle sensorer slettes
-

Automatisk vanntilførsel stenges ved

Lekkasjer

- Rødt lys på hovedsentral og varselsignal fra sensor
- Vanntilførsel stenges automatisk
- Kontroller og utbedre lekkasje før reset

Feilmontering av sensorkabel

- Kontakt med metall eller uisolerte punkter
- Samme varsling som lekkasje
- Vanntilførsel stenges

Mistet kontakt til sensor

- Hovedsentral mister signal fra sensor i 24 timer
- Rød blink høyre lampe + rødt lys venstre lampe + signal
- Vanntilførsel stenges

Lavt batterinivå

- Sensor varsler, signal sendes til hovedsentral
 - Bytt batteri årlig anbefales
 - Batteritype: CR2 3V
-

Reset av systemet

1. Utbedre lekkasje først (av autorisert fagmann)
 2. Trykk **SET** på sensor → 2 pip
 3. Trykk **ON/SET** på hovedsentral
 4. Ventilen åpnes, og signaler forsvinner
-

Oppkobling av Puck FSD-90031

1. Skru av lokk og sett inn batteri
2. Trykk **ON/SET** → grønt lys
3. Hold **ON/SET** inne til venstre lampe lyser rødt
4. Klikk på **svart knapp** på puck én gang
 - Blinker rødt og gir 2 lydsignaler
5. Skru på lokk
6. Gjenta for flere sensorer (maks 5)

Montering av puck

- Legges på egnet sted
 - Ikke nært metall
-

Resett etter testing

- Trykk **svart knapp** på puck én gang
 - Trykk **ON/SET** på hovedenhet
-

Nullstilling av hovedsentral

- Hold **OFF/DEL** inne til piping starter → fortsett til piping stopper
 - Alle sensorer slettes
 - Gjør hovedstyringen strømløs ved å ta ut stikkontaket
-

Support

- Ved spørsmål: **22 06 07 00**