

FlowStop Aktuatormotor



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.



FlowStop Aktuatormotor
NRF: 5648727 / Modell:
FSAVM-1000

Produktansvarlig:

FlowStop AS
🔥 Lekkasjesikring 🔥

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

Bytte av ventilhus

Fremgangsmåte

1. Skru av de fire skruene på undersiden av ventilhuset
 2. Løft av det gamle ventilhuset
 3. Monter nytt ventilhus i sporet på ventilen
 4. Skru fast de fire skruene
 5. Koble til ledningen i styringsboksen
-

Viktig

- Passer ikke til FlowStop Powercut