

Trådløs Puck med batteri



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.



Trådløs Puck

**NRF: 5648299 / Modell:
FSD-90031**

Produktansvarlig:

FlowStop AS
Lekkasjesikring

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

Oppkobling av Puck FSD-90031

For FlowStop Easy – FlowStop Winner – FlowStop SD

Oppkobling

1.  Skru av lokk og sett inn batteri.
 2. Trykk ON/SET på hovedsentral → høyre lampe lyser grønt.
 3. Hold ON/SET inne til venstre lampe lyser rødt. Slipp knappen.
 4. Klikk én gang på svart knapp på puck.
 - Pucken blinker rødt 
 - To lydsignaler  bekrefter oppkobling
 5. Skru på lokk igjen.
 6. Gjenta ved oppkobling av flere sensorer.
-

Montering

- Plasser puck på egnet sted.
 - Ikke legg den på metallflater.
-

Resett etter testing

1. Trykk én gang på svart knapp på puck.
 2. Trykk deretter én gang på ON/SET på hovedenhet.
 3. Test ved å fukte to av de tre punktene på undersiden.
-

Nullstilling av hovedsentral

1. Hold OFF/DEL inne på hovedsentral til du hører pipelyd.
2. Fortsett å holde inne til pipingen stopper.
3. Alle sensorer er nå utkoblet.



Batteri

- **Type:** CR2 3 Volt (Kjøpes på Clas Ohlson, Jula, Biltema etc.)
- **Ved lavt batterinivå varsles med lyd ca. hvert 30. sekund.**
 - Trykk SET for å stoppe lyden midlertidig (kommer tilbake etter ca. 30 sek).
 - Hovedsentralen vil også varsle med lyd og stenge ventil.
- **Bytt batteri ved behov.**

Produkt parametere:

- **Puck batteri:** CR2 3Volt
- **Batteri normal levetid:** 12 måneder
- **Trådløs frekvens:** 433.92 MHz
- **Signal avstand:** 300 M (avhengig av byggmasse)



Support

Ved spørsmål: 22 06 07 00