

FlowStop Aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



NRF 5648475 - FSAV-2000IG
Aktuatorventil 3/4" m/ innvendige gjenger

Produktansvarlig:

FlowStop AS
Lekkasjesikring

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen. Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

Aktuator Kuleventil – 12 V IP-65

Materiale: Avsinkningsfri messing

Dimensjon: 3/4" DN20

Montering

- Kan monteres **vertikalt eller horisontalt** for både kaldt og varmt vann (opptil **65 °C**).
- Skal monteres **etter stoppekran og brannvannuttak**.
- **Manuell åpning/stenging:**
 - Trekk ut **svart ratt** og dre i pilens retning (**OPEN**).
 -  **Viktig:** Rattet skal **ikke være trukket ut ved normal drift**.
- **Statusvisning:** Posisjon kan alltid sjekkes gjennom **glassøyet (OPEN/CLOSED)**.
- **Tiltrekningsmoment:** 60 Nm (maks 80 Nm).

Parameter	Verdi
Gjennomstrømming	1530 l/t
Driftsspenning	12 V
Tetthetsgrad	IP-65
Strømløs tilstand	Ventilen er stengt
Ved gjenopprettet strøm	Ventilen åpnes automatisk

Fordeler med Flowstop-ventil

- Ingen **slag i rørene**
- Ingen **membran** som må byttes eller vedlikeholdes
- **Automatisk selvtest** (ikke hørbar for sluttbruker)



I forkant av montering
aktuatorventil er det en
fordel å trekke opp sort ratt
og dreie den et par
omdreininger. Trykk
deretter ned rattet så
ventilen kommer i riktig
posisjon. Monter ventilen.



Ved strømbrudd

Trekk ut opp rattet og vri
med klokken (pil viser open)
La rattet stå i uttrekt posisjon
Når strøm er tilbake, trykk
ned svart ratt.

