



Nederlands

ARK^x

HEAT YOUR OWN



Serie S
verwarmingsapparaat

Heat Your Own Technology®

Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd!

Binnen enkele ogenblikken kunt u genieten van de ARKX Heat Your Own® ervaring. Deze handleiding bevat de nodige informatie om uw nieuwe ARKX Serie S apparaat te gebruiken.

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

- Het apparaat is niet ontworpen om geopend te worden door onbevoegd personeel.
- Gebruik het apparaat niet terwijl het op de lader is aangesloten.
- Vermijd langdurige blootstelling aan extreme temperaturen.
- Laad de batterij niet op bij temperaturen onder 0°C.
- Als de temperatuur hoger is dan 40°C, laad de batterij dan niet volledig tot 100% op.
- Buiten bereik van minderjarigen houden.

Opladen van de batterij

- Gebruik de meegeleverde kabel met een 5V USB-C-oplader met een minimale stroomsterkte van 2A.
- Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- Wanneer alle drie de LED's wit branden, is de batterij volledig opgeladen.
- Externe batterijen (powerbanks) kunnen worden gebruikt om het apparaat op te laden.

Hoe Gebruikt U Uw ARKx Serie S

De ARKX-ervaring is aanpasbaar. Naast het kiezen van smaken kunt u de temperatuur aanpassen en experimenteren met verschillende hoeveelheden tabak. Wij raden aan om te beginnen met een gemiddelde temperatuur en de kamer niet te vol te laden. De temperatuur kan tijdens de sessies worden aangepast.

• Stap 1

- Verwijder het mondstuk en vul de kamer. Laat 2 tot 3 mm ruimte vrij aan de bovenrand zodat het mondstuk goed sluit.

• Stap 2

- Om het apparaat in te schakelen, drukt u snel vijf keer binnen twee seconden op de aan/uit-knop. De LED's knipperen in de kleur van de laatst geselecteerde temperatuur. Zodra het opwarmen is voltooid (ongeveer 20 seconden), worden de LED's wit en stoppen ze met knipperen. Het apparaat trilt om aan te geven dat het klaar is voor gebruik.
- Het aantal verlichte LED's geeft het batterijniveau aan. Als het batterijniveau te laag is om het apparaat te gebruiken, lichten alle drie de LED's op in de kleur van de geselecteerde temperatuur, waarna ze wit worden en knipperen voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.

• Stap 3

- Tijdens het gebruik blijven de LED's wit. Om de huidige bedrijfstemperatuur te controleren, drukt u eenmaal op de knop. De LED's veranderen naar de kleur van de geselecteerde temperatuur en keren daarna terug naar wit:
- **Blauw** 196°C **Groen** 205°C **Rood** 215°C
- Om de temperatuur te wijzigen, drukt u drie keer op de knop. Druk nogmaals drie keer totdat de LED's de kleur van de gewenste temperatuur weergeven.
- Om het verwarmen te stoppen of opnieuw te starten, houdt u de knop 2 seconden ingedrukt, laat u los en wacht u tot het apparaat trilt.

• Stap 4

- Het apparaat schakelt automatisch uit na 5 minuten. Als u het eerder wilt uitschakelen, drukt u snel vijf keer op de aan/uit-knop binnen twee seconden.



Reiniging

- Restanten in de kamer en het filter kunnen met de borstel worden verwijderd. Voor een grondige reiniging verwijdt u het mondstuk, het filterdeksel en het filter, laat u ze gedurende 5 minuten weken in isopropylalcohol en spoelt u ze daarna af met schoon water. Wacht tot alle onderdelen volledig droog zijn voordat u ze opnieuw installeert.

Garantie

Dit product is gegarandeerd tegen fabricagefouten. Indien u service nodig heeft, neem dan contact op met de geautoriseerde distributeur in uw regio voor meer informatie over de garantievoorwaarden en -procedures. De garantievoorwaarden kunnen per regio verschillen.



www.arkxway.com