

HET CENTRALE CONTROLELOKAAL

Het toezicht op de werking en de bediening van de verschillende actieve brandbeveiligingsinstallaties moet gebeuren vanuit een centrale controle- en bedieningspost.

Deze post moet een synoptisch bord hebben waarop:

- De brand gelokaliseerd wordt.
- Waarmee de verschillende voorziene beschermingsmiddelen worden vastgesteld.
- Waarmee hun activering bediend en gecontroleerd wordt.

De ligging van deze post wordt bepaald in overleg met de territoriaal bevoegde brandweer, zodat de maximale loopafstand van buiten tot het lokaal 15m bedraagt.

De centrale controle- en bedieningspost is geplaatst:

- Of in een brandwerend gecompartmenteerd lokaal conform de bepalingen in de leidraad parkeergarages van BVV onder het punt 3.5. Ze is van buiten toegankelijk ofwel rechtstreeks, ofwel via een evacuatiweg conform de bepalingen onder punt 3.7.4.
- Of in een ander compartiment.

Het lokaal wordt aangegeven met een signalisatie die duidelijk zichtbaar en herkenbaar is door de brandweer, en is uitgerust met veiligheidsverlichting.

