

## Anleitung Popcorn-Maschine

Schalten Sie den Schalter Power & Light ein, um den Heizbereich und das Licht einzuschalten.

Schalten Sie den Schalter heat am Gerät ein und heizen Sie den Topf für 5-6 Minuten vor. Geben Sie nun 50 ml Öl (am besten ist Kokosfett), 150 g Korn und 50 g Zucker in den Topf.

Achten Sie bitte während der Popcorn Herstellung darauf, dass die Tür geschlossen ist, damit das heiße Popcorn nicht herauskommen kann und Verbrennungen verursacht.

Rühren Sie das Popcorn durch Einschalten der Rührfunktion Turn-Schalter bis alle Körner aufgeplatzt sind, danach können Sie es aus dem Kessel kippen, dazu betätigen sie einfach den Hebel am Topf und das Popcorn fällt raus.

Wiederholen Sie den Vorgang so oft Sie Wünschen. Es benötigt nur ca. 2 Minuten bis das Korn kontinuierlich poppt.

Bitte lassen Sie kein Öl auf die heiße Platte tropfen, sonst besteht Feuergefahr.

Die Maschine ist mit einem Temperaturregler ausgestattet. Wenn die Temperatur die maximal empfohlene Temperatur übersteigt, wird die Maschine automatisch abgeschaltet, um die Sicherheit zu gewähren.

Nach Gebrauch reinigen

## Reinigung und Pflege

Maschine ausschalten und Stecker ziehen

Mit einem feuchten Tuch von innen und außen ausreiben. Kein Wasser rein leeren.

Nicht mit harten Metallgegenständen reinigen, sonst wird die Beschichtung beschädigt.

**Achtung:** Der Topf muss bereits geleert und die Heizung ausgestellt werden, wenn die Frequenz ca. 2-3 Sekunden beim Poppen der Körner nachlässt. Nur so kann ein Verbrennen der Körner und des Zuckers und Schäden an der Beschichtung verhindert werden. Es können nicht immer alle Körner aufpoppen. Entfernen Sie Rückstände nach jedem Herstellungsprozess. Für Beschädigungen an der Beschichtung des Topfs durch unsachgemäße Handhabung wird der Mieter haftbar gemacht.