

MONTAGE DE ROUE AIMANT JETSPRAY

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT:

Lire et suivre **tous les** consignes de sécurité dans ce manuel et les étiquettes / d'avertissement de l'unité (autocollants, des étiquettes ou des cartes plastifiées).

Le non-respect peut entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages à l'équipement

PERSONNEL QUALIFIÉ



AVERTISSEMENT:

Seulement les personnes formés et certifiés de plomberie et de techniciens en réfrigération électriques doivent réparer cette unité.

Tout le câblage plomberie doit être conformes aux normes nationales et locales. Le non-respect peut entraîner des blessures graves, la mort ou dommages matériels

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Cet appareil a été spécialement conçu pour offrir une protection contre les blessures. Pour assurer la protection continue d'observer ce qui suit



AVERTISSEMENT:

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil avant l'entretien suivant tout lock-out / tag des procédures établies par l'utilisateur. Vérifier que tout le courant est coupé à l'unité avant que le travail est effectué

Faute de débrancher l'alimentation pourrait entraîner des dommages graves à l'équipement, des blessures ou la mort.



PRUDENCE:

Toujours être sûr de garder la zone autour de l'unité propre et libre de tout encombrement.

Défaut de garder cette zone propre peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

L'aimant à la roue doit être montée correctement dans le boîtier de pompe JetSpray pour le bon fonctionnement de l'appareil. Les informations ci-dessous montre l'orientation correcte de l'aimant.

INCORRECTE



CORRECTE



Les ailettes de turbine sont toujours positionnés vers le haut dans le carter de pompe avec le côté plat vers le bas comme illustré dans les figures suivantes.



Ailettes vont à l'intérieur de logements



Côté plat vers le bas