LI

WEBCAM **2K**
Naudojimo instrukcijos

Įrengimo etapai

1. Atidarykite internetinės vaizdo kameros laikiklį ir uždėkite internetinę vaizdo kamerą ant ekrano.
2. Paspauskite laikiklį ir prispauskite laikiklio nugarėlę prie ekrano nugarėlės.
3. USB kabeliu prijunkite internetinę vaizdo kamerą prie kompiuterio.
4. Trijų lygių užpildymo šviesą galima reguliuoti ilgu mygtuko paspaudimu.

Sistemos reikalavimai

- IBM PC arba suderinamas kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris su USB prievadu Pentium 200 arba naujesnis procesorius
- Operacinė sistema: Windows XP 2000 /2003 / Vista 7/8/ 10, Mac Os.
- Daugiau nei 200 MB laisvos vietos standžiajame diske
- 32 MB ar daugiau atminties

Įrengimo etapai

1. Atidarykite internetinės vaizdo kameros laikiklį ir uždėkite internetinę vaizdo kamerą ant ekrano.
2. Paspauskite laikiklį ir prispauskite laikiklio nugarėlę prie ekrano nugarėlės.
3. USB kabeliu prijunkite internetinę vaizdo kamerą prie kompiuterio.
4. Trijų lygių užpildymo šviesą galima reguliuoti ilgai spaudžiant mygtuką.

Parametrai ir funkcijos

Parametras	SPEC.
Jutiklio optinis dydis	Jutiklis 1/3" colio 16:9
Jutiklio skiriamoji geba	2560*1440 (16:9)
Fokusavimo ilgis	f = 2.88mm
Kadrų dažnis	30fps
Žiūrėjimo kampas	80°±1°
Valdymo režimas	Jutiklinis valdymas
AEC / AGC / Balance bieli	Automatinis fokusavimas
Išvesties režimas	YUV, MJPG, H.264
Sąsaja	USB laidas
Moc	USB maitinimo šaltinis
Darbinė temperatūra	Nuo 0 °C iki +60 °C

Parametras	SPEC.
Operacinė sistema	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Židinio nuotolis	3.82mm
ADC tikslumas	10-bit
USB 2.0 PHY	Chip PHY
Energijos suvartojimas Pakaba	40mA±5mA
Energijos suvartojimas Veikimas	195mA±5mA @ 2592x1944 /20fps (MJPG)

Įspėjimas

- Venkite objektyvo sąlyčio su rankomis, aštriais ar šiurkščiais daiktais, valykite švaria ir minkšta šluoste.
- Nuolatinis kritimas gali pažeisti objektyvą, sukelti gedimą arba subraižyti paviršių.

Atliekų tvarkymo instrukcijos

- Panaudotus elektronikos gaminius ir priedus / eksploatacines medžiagas / atsargines dalis / akumuliatorius ir pakavimo medžiagas, pasibaigus jų naudojimo laikui, visada grąžinkite į artimiausią surinkimo punktą.
- Atskirkite pakavimo medžiagas pagal atsakingo atliekų šalinimo ir rūšiavimo galimybes, kad jas būtų galima perdirbti.
- Kai gaminys tampa neveikiantis / neremontuojamas, laikykite jį izoliuotoje vietoje, kad išvengtumėte atsitiktinės žalos.
- Gaminio negalima perparduoti neįgaliotoms įstaigoms / prekiautojams metalo laužu.
- Niekada nemeskite elektroninių atliekų į šiukšlių konteinerius.
- Neišmeskite gaminio į komunalinių atliekų konteinerius.