LV

WEBCAM **2K**
Lietošanas instrukcija

Uzstādīšanas soļi

1. Atveriet tīmekļa kameras turētāju un novietojiet tīmekļa kameru virs displeja ekrāna.
2. Nospiediet turētāju un piespiediet turētāja aizmugurējo daļu pie ekrāna aizmugures.
3. Savienojiet tīmekļa kameru ar datoru, izmantojot USB kabeli.
4. Trīs līmeņu aizpildījuma gaismu var regulēt, ilgi pieskaroties pogai.

Sistēmas prasības

- IBM PC vai saderīgs PC vai klēpjdators ar USB pieslēgvietu Pentium 200 vai jaudīgāks procesors
- Operētājsistēma: Windows XP 2000 /2003 / Vista 7/8/ 10, Mac Os.
- Vairāk nekā 200 MB brīvas vietas cietajā diskā
- 32 MB vai vairāk atmiņas
- Direct X VGA atbalsts

Uzstādīšanas soļi

1. Atveriet tīmekļa kameras turētāju un novietojiet tīmekļa kameru virs displeja ekrāna.
2. Nospiediet turētāju un piespiediet turētāja aizmugurējo daļu pie ekrāna aizmugures.
3. Savienojiet tīmekļa kameru ar datoru, izmantojot USB kabeli.
4. Trīs līmeņu aizpildīšanas gaismu var regulēt, ilgi nospiežot pogu.

Parametri un funkcijas

Parametrs	SPEC.
Sensora optiskais izmērs	Sensors 1/3" collas 16:9
Sensora izšķirtspēja	2560*1440 (16:9)
Fokusēšanas garums	f = 2.88mm
Kadru nomaiņas ātrums	30fps
Skata leņķis	80°±1°
Vadības režīms	Vadība ar pieskārienu
AEC / AGC / Balance bieli	Automātiskā fokusēšana
Izvades režīms	YUV, MJPG, H.264
Saskarne	USB kabelis
Moc	USB barošanas avots
Darba temperatūra	0°C līdz +60°C

Parametrs	SPEC.
Operētājsistēma	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Fokusa attālums	3.82mm
ADC precizitāte	10-bit
USB 2.0 PHY	Chip PHY
Enerģijas patēriņš Apturēšana	40mA±5mA
Enerģijas patēriņš Darbība	195mA±5mA @ 2592x1944 /20fps（MJPG）

Brīdinājums

- Izvairieties no objektīva saskares ar rokām, asiem vai raupjiem priekšmetiem, tīrīšanai izmantojiet tīru un mīkstu drānu.
- Nepārtraukta nomešana var sabojāt objektīvu, izraisīt darbības traucējumus vai saskrāpēt virsmu.

Atkritumu apsaimniekošanas norādījumi

- Izlietotos elektroniskos izstrādājumus un piederumus / palīgmateriālus / rezerves daļas / baterijas un iepakojuma materiālus, beidzoties to kalpošanas laikam, vienmēr nogādājiet tuvākajā savākšanas punktā.
- Atdaliet iepakojuma materiālus atbilstoši atbildīgai atkritumu apsaimniekošanai un šķirošanas iespējām, lai tos nodotu otrreizējai pārstrādei.
- Ja izstrādājums kļūst nederīgs/neparemontējams, uzglabājiet to izolētā vietā, lai novērstu nejaušu bojājumu rašanos.
- Izstrādājums nav paredzēts tālākai pārdošanai nepilnvarotām aģentūrām / metāllūžņu tirgotājiem.
- Nekad neizmetiet e-atkritumus atkritumu tvertnēs.
- Neizmetiet izstrādājumu sadzīves atkritumu tvertnēs.
- Neizmetiet izlietotās baterijas sadzīves atkritumos.