



Installation d'un Évier sur Comptoir (drop-in)

L'évier "drop-in" est soutenu par son rebord qui repose directement sur le plan de travail.

Outils nécessaires

- Ruban à mesurer et crayon
- Scie sauteuse
- Silicone d'étanchéité transparent ou assorti
- Clé à molette et tournevis

Étapes d'installation

- 1) Tracé du gabarit : Posez l'évier à l'envers sur le comptoir à l'endroit désiré. Tracez le contour au crayon. Retirez l'évier et tracez une seconde ligne à environ 1,5 cm à l'intérieur de la première (selon les instructions du fabricant).
- 2) Découpe : Percez un trou dans un coin pour insérer la lame de la scie sauteuse, puis coupez en suivant la ligne intérieure.
- 3) Préparation : Nettoyez les rebords de la découpe. Installez la crépine et le robinet sur l'évier avant de le poser (plus facile à manipuler).
- 4) Étanchéité : Appliquez un cordon généreux de scellant silicone sous le rebord de l'évier.
- 5) Pose et Fixation : Insérez l'évier dans l'ouverture. Serrez les clips de fixation fournis sous le comptoir.
- 6) Finition : Essuyez l'excédent de silicone avec un chiffon humide. Laissez sécher 24 heures.

Note : Vérifiez toujours le dégagement pour la tuyauterie et le robinet derrière l'évier avant de couper.

L'installation par un professionnel qualifié est fortement recommandée pour garantir l'étanchéité et la conformité aux normes de plomberie.



Installation d'un Évier sous Comptoir (Undermount)

L'évier est fixé sous le plan de travail, créant une surface plane et continue.

Note: Ce type d'installation nécessite généralement un comptoir en matériau solide (granit, quartz, pierre).

Outils nécessaires

- Supports de fixation ou rails
- Adhésif époxy et silicone
- Serre-joints (ou tasseaux de bois pour le maintien)
- Alcool à friction (pour le nettoyage)

Étapes d'installation

- 1) Préparation de la découpe : La découpe du comptoir doit être effectuée au préalable par un façonnier professionnel selon les dimensions exactes de l'évier.
- 2) Nettoyage : Nettoyez rigoureusement le rebord supérieur de l'évier et le dessous du comptoir avec de l'alcool pour assurer une adhérence maximale.
- 3) Application du scellant : Appliquez un cordon de silicone de haute qualité sur le rebord supérieur de l'évier.
- 4) Positionnement : Soulevez l'évier sous l'ouverture. Utilisez des serre-joints passant par le trou de vidange ou des supports de soutien pour maintenir l'évier fermement contre le comptoir.
- 5) Fixation mécanique : Percez (si nécessaire) et installez les attaches de fixation ou les rails de support sous le comptoir pour soutenir durablement le poids de l'évier rempli d'eau.
- 6) Séchage : Retirez l'excédent de silicone à l'intérieur de la cuve. Attendez au moins 24 heures avant de retirer les supports et de raccorder la plomberie.

Important : Ne jamais compter uniquement sur le silicone pour tenir l'évier ; les fixations mécaniques sont obligatoires.

L'installation par un professionnel qualifié est fortement recommandée pour garantir l'étanchéité et la conformité aux normes de plomberie.