



# Förhöjning 50 mm på släta tak

Förhöjning används till sedum-/vass- och grusbelagda tak etc.

## Monteringsanvisning:

1. Gör hål i gummitätningen vid det fyrkantiga hålet genom att träda förhöjningsprofilen på plattans infästnings bult, skruva fast med f-muttern som drags åt till 10 Nm.
- Vid montering av konsol på förhöjningsprofilen använd 2 st f-bult med mutter i de två runda hålen.
  - Vid montering av steg måste ett extra 10 mm hål borras borras i stegbalken för att passa mot förhöjningen.

Förhöjning får monteras på annat material med skruvdimension M10, min draglast 10 kN, min tvärlast 10 kN.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6137xx	Förhöjning	20, 30, 50
691100	Monteringssats	

### Beräkningsvägledande information

- Monteringssats 691100, åtgår 1 sats till 4 st konsoler med förhöjning.