



# Glidskydd (standardmodellen)

Uppfyller krav enligt SS831342 som stöd för lös väggstege.

## Monteringsanvisning:

Träskruvar medföljer.

### Råsponttak:

1. Montera glidskyddet på undertaket vid sidan av takstegen.
2. Skruva fast med 4 träskruvar genom de fyra mindre hålen.
  - Alternativt montera med två 10 mm skruvar.

### Lätt Undertak:

1. Montera glidskyddet vid sidan av takstegen
2. Skruva fast mot befintlig bärläkt eller komplettera med en regel mellan takstolar för att få en lämplig infästning.

### Fotränna/sarg:

1. Monteras direkt på tak. Tätningsprodukter ingår ej

Artikel nr	Artikel information	Färg
2200xx	Glidskydd	20, 30, 50

Beräkningsvägledande information
<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 träskruvar medföljer</li></ul>