



Taśma BossCover RMA Strip

BossCover

Opis produktu

Taśma BossCover RMA Strip to wzmocniona taśma EPDM przeznaczona do mechanicznego mocowania membrany EPDM. Taśma jest wzmocniona po obydwu stronach taśmą butylową, co zapewnia jej wyjątkową przyczepność i trwałość. Dzięki tym właściwościom jest doskonałym rozwiązaniem do zastosowań w systemach dachowych oraz uszczelniających.

Zastosowanie

Taśma BossCover RMA Strip służy do mocowania membrany EPDM bez perforacji. Powinna być ona zamocowana zgodnie z przygotowanym wcześniej rysunkiem projektowym uwzględniającym obciążenia wiatrem, na jakie narażony będzie dach. Taśma RMA jest mocowana za pomocą taśmy stalowej BossCover Steel lub dedykowanych płyt mocujących i łączników zapewniając w ten sposób trwałe i bezpieczne połączenie.

ZALETY

Szybki i łatwy montaż - oszczędność czasu i pracy

Eliminuje konieczność przebijania membrany - zmniejsza ryzyko nieszczelności

Zapobiega odkształceniom membrany w narożnikach - wydłuża żywotność membrany

Montaż bez palnika i płynnych klejów - zwiększone bezpieczeństwo

Arkusze danych technicznych

PARAMETRY TECHNICZNE

	Wartości Typowe	Metoda badania
Polimer bazowy (pokrywa i taśma)	EPDM	FTIR
Kolor (membrana i taśma)	Czarny	Wizualny
Wytrzymałość na odrywanie	10 pli przy 21°C	ASTM D 413
Wytrzymałość na ścinanie	20 psi przy 21°C	ASTM D 816
Temperatura łamliwości	-46°C	ASTM D 746
Grubość EPDM	1,14 mm	-
Grubość taśmy	0,76 mm	-

Przygotowanie podłoża/powierzchni

Podłoże powinno być czyste, suche oraz wolne od tłuszczu, kurzu i zanieczyszczeń. Nie może być olejkowane, zaśmiecone ani pokryte nieprzylepnymi powłokami. Powierzchnia robocza nie może zawierać ostrych krawędzi. W razie potrzeby, należy oczyścić ją za pomocą odpowiedniego środka do odtłuszczania membran EPDM.

Montaż

1. Umieść taśmę BossCover RMA na powierzchni dachu. Pamiętaj przy tym, by obydwie paski samoprzylepne zawsze znajdowały się w płaszczyźnie poziomej oraz były skierowane ku górze.
2. Zamontuj płytki dociskowe oraz śruby zachowując przy tym maksymalny odstęp między nimi 25 cm. Jako punkty odniesienia użyj oznaczenia elementów mocujących na taśmie.
3. Dokładnie wyczyść i zagruntuj całą powierzchnię membrany EPDM, na którą zostanie nałożona taśma BossCover RMA.
4. Za pomocą gąbki ściерnej natóż grunt BossCover EPDM na wyznaczony fragment membrany EPDM, który będzie połączony z taśmą BossCover RMA. UWAGA! Unikaj wykonywania tych czynności w temperaturze poniżej 4°C lub podczas kondensacji.
5. Sprawdź dłonią, czy grunt całkowicie wyschł. Czas schnięcia może różnić się w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia.
6. Natóż membranę EPDM niezwłocznie po wyschnięciu podkładu. Usuń folię ochronną i umieść membranę EPDM na taśmie BossCover RMA, następnie dociśnij membranę dłonią.
7. Po usunięciu folii ochronnej dociśnij wałkiem silikonowym miejsce połączenia taśmy i membrany w celu zapewnienia ich trwałego połączenia. UWAGA: Więcej informacji na temat montażu znajdziesz również w wytycznych BossCover.

Kolor

Czarny

Opakowanie

Taśma BossCover RMA Strip 254 mm x 30,48 m 1 rolka/opakowanie B

Przechowywanie i okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu w temperaturze 4°C do 43°C. Okres trwałości wynosi 24 miesiące pod warunkiem przechowywania zgodnie z zaleceniami.

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą produktu oraz kartą charakterystyki. Zawierają one kluczowe informacje odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiedzialność

Podane informacje opierają się na naszych testach i doświadczeniach i mają one charakter ogólny. Nie stanowią one jednak podstawy gwarancji ani roszczeń. Użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie we własnym zakresie testów w celu ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do danego zastosowania.