

Návod k obsluze a údržbě **PLOVOUCÍCH** podlahových krytin dodaných Soliter Parket s. r. o.

ÚVOD

Gratuluje Vám k nové podlaze! Podlahová krytina je významnou součástí Vašeho interiéru, která je vystavena každodennímu zatížení. Správná péče a údržba prodlouží její životnost a zachová její estetický vzhled. Tento návod Vám poskytne všechny potřebné informace pro následující typy plovoucích podlah: Vícevrstvé parketové dílce; Dýhované podlahoviny; Laminátové podlahové krytiny; Podlahoviny s nosnou vrstvou na bázi dřeva (MDF, HDF, ...) v kombinaci s jiným nášlapným materiálem; Podlahoviny na bázi PVC (LVT, SPC, LVP, WPC, ...).

Upozornění: Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může vést ke ztrátě záruky a společnost Soliter Parket s. r. o. nenes odpovědnost za případné škody.

MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY

Optimální teplota vzduchu je 21 °C, přičemž krátkodobě může teplota v obytných místnostech kolísat mezi 17 a 24 °C. Dlouhodobé vystavení podlah suchému nebo vlhkému vzduchu může vést k jejich deformacím. Udržujte tak během celé životnosti a užívání podlahy následující mikroklimatické podmínky:

Relativní vlhkost vzduchu: 45 – 60 % Teplota vzduchu: 18 – 22 °C

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Plovoucí podlahy lze pokládat na teplovodní podlahové vytápění zabudované v betonové nebo anhydritové vrstvě. U elektrického podlahového vytápění musí být omezovač teploty nastaven na maximálně 60 W/m². Před a po pokládce podlahy musí být podlahové vytápění vypnuté minimálně 48 hodin. Teplota povrchu podlahy nesmí překročit 27 °C a je třeba se vyvarovat rychlému nárůstu teploty. Pokládka na systémy s funkcí noční akumulace není povolena. Na začátku a konci topné sezóny postupně zvyšujte nebo snižujte teplotu. V případě potřeby použijte zvlhčovač nebo vysoušeč vzduchu. Zabraňte hromadění tepla pod koberci, rohožemi nebo nábytkem. Během i mimo topné sezóny se mohou objevit mezery mezi dílci, což není závada. Místa více exponovaná sluncem (za francouzskými okny, balkónovými dveřmi, portály apod.) chraňte před slunečním zářením vhodným stíněním.

BAREVNÉ ROZDÍLY DŘEVĚNÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY

Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje jedinečnou strukturou a barevnými odstíny. Tyto vlastnosti se mohou v průběhu času měnit vlivem slunečního záření a dalších faktorů. Vzorky a obrázky jsou pouze orientační a nemusí zcela odpovídat skutečnému vzhledu podlahy. Přirozené nedokonalosti, jako jsou suky, drobné trhliny nebo barevné odchylky, jsou charakteristické pro dřevěné podlahy a nelze je zcela vyloučit. Tyto prvky dodávají podlaze autentický vzhled a odlišují ji od umělých imitací.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Plovoucí podlahy potřebují prostor pro pohyb. Plovoucí pokládka umožňuje podlaze reagovat na změny klimatických podmínek. Pokud je tento pohyb omezen, může dojít k vrzání, houpání nebo jinému poškození podlahy. Proto je důležité dodržovat dilatační spáry mezi místnostmi a oddělit podlahu od těžkých předmětů, jako jsou vestavěné skříně nebo kuchyňské linky. Maximální délka nebo šířka jedné plochy plovoucí podlahy by neměla přesáhnout 10 metrů. Větší plochy vyžadují instalaci dilatačních profilů. Vrzání, lupání a další akustické projevy jsou v malé intenzitě přípustné (ČSN_49_2120). Rozestupy mezi dílci do 0,2 mm bez rozeptnutí zámku nejsou považovány za defekt.

Důležité zásady: Nešroubujte, nelepte ani jinak nefixujte podlahové dílce k podkladu. **Nepokládejte** plovoucí podlahu pod připevněné konstrukce (kuchyňské linky, vestavěný nábytek, zábradlí). Oddělte je dilatační spárou min 8 mm. **Ponechte mezeru 8-10 mm** od stěn a pevných konstrukcí. **Instalujte přechodové lišty s dilatací minimálně 8 mm** mezi místnostmi. **Používejte přechodové lišty** v prostorech s nepravidelným tvarem nebo s délkou/šířkou přesahující 10 metrů. **Dilatační spáry:** Dilatační spáry jsou nezbytné u všech pevných konstrukcí, jako jsou stěny, zárubně dveří, průchody trubek, sloupky, schody apod. U zárubní instalovaných nad podlahou je nutná vodorovná dilatace alespoň 0,2 mm. Dilatační spáry instalujte také v následujících místech: **Kuchyňské linky a vestavěný nábytek:** Kuchyňské linky a vestavěný nábytek nesmí být instalovány na plovoucí podlahu, aby nedošlo k jejímu zafixování. Ideální je pokládat podlahu až za krycí sokl nábytku. Pokud to není možné, použijte některou z následujících metod: **Oddílatování (odříznutí):** Podlahu položte na celou plochu, sestavte nábytek a poté odřízněte podlahu před nohama nábytku za zakrývacím soklem (dilatace alespoň 8 mm). Zakryjte řez podlahovým profilem nebo ho nechte otevřený. **Vyříznout nohy:** Vyřízněte otvory pro nohy nábytku pomocí kruhového vyřezávače (průměr nohy + 16 mm) a poté sestavte nábytek.

ÚDRŽBA A OCHRANA PLOVOUCÍ PODLAHY

Četnost údržby závisí na intenzitě a typu provozu, stupni znečištění, barvě a typu podlahy. Vždy používejte čisticí prostředky a metody doporučené společností Soliter Parket s. r. o. Pro suchou údržbu používejte vysavač s měkkými kolečky a speciální kartáčovou hubicí na dřevěné podlahy. Nepoužívejte parní čistič. PVC podlahoviny můžete čistit vlhkým mopem. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi přírodního mýdla ani abrazivní čističe. Rozlité tekutiny okamžitě setřete. Pokud se používají kancelářské židle s kolečky, musí mít tato kolečka hladký (bezešvý) povrch široký alespoň 20 mm v kuse a průměr alespoň 50 mm. Typ W bez povrchu, který by mohl na krytině zanechat trvalé stopy. Nebo používejte křesla s měkkými kolečky vhodnými pro daný typ podlahy. Použijte ochrannou podložku. Těžké předměty a nábytek zvedejte, netahejte je po podlaze. Nohy nábytku vybavte ochrannými podložkami a pravidelně kontrolujte jejich funkci. Vezměte prosím na vědomí, že dlouhodobý kontakt s některými typy PVC, pryže a/nebo latexem může způsobit na podlaze trvalé skvrny. Zabraňte kontaktu cigaret, zápalek a dalších horkých předmětů s podlahou, aby nedošlo k jejímu trvalému poškození. U vstupů do místnosti umístěte čisticí zóny, aby se na podlahu nedostala špína a kamínky.

DOPORUČENÉ PRODUKTY PRO ÚDRŽBU PODLAHOVÝCH KRYTIN

Vždy používejte s maximálně vyždímaným mopem nebo mikrovláknem, dodržujte pokyny výrobce daného produktu:

PVC podlahoviny: **Denní úklid:** Bona Clean R50 **Včetně ochranného filmu:** Bona Clean R60

Laminátové podlahoviny: **Denní úklid:** Bona Čistič na laminátové podlahy a dlaždice

Podlahoviny s dřevěným a korkovým nášlapem:

Olejované povrchy (oleje tvrné oxidací): **Denní úklid:** Vysavač nebo suchý hadr, Bona Oil Soap

Lakované, Tvrdé voskové oleje, UV oleje: **Denní úklid:** Vysavač nebo suchý hadr, Bona Čistič Parket

Pro oživení povrchu: Bona

Freshen Up

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento návod k obsluze a údržbě Vám poskytuje informace pro zachování kvality a vzhledu Vaší plovoucí podlahy. V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se neodkladně obraťte na Soliter Parket s. r. o. **Přejeme Vám mnoho radosti z Vaší nové podlahy!**

Návod převzal.....

Dne.....