



OVERSCHILDEREN OMLIJSTING

Aanbeveling bij het overschilderen van geëpoxifeerde omlijstingen

Stappenplan :

1. Voordat je met de verfkwast aan de slag gaat is het belangrijk dat je zorgt voor een vet-, stof- en vuilvrije ondergrond.
2. Schuur het oppervlak met schuurpapier licht op met korrel 400, de laag epoxy goed doorwrijven. Maak vervolgens het oppervlak stofvrij met een stofdoek of zachte borstel.
3. Maak vervolgens het item opnieuw vetvrij.
4. Schilderen van de omlijsting, 2 mogelijkheden:
 - Spuiten met OPALYTE NY20 met 50% verharder + 20% thinner 41
 - Schilderen (handmatig)