



# Repeindre la huisserie

## Recommandation pour repeindre les huisseries revêtues d'époxy

### Plan étape par étape :

1. Avant d'utiliser le pinceau, il est important de vous assurer que la surface est exempte de graisse, de poussière et de saleté.
2. Poncez légèrement la surface avec du papier de verre de grain 400, en frottant bien la couche d'époxy. Enlevez ensuite la poussière de la surface avec un plumeau ou une brosse douce.
3. Dégraissez à nouveau l'article.
4. Peindre la huisserie, 2 possibilités :
  - Pulvérisation avec OPALYTE NY20 avec 50% de durcisseur + 20% de diluant 41
  - Peinture (manuelle)